400-SKB064

ワイヤレススリムキーボードマウスセット 取扱説明書



この度は、ワイヤレススリムキーボードマウスセット「400-SKB064」(以下本製品)をお買い 上げいただき 誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注 意事項を記載しています。ご使用の前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に 保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。

万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容		
①キーボード	台	 ④充電ケーブル
③マウス	旧台	③奴奴就奶音"休証音(华音)
※欠品や破損があった場合は、品番(400-SK) をお知らせください。	B064)と 上記の番号(①~ ⑤)と 名称(レシーバーなど)

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。 本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。



取扱い上のご注意

- ●航空機内でので使用は、計器に影響を及ぼす可能性があるので使用しないでください。
- ●本製品は電気で動作しておりますので、発火する恐れがあります。万一煙が出たり変なにおいがした場 合は、本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店又は、弊社までご連 絡ください。
- ●雷がなっている時に、本製品やケーブルに触れないでください。
- ▲落雷により感電する恐れがあります。
- ●本製品のカバーを開けたり、分解しないでください。
- ▲故障や感電の原因となることがあります。
 ●濡れた手で本製品やケーブルに触らないでください。
- ▲本製品がパソコンに接続されている時には、感電する恐れがあります。 ●本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
- ▲感電や火災、故障の原因となることがあります。
- ●本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。 ▲故障・破損などの原因となることがあります。
- ●本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房 器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管しないでください。
- ▲故障・感電などの原因となることがあります。 ●本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置かないでください。
- ▲火災や故障の原因となることがあります。 ●本製品は不安定な場所に設置したり、保管しないでください。
- ▲落下により故障・破損の原因となることがあります
- ●ケーブルを抜き差しする時には、必ずコネクタ部分を持ち無理な力を加えないでください。
- ▲故障・破損などの原因となることがあります。
- ●本製品のケーブルは、家具で踏んだり、扉ではさまないでください。またこれらのケーブルを引っ張っ たり折り曲げないでください。
- ▲火災や故障の原因となることがあります。
 ●本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失についての保証はいたしかねます。 ▲定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
- ●本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは 使用しないでください。
- ▲塗装を痛めたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- ●本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機 器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりま
- せん。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も **自いかねます**。 ●本製品は日本国内用に作られております。日本国外の規格等には準拠しておりません。

本製品を使用する際の注意

本製品は2.4GHz周波数帯域を使用しています。

2.4GHzはBluetoothや無線LAN機器と同じ周波数帯域であり、同じ周波数帯域を使用する他の機器に 影響を与えることがあります。

この機器の使用周波数帯域は2.4GHz帯です。この周波数では電子レンジ等の産業・科学・医療機器 のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内 無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用 されています。

1.この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。 2.万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの機器の使用 チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、又は機器の運用を停止(電波の発射を停止)してく ださい。

安全にご使用していただくために

●製品を分解したり、改造しないでください。

- ●0℃~40℃の気温環境でお使いください。
- ●本製品に衝撃を加えないようにしてください。
- ●保証規定をよく読み正しくお使いください。

健康に関する注意

マウスやトラックボール、キーボードを長時間操作すると、手や腕や首、肩などに負担が掛かり痛みや痺れ を感じることがあります。そのまま操作を繰り返していると、場合によっては深刻な障害を引き起こす恐れ があります。マウスやキーボードを操作中に身体に痛みや痺れを感じたら、直ちに操作を中止し、場合によ っては医師に相談してください。

また日常のパソコン操作では定期的に休憩を取り、手や腕や首、肩など身体に負担が掛からないように心 がけてください。

快適な使用方法

- ●手首はまっすぐにのばし、指は少し曲げた状態にする。
- ●手はキーボード上で肘に対して少なくとも90°になるようにする。
- ●肩に力を入れたり、肩をすくめず、余分な力を入れない。
- ●15分間タイプする度に、1~2分休憩をとってください。
- ●腕や肘を休めるため、手置き台(リストレスト)や肘付椅子の併用をしてください。
- ●画面を見るときは、心持ち目線が下がるように椅子の高さを調節してください。
- ●窓より少なくとも2mは離れて、自然光の入ってくる場所で、画面のコントラストを調節してください。画 面にはフィルターを装着することをオススメします。

1.特長

<キーボード特長>

- ●電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計。最大10m離れた場所からでも動作可能 です。
- ●ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ 掛かりを軽減します。
- ●日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。
- ●経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。
- ●持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチ付きです。
- ●USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー付きです。
- ●テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計です。
- ●キーボードカーブ採用。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。
- ●角度調整できるスタンド付きです。
- ●使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。
- ●ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。
- ●NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。

<マウス特長>

- ●持ち運びに便利な1.8cmの超薄型マウスです。
- ●専用USBケーブルで充電できる充電式のワイヤレスマウスです。
- ●ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
- ●ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
- ●IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、 低消費エネルギーで使用できる省雷力マウスです。
- ●800・1200・1600カウント切替えボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替 えできます。
- ●折りたたんで電源のON・OFFができます。
- ●レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。 ●電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能 です
- ※電波干渉のない場合に限ります。
- ※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。

2.対応機種•対応OS

■対応機種

- Windows搭載(DOS/V)パソコン、タブレット
- ※USBポートを持ち、メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。

■対応OS

Windows 10.8.1.8.7

3.各部の名	称とはたらき					
①キーボード] 7		1 2	3 4	5	
Eco File (income to the second secon	$\begin{array}{c} \text{Keyboard} \\ \hline \hline \\ \hline $	• $\begin{bmatrix} 68 & (79 \) & (70 \) & (71 \) & (72 \) & (70 \) & (71 \$	Image Determ Image Determ I BackSpace I BackSpace Image Determ Image Determ Image Determ Image Determ <	9 PgUp + 6 3 PgDn Enter Del		-15-
6	9				(裏面)	
	8			<i>y</i>		
			13	14		
<キーボード> 1 Num Loc	:kランプ Num LockをC キー操作中はラ 5秒後にランプ キー操作を再開	NIにすると、ランプが緑色に点灯します。 シプは点灯したままですが、キー操作を止めると ま消灯します。 すると点灯します。	<マウス> 10 左ボタン・右ボタ	ケン 左ボタ タンは ウスの できま	アンは通常クリック、ダブルクリックに tWindowsでのアプリケーションご)動きも行ったり、ポップアップメニュ sす。	ニ使われます。また右ボ とに設定されているマ ューの表示をすることも
2 Caps Lo	ckランプ Caps Lockを(キー操作中はラ 5秒後にランプ キー操作を再開	DNにすると、ランプが緑色に点灯します。 シプは点灯したままですが、キー操作を止めると ま消灯します。 」すると点灯します。	11 スクロール(ホイー	ル)ボタン …・ インタ せる際 にしま	マーネットやWindows上のドキュメ 祭、このホイールを前後に回転させて す。	ント画面をスクロールさ こ上下スクロールを可能
3 電源ランフ ■充電 ■ た電	⁷	EDで表示します。 ■使用中消灯	 ■スクロールモード ·· ■ブーム 	・インターネットやW 用する際、このボタ に画面がスクロール もう一度押してくだ	Vindows上のドキュメント画面でフ ンをクリックしマウスを前後左右に いします。このスクロールを止めるに さい。	くクロールモードを使 こ少し動かすと自動的 こは、ホイールボタンを
■ 使用・	P(电池法里が減らに時)…示日 ・チロN時緑色LEDが2種			アプリケーションに ることです。「Ctrl」 に行えます。	てInterniviouseの通常機能とすの 対応しています。「ズーム」とはウィン キーを押しながらホイールを回転さ	ンドウ内の倍率を変え させると、ズームが簡単
4 電源スイッ 5 充電ポート 6 Enキー …	 チ 電源をON-OFF 付属の充電ケー 吉色に印刷され 	します。 ・ブルを接続して充電します。 た機能を動作する時に捆します。		 ● 「Ctrl」キーを押し がります。 ● 「Ctrl」キーを押し ります。 	」ながらホイールをモニタ方向に回 」ながらホイールを手前方向に回転	転させると、倍率が上 させると、倍率が下が
 7 ファンクシ	ョンキー 青い記号がある Fnキーと同時に 使うことができ	キーのみ使用できます。 「押すことで、ショートカットキーとして ます。	12 カウント切替え	ボタン カーン ントに ※初其	バルスピード(分解能)を800→120 切替えることができます。 別設定のカーソルスピードは1200)0→1600→800カウ カウントです。
介 ホ・ ブラウザ	ー ム のホーム画面を開きます。	●) 音量を下げる 押すと音量を下げます。	13 LEDランプ …	LED0 電源C 電源C	D点灯の仕方で充電の状態などがれ DN:緑色、充電残量低下:速い緑色点 DFF・充電完了:消灯	つかります。 〔滅、充電中:赤色、
Q 検 検索画面	索 を起動します。	■	14 充電ポート …	付属 <i>0</i> 充電L (本製	D充電ケーブル(microUSBケーブ よます。 品は充電しなからでも使用できます。	ル)を接続し、マウスを すが、ワイヤレスのみの
◆ 曲 音楽を再	戻し 生中に押すと前の曲に移動します。	一つ前のページに戻ります。	15 IRセンサー …	·····································	ぎ。有線マラスとしての機能はめい 感のあるデスク面でもマウスパッドな 乳、ます	ましでスムーズな操作感
▶ 再: 音楽を再	生/一時停止 注します。再生中に押すと	スクリーンショット 表示されている画面のキャプチャを		0	IRセンサー穴をずっと見たり、他人の	目に向けないでください。
	ンスタッ。 	→ ■面を暗くする 画面の照度を暗くします。	16 レシーバー収納	スロット … レシー	-バーを収納することができます。	
■ 14 000 ■ 14 000 音声出力 もう一度	ユート ゆた此めます。 押すと、ミュートを解除します。		■スタンバイモード マウスを操作中にマウ ボタンを押すと、すぐに	っスを動かさない状態 こ復帰します。	がほんの少し続くと、スタンバイモ・	ードになります。マウス
※ファンクションキ 場合があります。	ーの動作は、OSのバージョンやご使	用の環境によって動作しない場合や動作が異なる	■スリープモード マウスを動かさない状 して動作可能になりま	態が約10分続くと、 す。	スリープモードになります。ボタンを	き押すと、マウスが復帰

レシーバー収納部	 本製品を使わないときにレシーバーを収納できます。

9 スタンド ………………………… 本製品の角度を変更できます。

8

スリーブモードについて 電源がONの場合でも一定時間マウスを操作しないとマウスがスリーブモードに移行します。 マウスはクリックすることでスリーブモードから復帰します。復帰直後は動作が不安定にな る場合があります。

4.マウスの電源ON・OFF

形状を変えると電源が自動でON・OFFします。

■カーブで電源ON(LED点灯※2~3秒程度で消灯)





5.充電方法 キーボード ●はじめてご使用になるときは、電源ランプが緑色に点灯するまで充電してください。 ●必ず付属の充電用USBケーブルで充電してください。

●下図のように充電用USBケーブルをキーボードの充電ポートに接続します。

②充電用USBケーブル(Aコネクタ)をパソコンやAC充電器に接続します。 充電中は電源ランプが赤く点灯します。

❸充電時間は約2時間です。電源ランプが緑色に点灯したら充電完了です。



●マウスに付属の充電ケーブルを接続し充電します。



マウス

❷LEDが消灯したら充電は完了です。充電ケーブルを抜いてください。 ※充電時間は約3時間です。

6.受信距離

レシーバー・キーボードの受信距離は最大約10mです。 (障害物のない、直線距離の環境において)

※ただし、金属製の机など電波障害 のおこりやすい環境でのご使用の 場合、受信距離が短くなる場合が あります。

本製品のワイヤレス(2.4GHz) 「半径10m(2.4GHzワイヤレス)

00 Y

(Aコネクタメス)に差し込みます。

パソコンのUSBポート

従来のワイヤレス $(27MH_{z})$ 半径1.5m



- ●パソコンのUSBポートを確認してください。(多くのパソ コンではUSBのアイコンがついています) 2パソコンの電源が入っている状態(Windowsが完全に
- 起動した後)で、パソコンのUSBポートにレシーバーの USBコネクタを接続します。
- ③「新しいハードウェアの追加ウィザード」の画面が現われ ます。
- ●必要なドライバーは数分で、順次自動的にインストール されます。 ※「新しいハードウェアの追加ウィザード」が画面から
- 消えた後もしばらく(約1分程度)インストールは続い ています。ハードディスクの動作が安定するまで、
- お待ちください。





インターネットに接続されたWindows 7やWindows 10・8.1・8のパソコンで、キーボードや マウスを接続してもしばらく認識しない場合があります。

このような場合、初期USB機器接続時のドライバーのインストール中、Windowsが最新ドライ バーを自動的に検索する機能が働いている場合があります。使用可能なマウスやタッチパッド・ タッチパネル操作で、下記解決方法をお試しください。

■最新ドライバーを自動検索している時に表示されるウィンドウ

最初に接続すると、タスクバー右下に右記のようなメッセー ジが出ます。

(このウィンドウは、設定に関係なく表示されます)

ウィンドウをクリックすると、ドライバーのインストール状 況が確認できます。 ここで、「Windows Updateを検索しています…」と表示さ

れ、しばらく検索が続きます。



■解決方法

【1】使用されているパソコンのインターネット接続を無効にする。 パソコン本体のワイヤレススイッチをOFFにしたり、ケーブルを抜くなどでネットワークから切り離 してください。

【2】Windowsのドライバーインストール設定を変更する。 下記、手順●は、OSバージョンにより操作方法が異なります。ご使用のOSの項目をご覧ください。

●<Windows 7の場合>

(変更後は元に戻されることをおすすめします) ・「スタートメニュー」を開き、「デバイスとプリンター」を 開きます。

R	Snipping Tool	テバイスとプリンター
X	Microsoft Excel 2010	へいプとサポート
•	すべてのプログラム	
17	ログラムとファイルの検索 の	া হতেন্ডনজন্যন্ত

..... ●<Windows 10.8.1.8の場合> (変更後は元に戻されることをお薦めします) ・画面左下にある「Windowsマーク」にカーソルを合わせ、右クリックします。 ・「コントロールパネル」を選択します。







8.キーボードペアリング方法

本製品は工場出荷時にペアリングが完了した状態で出荷されています。万一、ペアリングが解除されキー ボードが動作しなくなった場合、以下の方法で再設定をおこなってください。 同時押し

- ●レシーバーを抜いた状態で、キーボードの電源をONにします。
- ●「Esc」と「Q」を同時に押します。電源LEDが緑色に点滅します。
- ●レシーバーをパソコンに接続します。LEDの点滅が止まるとペアリング完了です。

/
SHIMA 2.4GHz / abes Keyboard
$ \begin{pmatrix} \frac{\frac{2}{3}}{387} \\ 1 \\ 1 \\ 3 \\ 2 \\ 3 \\ 3 \\ 3 \\ 3 \\ 3 \\ 3 \\ 3 \\ 3 \\ 3 \\ 3$
$ \begin{array}{c} \hline \\ \hline $

9.仕様

キー数 103 キー表示 日本語 充電時間 2時間 キーズィッチ バンタグラフ 連続動作時間 約48時間 キーピッチ 18mm(文字キー以外は除く) キーストローク 1.9±0.20mm サイズ・重量 W365×D127.4×H14.42mm·338g メ

読み取り方式	光学センサー方式(IR LED)			
ボタン	2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替ボタン			
分 解 能	800・1200・1600カウント/インチ			
連続動作時間	約85時間	連続待機時間	約1500時間	
使用可能日数	約150日 ※1日8時間パソコンを使用中に ※自然放電等を考慮しない弊社 ※使用期間により、徐々に性能が	、マウス操作を5% 計算値であり保証(が低下します。予める	P程度行う場合。 直ではありません。 ©了承ください。	
サイズ・重量	W58.1×D119.2×H17.4mm·50g			
分解 能 連続動作時間 使用可能日数 サイズ・重量	800-1200-1600カウント/イ 約85時間 約150日 ※1日8時間パソコンを使用中に ※自然放電等を考慮しない弊社 ※使用期間により、徐々に性能が W58.1×D119.2×H17.4mn	ンチ 連続待機時間 こ、マウス操作を5% 計算値であり保証(が低下します。予めご n-50g	約1500時間 程度行う場合。 直ではありません。 ご了承ください。	

【レシーバー】

通	信	距	離	10m ※使用環境によって異なります。
イン	ター	フェー	-ス	USB
그 ㅋ	ネク	タ形	状	USB Aコネクタオス
サイ	イズ	・重	量	W14.8×D18.5×H6.1mm·約2g

10.ハードウェア環境チェック

製品には万全を期しておりますが、万一故障が発生したり、動作上の不具合がございましたら、保証書の所 定の項目をご記入していただくと共に、下記のチェック欄も合わせてぜひご記入ください。より適切に、より 速く対応させていただくためには、お客様の利用環境を把握する必要があります。ぜひご協力ください。

		-0	
パソコン機種	メーカー名 (型 番 ())	
	C P U ()	
0 S	()	
同時に使用して いる周辺機器			
连续将略图 —			
124110719340021221			
妆陪.不目今の!			
Į		J	
、 故障•不具合の (例:特定の『	ソコン機種 メーカー名 (型 番 (C P U () C P U () O S () 新に使用して 5 周 辺機器 (// 読機略図 前に使用して 5 周 辺機器) 時・不具合の頻度 いつも・時々) 障・不具合の頻度 いつも・時々) (例:特定の「A」キーの入力ができない)) 障・不具合の現象 (例:特定の「A」キーの入力ができない)) 障・不具合の現象 (例:特定のアプリケーション「○○○」を使用した時))		
故障・不具合の	発生条件 いつも ・ この条件のとき		
(例:特定のア	アプリケーション「〇〇〇」を使用した時)		
Ĺ		J	

11.保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。 万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製
- 品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。 (1)保証書をご提示いただけない場合。
- (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
- (4) 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
- (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
- (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいた しかねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わない ものとします。
- 5.本製品を使用中に発生したデータやブログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も 負いかねます。
- 7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- ・・・シューロの市田 ビューシュ、いていてリッシュ、シネタロの田夏市は、の合体のし見たこなります。8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプラ	ライ株式	式会社	:
型 番: 400-SKB064	シリアルナンハ	"—:			
お客様・お名前・ご住所・TEL					
販売店名・住所・TEL					
担当者名					
[扬	証期間 6ヶ月	お買い上げ年月日	年月	月日	

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。 サンワサプライ株式会社

ver.1.0