

Wifiドアセンサー (Sanwa Connect)用 アプリ取扱説明書



1.アプリ操作画面について

機器との接続が完了すると下図の画面になります。 「完了」をタップしてください。







5種類の機能があります。

1 ドアの開閉表示

ドアの開閉状態によって、中央のセンサー画面が切替わります。







ドア開閉時の通知のON/OFFと電池残量の表示を 設定できます。

中央下の通知ボタンをタップしてください。



通知のON/OFFを切替え終わったら、完了を タップしてください。

通知
ドアセンサー 最終テスト品 開きました
ドアセンサー 最終テスト品 電池残量
ドアセンサー 最終テスト品 閉まりました
完了



センサーの電池残量を確認できます。

右下の電池残量アイコンで確認できます。



2 電池残量の表示された残量がそのまま残量 の目安になります。







アイコンを変える

「アイコン」をタップ→「写真撮影」 「ローカルアルバムから選択」 「デフォルトのアイコンに戻す」 の中から選択してください。

2名前の変更

「名前」をタップ→名称変更 入力後に「確認」を押すことで、完了します。

8場所を変更

「場所」をタップ→部屋を選択 ※場所がない場合は追加してください。

2.アカウント設定について

「 く」ボタンをタップするとマイホーム画面が表示されます。



\$

Ò.

1 プロフィール画面

アカウントの管理ができます。



2スマート家電追加画面

アプリに登録するスマート家電を追加できます。

本製品を追加する場合、本製品に付属している取扱説明書の 「5.本製品とアプリとの接続方法」の「本製品をWi-Fiに接 続する」以降の手順を行ってください。

<	手動で	追加 自動ス	キャン	Ξ
スマー _400	トリモコン FSSA004	し ドアセンサー 400-SSA002	ロボット掃 400-SSA	0005
לא SSAI	 √ √ √ 	スマートブラグ 400-SSA001		



Ver.1.0

CC/BC/RI