デジタルフォトフレーム

取扱説明書

セット内容

・デジタルフォトフレーム	1台
・リモコン	1個
・ACアダプタ	1個
・USBケーブル	1本
・スタンド	1個
・スタンド用ネジ	1本
・取扱説明書	1 冊



目次

	仕様1
\triangleright	デジタルフォトフレーム各部名称と働き4
\triangleright	リモコン
	デジタルフォトフレームに電源を入れる
	ピクチャーモード8
	◆ スライドショー
	◆ 画像の回転&表示サイズ
	ビデオクリップの再生
	ミュージックモード
	カレンダーモード13
	設定モード······15
	カードリーダーモード
Δ	USB デバイフの取りめしのご注音

日本語	
仕様	
スクリーン サイズ:	7 型 TFT LCD
	ノーマル・スマート・ズーム表示に対応
OSD 言語:	日本語・英語
対応ファイルフォーマ	ット : JPEG (26 メガ画素まで)
	M-JPEG (AVI), MP3
	*MOV には対応していません。
カードスロット:	SD メモリーカード・MMC・メモリーステ
	ィック対応スロット
スピーカー:	内蔵スピーカー(モノラル)
	とイヤホンジャック
オーディオフォーマッ	ト規格:MP3
インタフェース:	USB Ver.2.0 準拠
	(USB Ver.1.1 上位互換)
赤外線:	IR リモート コントロール
機能:	スライドショー、
	写真回転
	アラーム時計とカレンダー
	カードリータモード
大きさ:	$W208 \times H156 \times D25(mm)$
重さ:	約 410g(本体のみ)
電 源:	AC 100V-240V
	DC 9V, 2A







* 付属のリチウムイオン電池(CR2025)があらかじめ リモコンの中に入っています。保護シートを引き 抜いてから使用して下さい。

適切な範囲でリモコンを操作してください。

水平角 ≤45° 有効な間隔: 3m



水平角 ≤15° 有効な間隔: 5m

□ □本語● デジタルフォトフレームに電源を入れる

- 1. デジタルフォトフレームを AC アダプタに接続してください。
- メモリカードからファイルを読込むには、まずメモリカードをデジタル フォトフレームのメモリカードポートに差込みます。
- 3. デジタルフォトフレームにある「Power(主電源)」ボタンを押し、起動させます。
- メモリカードに保存されている画像、映像、音楽ファイルは自動で認 識され、全ファイルがデジタルフォトフレーム上に表示されます。
 - 4.1 画像、映像、音楽ファイルそれぞれの具体的な利用方法は、後 ページの各セクションをご覧下さい。
 - 4.2 メインメニューに戻るには、リモコンの「ESC」ボタンを押して下 さい。
 - 4.3 モード(ピクチャー、ムービー、ミュージック)を決定するには、希望するモードを選択後、挿入したメモリカードの種類 (SD/MMC/MS)を選んでください。
 - 4.3.1 リモコンのナビボタン「左」「右」で、メインメニューの 🜌 アイ コンを選択します。
 - 4.3.2 「Enter」ボタンを押し、決定します。
 - 4.3.3 「左」「右」ボタンで希望するモード(ピクチャー、ムービー、ミ ュージック)を選択します。



- 4.3.4 「Enter」を押し、決定します。
- 4.4 リモコンのナビボタン「左」「右」で、メインメニューの **№** ア イコンを選択します。
- 4.4.1 「Enter」ボタンを押し、決定します。



4.4.3「Enter」を押し、希望するモードの決定となります。

● ピクチャーモード

1. ピクチャーモード決定後、リモコンのナビボタン「上」「下」「左」「右」で、 見たいサムネイルを選択して下さい。「Enter」ボタンで、大きく表示し たい画像を決定します。



2. 画像が拡大表示されている場合に、前の画像に戻るには「上」ボタン を押します。次の画像を見るには「下」を押します。

- スライドショー:
 - 3.1.1 サムネイルモードの時は、リモコンの「Slide(スライドショー)」 ボタでスライドショーモードになります。
 - 3.1.2 画像が拡大表示されている時も、リモコンの「Slide(スライドショー)」ボタンでスライドショーモードになります。
 - スライドショーを停止するには:
 全画面表示の画像のスライドショーを停止するには「ESC」ボ タンを押します。サムネイルモードに戻るには、リモコンの 「Preview(プレビュー)」ボタンを押して下さい。
- 4. 画像の回転&表示サイズ:
 - 4.1 表示サイズ(ノーマル、スマート、ズーム)を決定するにはリモ コンの「Ratio(サイズ)」ボタンを何回か押して下さい。
 - 4.2 拡大した画像を回転するには、リモコンの「Rotate(回転)」ボ タンを押して下さい。
- 5. 削除&コピー
 - 5.1 削除
 - 5.1.1 リモコンのナビボタンで削除、またはコピーするファイルを選 択します。
 - 5.1.2 選択したファイルを削除するにはリモコンの「DEL(削除)」ボタ ンを押します。すると LCD 画面上に「このファイルを削除しま すか?」というメッセージが表示されます。

5.1.3「Enter」ボタンを押し、決定します。「ESC」ボタンで終了です。 各種設定を選択し、「Enter」で決定して下さい。

- 6. 画像の各種設定
 - 6.1 画像が拡大表示されている場合、「情報」ボタンで画像の各 種設定を行います(下記参照)。
 - 6.2 「上」「下」「左」「右」ボタンで設定を選択し、「Enter」で決定し て下さい。



(詳細については設定モードのセクションを参照)

● ビデオクリップの再生

- 1. サムネイルモード決定後、リモコンのナビボタン「上」「下」「左」「右」 で、再生したいサムネイルを選択して下さい。
- 2.「Enter」を押し、ビデオクリップを再生します。



- 3. もう一度「Enter」ボタンを押すと停止します。再生を再開するには 「Enter」を押して下さい。
- 4. サムネイルモードの時、リモコンの「情報 *i*」ボタンで各種設定が できます。

「LEFT(左)」「RIGHT(右)」ボタンで各種設定を選択し、「Enter」 で決定して下さい。



 4.1.1 再生モード
 ・

 4.1.3 削除
 ・

 4.1.4 設定
 ・

(詳細については設定モードのセクションを参照)

- 5. サムネイルモードに戻るには「ESC」ボタンを1回押します。メインメ ニューに戻るには「ESC」ボタンをもう1回押します。
- **備考**:デジタルフォトフレームでは JPEG フォーマット映像の みに対応しています。
- ミュージックモード
- 1. ミュージックモード決定後、リモコンのナビボタン「上」「下」で、再生 したい音楽ファイルを選択して下さい。



- 2. リモコンの「上」「下」ボタンで、前の曲や次の曲を選択することがで きます。
- 3. 曲の再生には「Enter」、またはリモコンの「play(再生)」ボタンを押し て下さい。もう一度「Enter」、またはリモコンの「play(再生)」ボタンを 押すと曲は停止します。

- 5. 音量調整はリモコンの「Vol+」「Vol-」ボタンでできます。
- 6. 再生を停止するには
 を押します。
- 7. 曲の情報を表示するにはリモコンの i ボタンを押します。



- 8. 削除やコピーの操作方法はピクチャーモードのセクション 5(削除) と同じです。
- 9.「情報 i 」ボタンで画像の各種設定を行います(下記参照)。



9.1 「上」「下」「左」「右」ボタンで各種設定を選択し、「Enter」で決 定して下さい。

9.1.1 削除する曲(複数も可能)を決定





カレンダーモードにするには、「上」「下」「左」「右」ボタンでメインメニューの アイコンを選択し、「Enter」で決定します。



カレンダーモード決定後、「Enter」ボタンを押すと下記のようにカレンダーモードの切換ができます。



3.「アラーム設定」「時刻設定」「日付設定」「日時フォーマット設定」は 「情報 *i*」ボタンを押して行って下さい。



4. アラーム設定

- 4.1 「左」「右」ボタンで「アラーム設定」を選択します
- 4.2 「Enter」ボタンを押し、決定します。
- 4.3 「左」「右」ボタンで設定の調整を行います。
- 4.4 「Enter」を押すと決定となり、もとの 画面に戻ります。

5. 時刻設定

- 5.1 「左」「右」ボタンで「時刻設定」を選択します。
- 5.2 「Enter」ボタンを押し、決定します。
- 5.3 「左」「右」ボタンで設定の調整を行います。
- 5.4 「Enter」を押すと決定となり、もとの画面に戻ります。

6. 日付設定

- 6.1 「左」「右」ボタンで「日付設定」を選択します。
- 6.2 「Enter」ボタンを押し、決定します。
- 6.3 「左」「右」ボタンで設定の調整を行います。
- 6.4 「Enter」を押すと決定となり、もとの 画面に戻ります。
- 7. 日時フォーマット設定
- 7.1 「左」「右」ボタンで「日時/時間形式」を選択します。
- 7.2 日時フォーマットには3つのモードが あり、「上」ボタンで切り換わります。
- 7.3 「Enter」を押すと決定となり、もとの画面 に戻ります。









- 2.「上」「下」ボタンでアイテムを選択します。「Enter」ボタンを押し、行 う設定を決定します。「上」「下」ボタンで設定の調整を行います。 「Enter」ボタンで決定します。「Esc」ボタンでもとの画面に戻ります。
- 3. その他の項目:
 - > 言語設定
 日本語・英語
 - ▶ スライド表示時間 5 秒、10 秒、30 秒、60 秒
 - ファイル情報
 オン/オフ
 フォルダーナビゲーション
 - オン/オフ
 - ビデオ信号選択
 NTSC/PAL
 (設定場所に応じて NTSC または PAL を選んで下さい)
 - 縦横比
 ノーマル、スマート、ズーム
 (画像の表示サイズを設定して下さい。「ピクチャーモード」の
 「画像の回転&表示サイズ」セクション参照)

	日本語
۶	コピーのフォト形式
	オリジナルのフォト/リサイズしたフォト
A	BGM 再生 オン/オフ (オンの場合、スライドショーモードになると自動で音楽と画像 が再生されます) アラーム音 規定呼出音 呼出音 1 呼出音 2 呼出音 3
4	バックライト時間 常にオン、30 秒、15 分後、30 分後、60 分後
\blacktriangleright	ディスプレイ設定 明るさ、コントラスト
	カードの初期化
\blacktriangleright	初期設定値 システムをデフォルト(初期)設定に戻す

▶ システム情報 当システムの現バージョン表示

● カードリーダーモード(マスストレージモード)

- 1. 付属の USB ケーブルでデジタルフォトフレームをコンピューターに接続することができます。
- マスストレージモードの状態で、メモリーカードがあるデジタルフォト フレームはカードリーダとして使用することができます。PC ファイル の操作方法と同じ方法で、写真又はビデオクリップをコピー、移動、 削除することができる。(「USB デバイスの取り外しのご注意」部分を 参考する。)

● USB デバイスの取り外しのご注意:

デジタルフォトフレームをコンピュータから取り外す前に、デバイスを停止することを確認して下さい。デジタルフォトフレームを停止する方法 については、下記手順をご参照して下さい:

デジタルフォトフレームをコンピュータから取り外す: (Windows Vista・ XP・Me の場合)

- 1. タスクバーにあるデバイスアイコン「 March Jをクリックする。「大容量 記憶装置デバイス」を選択して「停止」をクリックして下さい。
- 2. 画面の指示に従って、デジタルフォトフレームを安全に取り 外します。