






# 19インチマウントボックス(CP-101,102) 組立説明書

この度は、弊社製品をお買い求めいただきましてありがとうございます。  
 この製品は組立式になっております。パッキングケースの中に下記の部品が入っていますので、確認の上、下記要領で組み立ててください。  
 ご使用前に、製品の使い方と使用上の注意事項について書いた説明書をよくお読みになり、製品を末永くご使用いただくために、  
 説明書を大切に保存し、正しくお使いください。

★用意していただくもの……ブラスドライバー  
 手袋  
 (鋼製ですので組立の際は必ず着用してください。)



**1** 裏側にした天板にマウント取付枠とユレ止め枠をボルト A で取付けます。

天板はケーブルダクトがあるほうが後側になります。  
 マウント取付枠はナット部が天板側で内側になります。  
 ユレ止め枠は金具が1つ付いているほうが天板側、ナット部が内側になります。  
 ボルトは緩めに締めておき、あとで増し締めをします。

**2** 左右フレームをボルト A で取付けます。

フレームの前後は右図を参照し、キャスター、アジャスター取付ナット部を上にして取付けてください。

**3** ②で組み立てたものを後側を下にして立て、下段棚板をボルト A で取付けます。  
 下段棚板取付後、もう一度、天板を下にして寝かし、左右フレームにキャスター、アジャスターを取付けます。

前方より下段棚板を斜めに入れて、マウント取付枠に下段棚板の切り込みを合わせて取付けて下さい。  
 ここまで出来たら各部増し締めをします。

**4** 本体を起こして、後方より可動棚板を取付けます。

可動棚板を斜めにして本体の内側に入れ、右図の要領でお好みの位置に棚板取付金具を取付け、可動棚板を載せます。

※可動棚板には前後があります。側面の形状で前後を確認してください。

**5** 左フレームに鍵止め板をボルト B で取付けます。  
 右フレームに扉をボルト B で取付けます。

※ 鍵止め板は斜めにカットしてあるほうが上になります。  
 扉の取付部をフレームにしっかりと密着して取付けてください。  
 扉を閉め、鍵をかけます。

**6** バックパネルを取付け、鍵を掛け完成です。

ユレ止め枠の金具にバックパネル下側のスリット部をはめ込み、最後に鍵を掛けます。

製品に関するお問い合わせ  
 製品の品質管理には細心の注意を払っておりますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどがございましたら、お買い求めの販売店、または右記までお気軽にご相談ください。

サンワサプライ株式会社  
 岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山市北区田町1-10-1  
 TEL 086-223-3311 FAX 086-223-5123  
 東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8  
 TEL 03-5763-0011 FAX 03-5763-0033  
<http://www.sanwa.co.jp/>