

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
 この製品は組立式になっております。パッキングケースの中に下記の部品が入っていますので確認の上、下記要領で組み立ててください。  
 ご使用前に、製品の使い方と使用上の注意事項について書いた、説明書をよくお読みになり製品を永らくご使用いただくために、説明書を大切に保存して正しくお使い下さい。

用意していただくもの・・・  
 手袋（組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。）

**完成図** 奥行500仕様  
 (奥行600~800の場合は裏面  
 を見てください)

**組立て部品**

**A 梱包**

使用小部品  
 ボルト (M6x 12) × 10本  
 クリップ × 1本

キャスターストッパー付き × 2個  
 キャスターストッパー無し × 2個  
 アジャスター × 4個  
 ブラケット × 1個  
 ケーブル口 × 2個  
 キャップ × 4個  
 横配線用グロメット (左・右) × 各 1個  
 サイドフレーム (左右) × 各 1枚  
 コードカバー × 1個

スパナ × 1本 六角レンチ × 1本 (4)

**B 梱包**

テーブルトップ × 1枚

**C 梱包**

リーンフォースメント × 1本  
 バックフレーム × 1枚

**1** サイドフレームにキャスターとアジャスターを取り付けます。ボルトをねじ込みます。ボルトは、2~3mmの隙間をあけてください。

拡大図  
 2~3mm

キャスター  
 アジャスター  
 ストッパー付きキャスター  
 ボルト  
 使用小部品  
 ボルト (M6x 12)

**2** バックフレームはだるま穴にボルトを差し込み押し下げます。ボルトをゆるく締めます。

サイドフレーム  
 バックフレーム  
 ネジ穴がある方を上にします。  
 ボルト

拡大図  
 ボルト

注意 バックフレームの上下・表裏を確かめてください。

**3** もう一方のサイドフレームも同じように取り付けます。

バックフレーム  
 サイドフレーム

**4** サイドフレームの外側に横配線用グロメットを溝に合わせて差込み内側にはブラケットを取り付けます。コードカバーをバックフレームに取り付けます。リーンフォースメントをサイドフレームの切り込みに合わせて取り付けます。

横配線用グロメット  
 ブラケット  
 コードカバー  
 ボルト  
 リーンフォースメント

拡大図  
 サイドフレームの上端より出ないように  
 溝のない側が上になる向きで差し込みます。

使用小部品  
 ボルト (M6x 12)

**5** テーブルトップのナットとサイドフレームのブラケットの穴を合わせてボルトで締めます。

テーブルトップ  
 ボルト

使用小部品  
 ボルト (M6x 12)

**6** ブラケットをクリップでバックフレームに取り付けます。

拡大図  
 クリップ  
 ブラケット

使用小部品  
 クリップ × 1本

バックフレーム

**7** キャップとケーブル口を取り付けて完成です。ケーブル口は扉の開きを確認して挿入してください。

拡大図

キャップ  
 ケーブル口

**サンワサプライ株式会社**  
 岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山市北区田町1-10-1  
 ☎086-223-3311 FAX086-223-5123  
 東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8  
 ☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033

製品に関するお問い合わせ  
 製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。