



この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
この製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

用意していただくもの・・・  
手袋（組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。）

**完成図** 奥行500仕様  
(奥行600~800の場合は裏面  
を見てください)

**組立て部品**

**A 梱包**

使用小部品

- ボルト [M6x12] x 10本
- クリップ x 1本
- 六角レンチ x 1本 (4)
- ブラケット x 2個

キャスターストッパー付き x 2個  
キャスターストッパー無し x 2個  
スパナ x 1本  
アジャスター x 4個  
ブラケット x 1個  
ケーブル口 x 2個  
キャップ x 4個  
横配線用グロメット (左・右) x 各 1個  
サイドフレーム (左右) x 各 1枚  
コードカバー x 1個

シリアルナンバーシール

**B 梱包**

テーブルトップ x 1枚

**C 梱包**

リーンフォースメント x 1本  
バックパネル x 1枚

**1** サイドフレームにキャスターとアジャスターを取付けます。  
ボルトをねじ込みます。ボルトは、2~3mmの隙間をあけてください。

拡大図  
2~3mm

**2** バックフレームはだるま穴にボルトを差し込み押し下げます。  
ボルトをゆるく締めます。

注意 バックパネルの上下・表裏を確かめてください。

**3** もう一方のサイドフレームも同じように取付けます。  
すべてのボルトを締めつけます。

**4** サイドフレームの外側に横配線用グロメットを溝に合わせて差込み内側にはブラケットを取付けます。  
コードカバーをバックパネルに取付けます。リーンフォースメントをサイドフレームの切り込みに合わせて取付けます。

拡大図  
サイドフレームの上端より出ないように  
溝のない側が上になる向きで差し込みます。

**5** テーブルトップのナットとサイドフレームのブラケットの穴に合わせてボルトで締めます。

**6** ブラケットをクリップでバックパネルに取付けます。

拡大図  
クリップ  
ブラケット

**7** キャップとケーブル口を取付けて完成です。  
ケーブル口は扉の開きを確認して挿入してください。

拡大図

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山市北区田町1-10-1  
☎086-223-3311 FAX086-223-5123  
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8  
☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033

製品に関するお問い合わせ  
製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

商品についてのお問い合わせは  
シリアルナンバー・シールの番号をお知らせください。