



この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
この製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

用意していただくもの・・・  
手袋（組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。）

**完成図** 奥行 600 ~ 800 仕様  
(奥行 500 の場合は裏面  
を見てください)

**組立て部品**

**A 梱包**

使用小部品

- ボルト ( M6x 12 ) × 6本
- クリップ × 1本
- 六角レンチ × 1本 ( 4 )

キャスターストッパー付き × 2個  
キャスターストッパー無し × 2個  
スパナ × 1本  
アジャスター × 4個  
ブラケット × 1個  
ケーブル口 × 2個  
キャップ × 4個  
シリアルナンバーシール  
横配線用グロメット ( 左・右 ) × 各 1個  
サイドフレーム ( 左右 ) × 各 1枚  
コードカバー × 1個

**B 梱包**

テーブルトップ × 1枚

**C 梱包**

使用小部品

- リーンフォースメント × 1本
- 棚受ダボ × 4本 ( M6x 10 )
- ケーブル収納パネル × 1枚
- バックパネル × 1枚

**1** パネルをはずすことができます。  
どちらかパターンを選んで組み立ててください。

**A パターン**  
足元のパネルをはずす

**B パターン**  
背裏のパネルをはずす

**2** サイドフレームにキャスターとアジャスターを取付けます。  
ボルトと棚受ダボをねじ込みます。ボルトは、2 ~ 3mmの隙間をあけてください。

**A パターン**

**B パターン**

拡大図  
2 ~ 3mm

**3** バックパネルはだるま穴にボルトを差込み押し下げます。  
ボルトをゆるく締めます。

**A パターン**

**B パターン**

拡大図

注意 バックパネルの上下・表裏を確かめてください。

**4** もう一方のサイドフレームも同じように取付けて  
すべてのボルトを締めつけます。

**A パターン**

**B パターン**

**5** サイドフレームの外側に横配線用グロメットを溝に合わせて取付け  
ます。コードカバーをバックパネルに取付けます。  
リーンフォースメントをサイドフレームの切り込みに合わせて取付  
けます。

A・Bパターン共通 ( Bパターン図示 )

拡大図

サイドフレームの  
上端より出ないように

溝のない側が上になる  
向きで差し込みます。

リーンフォースメントの  
穴にボルトを入れないで下さい。

**6** テーブルトップはサイドフレームに組み込まれているボルト  
とテーブルトップのナットを合わせてから後側のボルト  
を締めてください。

A・Bパターン共通 ( Bパターン図示 )

**7** ブラケットをクリップでバックパネルに取付けます。

**A パターン**

**B パターン**

拡大図

クリップ

ブラケット

**8** キャップとケーブル口を挿入します。  
ケーブル口は扉の開きを確かめて挿入してください。

A・Bパターン共通 ( Bパターン図示 )

拡大図

キャップ

ケーブル口

**9** ケーブル収納パネルを付けて完成です。

**A パターン**

**B パターン**

ケーブル収納パネル

**製品に関するお問い合わせ** 製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

商品についてのお問い合わせはシリアルナンバー・シールの番号をお知らせください。

**サンワサプライ株式会社**  
岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山市北区田町 1-10-1  
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井 6-5-8