

4 サイドフレームに天板を取り付けます。

天板裏面のプラスチックナットがずれたり外れている場合には下図のように調整してください。

プラスチックナット

裏から見た図 プラスチックナット

マイナスドライバー この状態が正しい位置です。

プラスチックナットの見えないうちが表です。

使用ボルト

木ネジ [4.8 × 50]

5 サイドフレームに下棚を取り付けます。

下棚は使用状況に合わせて任意の位置に取り付けて下さい。下棚は平らな方が表です。

使用ボルト

ボルトA [1/4" × 35]

6 もう片方のサイドフレームを取り付けます。

使用ボルト

ボルトA [1/4" × 35]

木ネジ [4.8 × 50]

7 バックパネルを取り付けます。

バックパネルは使用状況に合わせてどちらかの位置に取り付けて下さい。

拡大図

横から見た図

約5mm

ボルトA

フレーム

バックパネル

ボルトをサイドフレームにゆるめに取り付け、バックパネルを引っ掛けてボルトを締め込みます。

使用ボルト

ボルトB [1/4" × 12]

8 全体を起こし、スライダを取り付けて完成です。

スライドレールを引き出し、キーボードスライダを取り付けます。

使用ボルト

プラスネジ [M4 × 12]

製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

04/07/JMTT

サンワサプライ株式会社

岡山サンワサプライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1
TEL086-223-3311 FAX086-223-5123
東京サンワサプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL140-8566 FAX03-5763-0033