



#### 4 サイドフレーム(R)に棚板を取付けます。

※棚板は任意の高さに取付けます。


棚板

前

上

ワッシャー(中)  
スプリング  
ワッシャー(中)  
ボルトB

使用ボルト



ボルトB (M6×40)

#### 5 サイドフレーム(L)を取付けます。


上

前

サイドフレーム(L)

ワッシャー(中)  
スプリング  
ワッシャー(中)  
ボルトB

使用ボルト



ボルトB (M6×40)


#### 6 サイドフレーム(L)にバックパネルをねじ止めします。

前

上

ボルトA  
スプリングワッシャー(中)  
ワッシャー(中)

使用ボルト



ボルトA (M6×16)

#### 7 カートを起こして天板とサイドフレームにガードを取付けて完成です。

上

ガード

ワッシャー(小)  
スプリングワッシャー(小)  
ナット  
スパナ(小)

前