


<各部の名称>




注意


直射日光の当たる場所に放置しないでください。
座布団などの放熱しにくい場所に放置しないで
ください。
分解・改造をしないでください。高温多湿禁止。

本製品は安全規格に準じた製品です。品質には
万全を期しておりますが、メーカー純正品ではあ
りません。
ご使用の際には十分ご注意の上、自己の責任に
おいてご使用ください。

<DCケーブルの取付け方>



プラグの両側にある固定用フックをACアダプタ本体のDCジャックの形に合
わせて、奥までまっすぐ挿入し、そのまま時計回りにプラグを回してください。
(回らなくなるまで回してください。)



<DCケーブルの取はずし方>

反時計回りにプラグを回転させてください。
回らなくなるところ付近で、ゆっくりとまっすぐに引き抜いてください。
DCケーブルの取付け・取はずしのどちらの場合も、ACコンセントや、パソコン本体から
ケーブルをはずした状態で行なってください。