






## 安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。  
この項目は、いずれも安全に関する内容ですので、必ず守ってください。  
「警告」、「注意」の意味は次のようになっています。










### 警告表示の意味

	<b>警告</b>	取扱いを誤った場合、使用者が死亡、または重傷を負う可能性が想定されるもの。
	<b>注意</b>	取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う可能性が想定されるものおよび物理的損害のみの発生が想定されるもの。




### 絵表示の意味

	警告・注意を告げるものです。
	禁止の行為を告げるものです。
	しなければならない行為を告げるものです。

## 警告

	本製品を使用、設置する際には、必ず本体メーカーの取扱説明書をよくお読みになり、取扱説明書に記述された警告、注意、手順に従ってください。
	定められた電源電圧で使用してください。(定格はパッケージに表示しています) 火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
	雷が鳴りだしたら、本製品やケーブル・プラグなどに触れないでください。 落雷により感電する恐れがあります。
	濡れた手や汚れた手で本製品に触らないでください。 感電や故障の原因となる恐れがあります。
	本製品のコネクタ部・プラグ部にホコリ、ゴミが付着している状態で取り付けしないでください。 火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。
	お客様ご自身で本製品の内部を開けたり、修理・改造したりしないでください。 火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
	本製品のプラグ、コネクタなどを逆向きや斜めに取り付けしないでください。 火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。
	本製品を水などの液体で濡らしたり、内部に液体・金属などの異物が入ったりしないようにしてください。 火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
	本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ほこりや湯煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管したりしないでください。 火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。

## 注意

	静電気による破損を防ぐために、事前に金属製のものに触れるなどして、人体の静電気を取り除くようにしてください。 故障や破損の原因となる恐れがあります。
	本製品のコネクタ部・プラグ部には指などで直接触らないでください。 故障や破損の原因となる恐れがあります。
	本製品のコネクタ部・プラグ部にホコリ、ゴミが付着している状態で取り付けしないでください。 火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。
	本製品を保管するときには、ご購入時と同じ状態で保管してください。 故障や破損の原因となる恐れがあります。
	本製品のケーブルは家具で踏んだり、扉で挟んだりしないでください。またこれらのケーブルを引っ張ったり折り曲げたりしないでください。 火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。
	本製品のケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。また接続するときは正しい場所にまっすぐにきちんと接続してください。 火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。
	本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。 故障や破損などの原因となる恐れがあります。
	本製品の上に重いものを置いたり、布や紙でおおったりしないでください。 製品が傷ついたり、熱がこもったりして火災や故障の原因となる恐れがあります。
	本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。 結露などにより、火災や感電、故障などの原因となる恐れがあります。
	本製品は不安定な場所に設置したり、保管したりしないでください。 落下により故障・破損の原因となる恐れがあります。
	旅行などで長期間、本製品ご使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。

### 【ご注意】

- ・本製品をご使用中に表面が高温になることがありますが、故障ではありません。
- ・本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- ・本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。  
定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
- ・本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- ・本製品は電気で作動しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり異臭がしたりした場合は、本製品のケ

### 【お願い】

箱・梱包材は修理をするときの輸送の際に必要なとなりますので、大切に保管してください。

本書の内容は予告なく変更することがあります。  
本製品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

**最新の情報はインターネットで!!** <http://www.sanwa.co.jp/>

サポート情報  
ドライバのダウンロード  
よくある質問(Q&A)  
各種対応表

など、最新情報を随時更新しています。

トップページから ▶

ご質問、ご不明な点などがございましたら、  
ぜひ一度、当社ウェブサイトをご覧ください。

“サポート”コーナーへ ▶



**サンワサプライ株式会社**

2004.08現在

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1  
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8  
札幌営業所 / 〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマンション札幌  
仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 宝栄仙台ビル  
名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町1-6-7 カジヤマビル  
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-4 5 新大阪八千代ビル  
福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-2-0 第2博多相互ビル  
金沢 ☎ 076-222-8384

☎ 086-223-3311 FAX.086-223-5123  
☎ 03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
☎ 011-611-3450 FAX.011-716-8990  
☎ 022-257-4638 FAX.022-257-4633  
☎ 052-453-2031 FAX.052-453-2033  
☎ 06-6395-5310 FAX.06-6395-5315  
☎ 092-471-6721 FAX.092-471-8078

04/08/KNME