

SlimPort-HDMI変換アダプタ取扱説明書

AD-HD14SP

⚠ 誤った取り扱いをするとやけどや火災の原因になります。

安全に使用していただくために重要なことがらが書かれています。設置やご使用開始の前に以下の内容を必ずお読みください。

取扱い上の注意


- ケーブルを抜き差しする時には、ケーブルを引っ張らず、必ずコネクタ部(プラグ)を持ってください。
- プラグ、コネクタには“向き”があります。プラグを差し込むときには向きを良く確認してください。
- 本製品を抜き差しする時には必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。ケーブル部分を引っ張ったり、無理な力を加えると破損や故障の原因となります。
- 本製品と各機器を接続する際には各機器の取扱説明書をよく読んでから行ってください。
- 濡れた手で本製品の接続や取外しを行わないでください。
- 水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないでください。
- 高温、多湿な場所では使用しないでください。
- 火のそばや直射日光の当たる場所、炎天下の車内など、高温の場所で使用・保管・放置しないでください。
- 電子レンジなどの加熱調理機器や高压容器に入れしないでください。
- 本製品を家具で踏んだり、扉ではさんだりしないでください。
- 本製品を分解したり、加工したりしないでください。
- 強い衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。
- ケーブル部の被覆が傷ついたり、コネクタ部がぐらつくなどの異常がある場合には使用を中止し、新しい製品を使用してください。
- 子供が使用する場合には、保護者が取扱方法を教えてください。また使用中においても、指示どおりに使用しているか確認してください。
- 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
- 本製品は屋内用です。

⚠ 出力電圧が異なるUSB充電器(ACアダプタ)を接続した場合、本製品および、接続した機器が誤動作、故障、加熱、発煙、発火する恐れがあります。また、極端に定格出力電流の大きなUSB充電器(ACアダプタ)を接続して使用すると、microUSBやHDMIのコネクタ・本製品内に規格外の電流が流れる場合があります。本製品および、接続した機器が故障、加熱、発煙、発火する恐れがあります。

⚠ 必ずSlimPort規格対応の端末(タブレット・スマートフォンなど)を接続してください。規格外の製品を接続した場合、本製品ならびに接続した端末、USB充電器(ACアダプタ)、USBポート、HDMI端子に接続した機器が故障、加熱、発煙、発火する恐れがあります。


⚠ 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、機器の故障などにつきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承くださいとともに、定期的にバックアップを取るなどの対策を行ってください。

各部の名称



使用方法

- ① HDMIケーブルのプラグを本製品のHDMIポート(メス)に差し込みます。
- ② HDMIケーブルのもう一方のプラグをテレビ・ディスプレイのHDMIポート(メス)に差し込みます。
- ③ 本製品のSlimPort(microUSB)プラグを端末の外部接続端子(microUSB)に差し込みます。
- ④ 端末の画面がテレビ画面に表示されます。




タブレット・スマートフォンなど

〈端末に充電しながら使用する場合〉

- ① HDMIケーブルのプラグを本製品のHDMIポート(メス)に差し込みます。
- ② HDMIケーブルのもう一方のプラグをテレビ・ディスプレイのHDMIポート(メス)に差し込みます。
- ③ 端末のUSB充電器のプラグ(microUSB)を、本製品のmicroUSBポート(microUSB Bメス)に差し込みます。
- ⚠ 充電に使用するUSB充電器は各端末の純正品を使用してください。それ以外のものを使用されますと、端末や本製品の故障の原因となる場合があります。
- ④ USB充電器の電源プラグをコンセントに差し込みます。
- ⑤ 本製品のSlimPort(microUSB)プラグを端末の外部接続端子(microUSB)に差し込みます。
- ⑥ 端末の画面がテレビ画面に表示されます。

※HDMIケーブル接続、テレビへの接続、給電接続を終えてから、最後に端末と接続してください。



※映像や音声再生されない場合は、いったん端末の電源を切り、再起動することで解決する場合があります。

※端末がSlimPortから映像信号を出力する場合には、端末の消費電力が大きくなります。そのため、USB充電器などで端末に充電を行いながら使用する場合でも充電電力よりも消費電力が大きくなり、実際には端末のバッテリー残量が減ってしまう場合がほとんどです。

※電話やメール、NOTTVなど電波を受信するアプリケーションソフトでは、HDMIケーブルを接続中、以下の現象が発生する場合があります。

- ・電話やメールが受け取れない。
- ・映像が乱れる。(ノイズが入る)
- ・電波が著しく弱くなる。
- ・映像が映らなくなる。

このような現象が発生した場合、電波環境の良い所へ移動し、ご利用ください。

※製品の安全性向上、品質改善のため、仕様・外観などを予告なく変更することがあります。