

iPhone・iPad用 バックアップカードリーダー 専用アプリ取扱説明書

iOSでの使用方法

専用アプリのインストール


- 1 「App Store」を開きます。
- 2 「SANWA Backup」を検索し、インストールします。

専用アプリ「SANWA Backup」の起動

- 1 本製品にmicroSDまたは、USBメモリを挿入します。
※同時接続も可能です。


<正面>

microSDカード




USBメモリ

<背面>



2

本製品にUSBケーブルを接続し、ACアダプタに取付けてiPhone・iPadを接続します。




3

接続ができたらアプリのアイコンをタップします。




4


「設定へ移動」をタップします。



※設定後はメイン画面が表示されます。



※接続したデバイスが認識されていない場合は下記が表示されます。



メイン画面



1 画像

メディア内の画像が表示されます。

2 ビデオ

メディア内のビデオが表示されます。

3 音楽

メディア内の音楽ファイルが表示されます。

4 書類

メディア内のドキュメントファイルが表示されます。

5 アルバムのバックアップ

スマートフォンのアルバムのバックアップができます。

6 連絡先をバックアップ

連絡先のバックアップができます。

※iPhoneの「設定」→「SANWA Backup」→連絡先を許可してください。

7 スマートフォンのバックアップ

①～⑥すべての項目をまとめてバックアップできます。

8 スマートフォンの復元

バックアップしたデータをスマートフォンへ復元できます。

9 ホーム

メイン画面へ戻ります。

10 デバイス

ディア内のデータ(フォルダ)が表示されます。

11 アルバム(⑤と同じ)

スマートフォンのアルバムのバックアップができます。

12 設定

アプリの設定を変更することができます。

13 接続しているデバイス

接続しているデバイスの容量の確認と取り外しができます。


14 スマートフォンデータ

スマートフォン内のデータの確認ができます。

スマートフォン→ microSDカード/USBメモリへバックアップ


アルバムのバックアップ

- 1 「アルバムのバックアップ」をタップします。



2

バックアップを取りたいアルバムを選択して「すぐにバックアップ」をタップするとバックアップが開始されます。



3

バックアップが完了し、ごみ箱のマークをタップするとバックアップを取った画像をスマートフォンから削除することができます。


※アルバムが多い場合、読み込みに時間がかかる場合があります。



連絡先のバックアップ

1

メイン画面から
「連絡先をバックアップ」をタップします。



2


「今すぐバックアップしてください」を
タップするとバックアップが開始されます。
※連絡先の個別選択はできません。



バックアップが完了すると、上記画面が表示されます。

全項目のバックアップ

1 「スマートフォンのバックアップ」をタップします。




2

「すぐにバックアップ」を
タップするとバックアップが開始されます。




3

バックアップが完了すると、
下記の画面が表示されます。



ローカルデータを削除するか
アラートが出ます。
「消去」「キャンセル」どちらかを選
択してください。




「完了」をタップします。

データの復元



スマートフォンへのデータの復元

- 1 「スマートフォンの復元」をタップします。




2

復元するスマートフォンを選択し、「次」をタップします。
復元したいデータを選択し、「データの復元」を
タップします。



3


復元が完了したら
「完了」をタップします。



メディア・スマートフォンのデータを編集する場合


メディア内のデータを編集する場合

- 1 メイン画面から「画像、ビデオ、音楽、書類」をタップします。



2

メディア内のデータが表示され、データの確認や削除、コピーなどが行えます。
※画像は「音楽」を選択した場合のものであります。



① データの選択

データを選択できます。

② データの並べ替え

ファイルサイズなどで昇順、降順の並べ替えが可能です。

③ データの確認

データをタップすると確認ができます。
※音楽・動画の場合は再生、
画像・ドキュメントはプレビュー。


④ データの選択

①と同じでデータの選択ができます。
任意のデータを選択する場合は
ここをタップします。

3

データの選択をして、コピーや消去などの操作を行います。

全データを選択する場合は
ここをタップします。




個別の場合は
ここをタップします。

データの選択ができれば
コピー、消去などの
項目を選択します。

コピー先を選択した場合

コピー先を選択してOKをタップするとデータのコピーが開始されます。




アプリ内の「ダウンロード」※へ

接続しているmicroSDカード
または、USBメモリへ

スマートフォンの「アルバム」へ

コピー先を選択した後、
タップします。

※「ダウンロード」は、「デバイス」→「並べ替え」を
タップした先にあります。



<メイン画面>


共有を選択した場合

共有する方法を選択してデータを共有することができます。




消去を選択した場合

下記のような画面が表示されるので
OKをタップするとデータが削除されます。



その他を選択した場合


下記のような画面が表示されるので
OKをタップするとデータが削除されます。



クイックアクセス※へ
データが追加されます。

ファイルの名前を
変更することができます。

※「クイックアクセス」は、「デバイス」→「並べ替え」を
タップした先にあります。




<メイン画面>

スマートフォン内の画像・動画を選んで microSDカード・USBメモリへ バックアップする場合

スマートフォン内の画像・動画を選んで、挿入したmicroSDカードまたは、USBメモリにバックアップをすることができます。


- 1 メイン画面の「スマートフォンデータ」をタップすると下記の画面になります。
バックアップを取りたい項目をタップします。



2


保存したい画像・動画を選択し、「別の経路を選ぶ」をタップします。

※「アップロード」を選択するとファイルがコピーされます。



3

microSDカードまたは、USBメモリ、バックアップしたいメディアを選択します。



4

保存したいフォルダ※を選択して、「決定」をタップします。


※必要な場合は
「フォルダの作成」
で新しいフォルダを
作成してください。



ファイルの
保存先が決定
されます。

5

「アップロード」をタップします。



ファイルが
コピーされます。

アプリの設定

メイン画像右下の「設定」をタップします。



1 キャッシュの消去

キャッシュを消去できます。

2 言語

アプリ内の言語を変更できます。

3 バックアップ設定

バックアップの設定ができます。

4 アプリについて

アプリのバージョンなどを確認できます。

<キャッシュの消去>


消去したいキャッシュを選択し、「キャッシュの消去」をタップするとキャッシュが消去されます。



消去したいキャッシュを選択します。

タップすると消去されます。

<言語>



3ヶ国語から選べます。
※デフォルトは日本語です。

<バックアップ設定>



① 自動ですべてのバックアップをしたい場合にチェックします。

② microSDカードとUSBメモリ、両方接続している場合どちらにバックアップを取るか選択できます。

③ 自動で「カメラロール」「連絡先」をバックアップしたい場合にチェックします。

④ バックアップ完了後、デバイス内のデータを自動で消去する場合チェックします。

⑤ チェックすると、Wi-Fiに接続した場合のみ、iCloudの画像をフル画像でダウンロードします。※推奨

<アプリについて>



アプリのバージョンなどを表示します。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37TM仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7カジヤマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 セントラル新大阪ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3博多八百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

CA/AE/NS