

## ADR-MNICU3 ファームウェア更新手順

### 手順 1

下記をダブルクリックして

ファームウェア更新ツールを起動します。

 SanwaReaderFirmwareTool.exe

### 手順 2


注意メッセージが表示されたら内容を確認し「OK」をクリックします。



### 手順 3


ツール画面が表示され、接続されているリーダー情報を確認します。

※Circle CIR315 DFU 0 になっていれば OK です。




#### 手順 4

※リーダーが表示されない場合は「更新」をクリックするか、カードリーダーを接続し直してください。




## 手順 5

「アップデート」ボタンをクリックします。



## 手順 6

「OK」 ボタンをクリックします。



## 手順 7

ファームウェアの更新が開始されます。



## 手順 8

更新完了と表示されると完了です。

※ファームウェアのバージョンが CIR315\_305.03 になっていれば OK です。

