

SDカードアダプタ
取扱説明書

この度はSDカードアダプタ(ADR-SD5)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をごよくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。

本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないもののがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①SDカードアダプタ本体 1台
- ②取扱説明書・保証書(本書) 1部

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

- 本製品は日本国内仕様です。日本国外での使用の場合は責任は負いかねます。
- 本製品のデータが消失、破損したことによる損害については、いかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。

■警告
下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。
●分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
※保証の対象外になります。

●水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
●小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。
(飲み込む恐れがあります)

■注意
下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えることがあります。

●取付け、取外しの時は慎重に作業を行ってください。

(機器の故障の原因となります)

●次のようなところでは使用しないでください。

(1)直射日光の当たる場所

(2)湿気や水分のある場所

(3)傾斜のある場所

(4)静電気の発生する場所

(5)通常の生活環境とは大きく異なる場所

●長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。

(火傷の恐れがあります)

●ズボンのポケットなどには入れないでください。

■お手入れについて

(1)清掃するときは接続している機器の電源をお切りください。

(2)清掃するときは柔らかい布で拭いてください。

(3)シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

取扱い上のご注意

- 本製品の取付け、取外しをする時には必ずパソコン内(ハードディスク等)のデータをすべてバックアップしてください。
- メディア内のデータは、必ず他のメディアにすべてバックアップしてください。
※特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。
- ※バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

特長と仕様

- SDXC対応のSDカードアダプタです。
- デジタルカメラなどの画像をパソコンに転送します。
- 対応OS : Windows 10(32bit・64bit)・8.1(32bit・64bit)・8(32bit・64bit)・7(32bit・64bit)・Vista・XP(SP2以降)
- 対応機種 : PCカードType IIスロット搭載パソコン及び携帯端末

 - ※本製品のみでは使用できません。
 - ※各種メディアカードを装着することで、PCカードType IIフラッシュカードとして使用できます。

- サイズ・重量 : W54×D85.8×H5mm約26g
- UHS-I・IIの高速転送には対応していません。
- microSDカード、miniSDカードを使用する場合は別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。
- SDXC・microSDXCメモリーカードのフォーマット形式は「exFAT」で、Windows 8.1・8(2)・7(2)・Vista・XP(SP2以降) +マイクロソフト更新プログラム (KB955704)をインストールする必要があります。
- 全てを同時に使用できません。
- SDメモリーカードの著作権保護機能には対応していません。
- スタンバイ・休止・スリープ機能には対応していません。
- SDロック機能には対応していません。
- 全てのパソコン・メモリーカードの動作を保証するものではありません。

本製品の取付けについて

- ①各種メディアをアダプタに挿入します。
- ※同時に使用することはできません。



ADR-SD5(本製品)

メディア

※メディアによってアダプタが必要な場合があります。詳しくはパッケージをご覧ください。

- ②アダプタをパソコンのPCカードスロットに挿入します。

- ⚠** 必ずメディアをアダプタに挿入してからパソコンへ挿入してください。
- ⚠** アダプタの向きを確認してからパソコンに挿入してください。
- ⚠** メディアはアダプタへしっかり挿入してください。
メディアの挿入が不完全では正常に認識されません。

Windows 10・8.1・7で使用する場合

- ①パソコンの電源を入れWindowsを起動させます。
- ②アダプタをPCカードスロットに挿入します。
- ③パソコンのPCカードスロットへ挿入した時点で自動認識されます。

■Windows 10・8.1・8でリムーバブルディスクを表示させるには

- ①エクスプローラーのアイコンをクリックします。
- ②左側に「PC」が表示されるまでクリックします。
- ③PCが開き、「リムーバブルディスク」が表示されます。



■Windows 7でリムーバブルディスクを表示させるには

- デスクトップにある「コンピューター」をダブルクリックして、「リムーバブルディスク」のアイコンが追加されていることを確認します。
- ※ご使用の環境によっては、リムーバブルディスクのドライブ番号は異なります。



Windows Vista・XPで使用する場合

- ①パソコンの電源を入れWindowsを起動させます。
- ②アダプタをPCカードスロットに挿入します。
- ③パソコンのPCカードスロットへ挿入した時点で自動認識されます。
- ④挿入後「マイコンピューター」にドライブアイコンが追加されます。追加されていれば、そのままご使用になります。



※タスクバーにもアイコンが追加されます。

※OSによって表示は異なります。

※メディアによっては、認識するのに時間がかかることがあります。

※お使いのパソコンによっては再起動する必要があります。

本製品の取外しについて

本製品を取外す時には、本製品にアクセスしているアプリケーションをすべて終了してください。ファイルのコピー中など、アクセス中に本製品を取外すと、データが壊れたり、消失する恐れがあります。

- ①タスクバーにある「ハードウェアの取り外し」アイコンをクリックします。

⚠ タスクバーにアイコンが表示されない場合はそのまま取外してください。



クリック

- ②「ハードウェアの安全な取り外し」が表示されますので「USB大容量記憶装置」を選択し、「停止」をクリックします。
 - ③「ハードウェアデバイスの停止」が表示されるので「OK」をクリックします。
 - ④「ハードウェアの取り外し」が表示されていることを確認して「OK」をクリックし、本製品をパソコンから取外します。
- ※画像は、使用機器・OSによって若干異なります。

●Windows 10・8.1・8ではPC・コンピューターの画面からも同様の操作ができます。

- ①リムーバブルディスクをクリックし「ドライバツール」の管理タブをクリックします。

- ②「取り出す」をクリックします。

- ③本製品をパソコンから取外してください。



クリック

保証規定・保証書

1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がございました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。

2.次のよう場合は保証期間内でも無償修理になります。

- (1)保証書をご記入いただけない場合、あるいは字を書き換えた場合は。
- (2)所定の項目を記入いただけない場合、あるいは字を書き換えた場合は。
- (3)故障の原因が取扱いによる輸送・移動中の衝撃による場合。
- (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
- (5)天災地変、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
- (6)肆意や中古販売・オークション・転売などでご購入された場合。

3.お客様が自身による改造または修理ががあったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。

4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。

5.本製品を専用に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。

6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどの組みみや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。

7.修理等に依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。

8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

型番	ADR-SD5	サンワサプライ株式会社
シリアルナンバー		
お名前・ご住所		
お客様		TEL
販売店		販売店名・住所・TEL
担当者名		
保証期間	1年	お買い上げ年月日
	年	月
	日	

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山県倉敷市アリーナ7700-0825 岡山県岡山市北区田原1-10-1 TEL:086-223-3311 FAX:086-223-5123
東京支店アリーナ7700-0820 東京都品川区北品川4-1-1 (パトライビル) TEL:03-5732-0001 FAX:03-5732-0033
札幌営業所 TEL:060-0808-1401 横浜市北区八幡町1-11-1 (パトライビル) TEL:011-611-3450 FAX:011-716-6890
仙台営業所 TEL:093-0851-2515 盛岡市宮前町1-6-37 (東北仙台ビル) TEL:022-257-74638 FAX:022-257-74633
名古屋営業所 TEL:053-0015-2453 愛知県名古屋市中村区春日町1-4-5 (カジマビル) TEL:052-453-0301 FAX:052-453-0303
大阪営業所 TEL:052-000025 大阪市淀川区宮原1-4-145 新大阪八千代ビル TEL:06-6395-5310 FAX:06-6395-5315
福岡営業所 TEL:012-0012 福岡市博多区中央街8-20-2博多2号ビル TEL:092-471-6721 FAX:092-471-6721

B/CY1HDNo