

### セット内容

① 整線キャップ  
② コネクタキャップ  
③ カバー  
④ 銅箔テープ (30mm x 10mm)  
⑤ モジュラージャック

※欠品や破損があった場合は、品番 (ADT-6ARJFS) と上記の番号 (①~⑤) と名称 (銅箔テープなど) をお知らせください。

### 1 ケーブルにカバーを通してください。

カバー  
ケーブル

### 2 外皮を除去してください。

S/FTP ケーブルの場合  
U/FTP, F/UTP ケーブルの場合

最小 30mm  
10mm  
ドレインワイヤ

### 3 ケーブルに銅箔テープを巻いてください。

銅箔テープ  
最小 30mm  
10mm

### 4 OKでない場合、芯線を下のイラストを参考にねじってください。

正しい向き  
間違い  
芯線の重なり方の間違い

①の芯線の向きは間違いです。②に直してください。③の重なり方にならないようご注意ください。

### 5 整線キャップを挿入します。結線ラベルに合わせて芯線を配置させてください。(参考)

整線キャップ  
5~8mm 程度残す

### 6 余分な芯線をカットしてください。

カット2  
カット1  
0.2mm 程度残す

### 7 ジャック本体と勘合させてください。

① 開く  
② そろえる  
③ 閉じる  
④ 回す  
手でねじ込んでください。

### 8 コネクタキャップを挿入します。

対応表	ケーブル芯線(単線)	ケーブル芯線(より線)	ケーブル外径
カテ6A/7	23~26AWG	23~26AWG	6.0~7.5mm

**サンワサプライ株式会社**

ver.1.0

岡山 サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
 東京 サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
 札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 ハストラルビル9F TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990  
 仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37TM仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633  
 名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7カジヤマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033  
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区高屋4-5-36 セントラル新大阪ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315  
 福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3博多八百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

CA/AJ/NS