

ワイヤレス2次元
バーコードリーダー
(クレードル付き)
読み取りコード設定

！

コードを読み取るときは、読み取りたいコード以外を隠して読みとってください。
別のコードを読み取って設定がうまくできない場合があります。

本製品は以下の専用の設定コードを読み取ること
で、様々な設定を変更できます。

1.本体設定

■ バージョンの確認



■ 工場出荷時設定に戻す(初期化)



スリープモード(自動電源OFF)

■ 常に電源をONにする



■ 電源をOFFにする



■ 30秒後



■ 1分後



■ 2分後



■ 5分後(初期設定)



■ 10分後



■ 30分後



2.サウンド設定

起動音

■ ON



■ OFF



読み取り音の周波数

■ 2.0kHz(初期設定)



■ 2.7kHz



読み取り音の大きさ

■ OFF



■ 小



■ 中



■ 大(初期設定)



読み取り時の振動

■ ON(初期設定)



■ OFF



3.キーボード配列の設定

■ 英語(初期設定)



■ 日本語



4.データ出力の文字設定

■ 通常の大文字(初期設定)



■ 全て大文字に変換



■ 全て小文字に変換



■ 大文字と小文字を反転



5.有線(USB)接続時の転送速度

■ 通常:10秒(初期設定)



■ 高速:5秒



■ 超高速:1秒



6.メモリーモードの設定

本製品にはメモリが内蔵されています。読み取った
バーコードのデータをコードリーダーに保存し、接続
した機器に一括で転送することができます。

■ メモリーモードに変更する



■ 保存データを一括で全て出力



■ 保存データをコードリーダーから削除



■ コードリーダーに保存済みのデータの数



■ 通常の読み取りモードに戻る



7.スキャンモードの切替え

■ 通常スキャンモードに設定(初期設定)



■ 連続スキャンモードに設定



■ 自動感知読み取りモードに設定



8.ターミネータの設定

■ <CR>(0x0D)(初期設定)



■ <LF>(0x0A)



■ <CR><LF>(0x0D,0x0A)



■ <HT>(0x09)



■ 無効



9.バーコード設定

1次元・2次元バーコード設定

■ 全てのバーコードを有効



■ 全てのバーコードを無効



■ 1次元コードのみ有効



■ 1次元コードのみ無効



■ 2次元コードのみ有効



■ 2次元コードのみ無効



UPC-A

■有効(初期設定)



QaYaBb

■無効



QaYaRa

■チェック文字を送信する(初期設定)



QaTdCb

■チェック文字を送信しない



QaTdSa

■アドオン2桁表示



QalbCb

■アドオン2桁非表示(初期設定)



QalbSa

■アドオン5桁表示



QalbBb

■アドオン5桁非表示(初期設定)



QalbRa

■バーコードとアドオンの間にスペース有(初期設定)



QalbXa

■バーコードとアドオンの間にスペース無



QalbNa

■先頭の文字を表示(初期設定)



QaTdWa

■先頭の文字を非表示



QaTdMa

■UPC-AをEAN-13に変換を有効



QaTdVa

■UPC-AをEAN-13に変換を無効(初期設定)



QaTdLa

UPC-E

■UPC-E0 読み取り可(初期設定)

※UPC-Aの先頭の数字が“0”のもの



QaYaVa

■UPC-E0 読み取り不可



QaYaLa

■UPC-E1 読み取り可

※UPC-Aの先頭の数字が“1”のもの



WaYaVa

■UPC-E1 読み取り不可(初期設定)



WaYaLa

■チェック文字を送信する(初期設定)



QaTdBb

■チェック文字を送信しない



QaTdRa

■アドオン2桁表示



QalbCb

■アドオン2桁非表示(初期設定)



QalbSa

■アドオン5桁表示



QalbBb

■アドオン5桁非表示(初期設定)



QalbRa

■バーコードとアドオンの間にスペース有(初期設定)



QalbXa

■バーコードとアドオンの間にスペース無



QalbNa

■先頭の文字を表示(初期設定)



QaTdYa

■先頭の文字を非表示



QaTdOa

■UPC-EをUPC-Aに変換を有効



QaTdAb

■UPC-EをUPC-Aに変換を無効(初期設定)



QaTdQa

EAN/JAN-8

■有効(初期設定)



QaYaZa

■無効



QaYaPa

■チェック文字を送信する(初期設定)



QaXdVa

■チェック文字を送信しない



QaXdLa

■アドオン2桁表示



QalbCb

■アドオン2桁非表示(初期設定)



QalbSa

■アドオン5桁表示



QalbBb

■アドオン5桁非表示(初期設定)



QalbRa

■バーコードとアドオンの間にスペース有(初期設定)



QalbXa

■バーコードとアドオンの間にスペース無



QalbNa

■EAN-8をEAN-13に変換を有効



QaTdXa

■EAN-8をEAN-13に変換を無効(初期設定)



QaTdNa

EAN/JAN-13

■有効(初期設定)



QaYaWa

■無効



QaYaMa

■チェック文字を送信する(初期設定)



QaXdXa

■チェック文字を送信しない



QaXdNa

9.バーコード設定(続き)

■ アドオン2桁表示



QaIbCb

■ アドオン2桁非表示(初期設定)



QaIbSa

■ アドオン5桁表示



QaIbBb

■ アドオン5桁非表示(初期設定)



QaIbRa

■ EAN/JAN-13をISBNに変換を有効



QaJbCb

■ EAN/JAN-13をISBNに変換を無効(初期設定)



QaJbSa

■ チェックデジットをISBNに送信する



QaJbAb

■ チェックデジットをISBNに送信しない(初期設定)



QaJbQa

■ EAN/JAN-13をISSNに変換を有効



RaVcCb

■ EAN/JAN-13をISSNに変換を無効(初期設定)



RaVcSa

ISSN

■ 有効



QaTdXa

■ 無効(初期設定)



QaTdNa

■ チェックデジットをISSNに送信する



RaVcAb

■ チェックデジットをISSNに送信しない(初期設定)



RaVcQa

Code 128

■ 読み取り可(初期設定)



QaXaYa

■ 読み取り不可



QaXaOa

GS1-128(UCC/EAN 128)

■ 読み取り可(初期設定)



RaYcVa

■ 読み取り不可



RaYcLa

Code 39

■ 読み取り可(初期設定)



QaXaWa

■ 読み取り不可



QaXaMa

■ チェックデジットをチェックしない(初期設定)



IbNePa

■ チェックデジットを送信する



IbNeZa

■ チェックデジットを送信しない



IbNeJb

■ スタート/ストップキャラクタを表示する



QaVdVa

■ スタート/ストップキャラクタを表示しない(初期設定)



QaVdLa

■ Code39 Full ASCII対応



QaYaCb

■ Code39 Full ASCII非対応(初期設定)



QaYaSa

Code 32(PARAF)

■ 読み取り可



QaYaAb

■ 読み取り不可(初期設定)



QaYaQa

■ チェックデジットを送信する(初期設定)



WaYaWa

■ チェックデジットを送信しない



WaYaMa

■ プレフィックス「A」を追加する



QaVdXa

■ プレフィックス「A」を追加しない



QaVdNa

Code 93

■ 読み取り可(初期設定)



QaXaXa

■ 読み取り不可



QaXaNn

Code 11

■ 読み取り可



QaWaYa

■ 読み取り不可(初期設定)



QaWaOa

Codabar(NW-7)

■ 読み取り可(初期設定)



QaXaZa

■ 読み取り不可



QaXaPa

■ チェックデジットをチェックしない(初期設定)



IbNeRa

■ チェックデジットを送信する



IbNeBb

■ チェックデジットを送信しない



IbNeLb

■ スタート/ストップキャラクタを送信する



QaVdCb

■ スタート/ストップキャラクタを送信しない(初期設定)



QaVdSa

■ スタート/ストップキャラクタにA,B,C,Dを使用する(初期設定)



WaMbSa

■ スタートキャラクタにA,B,C,D
ストップキャラクタにT,N, *,Eを使用する



WaMbCb

9.バーコード設定(続き)

Interleaved 2 of 5

■ 読み取り可(初期設定)



QaXaAb

■ 読み取り不可



QaXaQa

■ チェックデジットをチェックしない(初期設定)



IbNeNa

■ チェックデジットを送信する



IbNeXa

■ チェックデジットを送信しない



IbNeHb

Matrix 2 of 5

■ 読み取り可(初期設定)



QaWaAb

■ 読み取り不可



QaWaQa

■ チェックデジットをチェックしない(初期設定)



AbBbRa

■ チェックデジットを送信する



AbBbBb

■ チェックデジットを送信しない



AbBbLb

Industrial 2 of 5

■ 有効(初期設定)



QaXaVa

■ 無効



QaXaLa

Standard 2 of 5(IATA 2of 5)

■ 有効



QaWaZa

■ 無効(初期設定)



QaWaPa

MSI Plessey

■ 有効



QaYaXa

■ 無効(初期設定)



QaYaNa

GS1 DataBar 14(RSS-14)

■ 有効(初期設定)



QaAbYa

■ 無効



QaAbOa

GS1 DataBar Limited14(RSS-Limited)

■ 有効(初期設定)



QaAbZa

■ 無効



QaAbPa

GS1 DataBar Expanded(RSS-Expanded)

■ 有効(初期設定)



QaAbAb

■ 無効



QaAbQa

QR Code

■ 有効(初期設定)



QaCbXa

■ 無効



QaCbNa

■ 通常の色のみ読み取り(初期設定)



QaCbOa

■ 通常の色と反転した色の読み取り



QaCbYa

■ QRコードを追加する



SaOcBb

■ QRコードを追加しない(初期設定)



SaOcRa

Micro QR Code

■ 有効(初期設定)



QaCbAb

■ 無効



QaCbQa

■ 通常の色のみ読み取り(初期設定)



QaCbRa

■ 通常の色と反転した色の読み取り



QaCbBb

Data Matrix

■ 有効(初期設定)



QaBbYa

■ 無効



QaBbOa

■ 長方形タイプに対応



QaBbWa

■ 長方形タイプに対応しない(初期設定)




QaBbMa

■ 通常の色のみ読み取り(初期設定)



QaBbNa

■ 通常の色と反転した色の読み取り



QaBbXa

PDF 417

■ 有効(初期設定)



QaWaVa

■ 無効



QaWaLa

Micro PDF 417

■ 有効



QaAbCb

■ 無効(初期設定)



QaAbSa

MaxiCode

■ 有効



QaCbZa

■ 無効(初期設定)



QaCbPa

Aztec Code

■ 有効



QaCbVa

■ 無効(初期設定)



QaCbLa

■ 通常の色のみ読み取り(初期設定)



QaCbMa

■ 通常の色と反転した色の読み取り



QaCbWa

GS1 Composite Code

■ 有効



RaUcBb

■ 無効(初期設定)



RaUcRa

GS1-128 Composite

■ 有効



RaUcAb

■ 無効(初期設定)



RaUcQa