



EAN-13 設定

【設定方法】

- ① Enter Setup を読み取る
- ② 各種設定コードを読み取る（チェックデジット、アドオン設定など）
- ③ Exit Setup を読み取る

チェックデジット設定

チェックデジットを送信する



** Transmit EAN-13 Check Digit

アドオンコードの読取り（2桁）



Enable 2-Digit Add-On Code

アドオンコードの読取り（5桁）



Enable 5-Digit Add-On Code

アドオンコード付きのコードのみ読み取る



EAN-13 Add-On Code Required

チェックデジットを送信しない



Do Not Transmit EAN-13 Check Digit

アドオンコードを読み取らない



** Disable 2-Digit Add-On Code

アドオンコードを読み取らない



** Disable 5-Digit Add-On Code

アドオンコードがついていないコードも読み取る



** EAN-13 Add-On Code Not Required

