

最初に
ご確認
ください

本体	1台
キーチェーン	1個
電源コード	1本
docomo FOMA・SoftBank用コネクタ	1個
au用コネクタ	1個
DS用コネクタ	1個
DS Lite用コネクタ	1個
PSP用コネクタ	1個
取扱説明書(本書)	1冊

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。


デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

適合車種


12V・24Vマイナスアース車(一部の輸入車など車種によってはシガーライターソケットのコネクタ形状が異なるので使用できません。)

内容物



・PSP®は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
・本製品はサンワサプライ株式会社製のオリジナル製品であり、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントのライセンス製品ではありません。
・DS Lite®は、任天堂株式会社登録商標です。
・DS®は、任天堂株式会社の登録商標です。
・本製品はサンワサプライ株式会社のオリジナル製品であり、任天堂株式会社のライセンス製品ではありません。
・iPod®はApple Inc.の登録商標です。
・本製品はサンワサプライ株式会社のオリジナル製品であり、Apple Inc.のライセンス製品ではありません。

各部の名称



付属コネクタ全てにストラップホールとUSB mini Bコネクタがあります。

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
この項目は、いずれも安全に関する内容ですので、必ず守ってください。

警告 取扱いを誤った場合、使用者が死亡、または重傷を負う可能性が想定されるもの。

定められた電源電圧で使用してください。(定格は12V(ゲージに表示しています))
火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
雷が鳴りだしたら、本製品やケーブル・プラグなどに触れないでください。
非常により感電する恐れがあります。
濡れた手や汚れた手で本製品に触らないでください。
感電や故障の原因となる恐れがあります。
本製品のコネクタ部・プラグ部にホコリ、ゴミが付着している状態で取付けないでください。
火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。
お着せに自身で本製品の内部を開けたり、修理・改造しないでください。
火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
本製品のプラグ、コネクタなどを逆向きや斜めに取付けないでください。
火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。
本製品を水など液体で濡らしたり、内部に液体・金属などの異物が入らないようにしてください。
火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
本製品を水分や蒸気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、電扇器具のそばなどの発熱となる場所に設置したり、保管しないでください。
火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
運転の妨げにならない場所に確実に取付けてください。
誤った取付けは、交通事故の原因となります。
運転中の中製品および、接続機器の操作はしないでください。
事故の原因となります。大変危険ですので絶対にしないでください。


注意 取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う可能性が想定されるもの、および物理的損害のみが発生するもの。

静電気による破損を防ぐために、事前に金属製のものに触れるなどして、人体の静電気を除去するようにしてください。
故障や破損の原因となる恐れがあります。
本製品のコネクタ部・プラグ部に埃など直接触らないでください。
故障や破損の原因となる恐れがあります。
本製品を保管するときは、ご購入時と同じ状態で保管してください。
故障や破損の原因となる恐れがあります。
本製品にケーブルを巻き差すときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。また接続するときは正しい場所にまっすぐにきちんと接続してください。
火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。
本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
故障や破損などの原因となる恐れがあります。
本製品の落下し重いものを置いたり、布や袋でおおわないでください。
製品が濡れたり、熱がもたると、火災や故障の原因となる恐れがあります。
本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。
経年により、火災や感電、故障などの原因となる恐れがあります。
本製品は不安定な場所に設置したり、保管しないでください。
落下により故障、破損の原因となる恐れがあります。
長期使用、本製品をご使用にならないときは、安全のためシガープラグをシガーライターソケットから抜いてください。

注意 本製品をご使用中に表面が高熱になることがあります。故障ではありません。本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責任を負いません。

本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしません。
定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
本製品は医療機器、航空宇宙機器、航空宇宙機器、輸送機器や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておらず、これらの用途に本製品を使用すると、人身事故、社会的損害などが生じて弊社にはいかなる責任も負いかねます。
本製品は電気で動作しておりますので、発火する危険があります。万一発火したり異常がした場合は、本製品のケーブルを接続しているソケット及び充電機器から取り外し、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
本製品は安全規格に準じた製品です。品質には万全を期しておりますがメーカー保証品ではありません。ご使用に際しては十分にご注意の自己責任においてご使用ください。

ご使用方法




ご使用方法(続き)

4 充電する機器を接続します。

必ず機器の電源を切ってから接続してください。

USB Aコネクタで接続する場合


USB Aコネクタ×2つの出力の合計は必ず1000mA以下にしてください。



その他、USB Aコネクタに接続して機器を充電することができます。

Dockコネクタで接続する場合


DockコネクタとUSB mini Bコネクタの出力の合計は必ず1000mA以下にしてください。



引き出したケーブルは少しだけ引き出してから締めると、本体に巻き取られ、収納することができます。


USB mini Bコネクタで接続する場合

DockコネクタとUSB mini Bコネクタの出力の合計は必ず1000mA以下にしてください。



付属のコネクタで接続する場合

DockコネクタとUSB mini Bコネクタの出力の合計は必ず1000mA以下にしてください。




引き出したケーブルは少しだけ引き出してから締めると、本体に巻き取られ、収納することができます。

その他、付属のコネクタを取付くことで、au携帯電話、DS Lite、PSPなど充電することができます。

ヒューズの交換方法

シガープラグをシガーライターソケットに差し込んで、LEDが点灯しない場合は、シガープラグ内のヒューズが切れていることがあります。ヒューズが切れた場合は、中のヒューズを新しいものと交換してください。

キャップを回して緩め、シガープラグから取り出します。



ヒューズが切れる原因はショート、容量オーバーなどが考えられます。原因を解消してから再度使用してください。

仕様


入力電圧	DC 12V / 24V(マイナスアース型)
出力電流	1000mA(USB Aコネクタの合計1000mAまで)
出力電圧	DC5V
コネクタ(入力)	シガープラグ
サイズ	W65xD77xH34mm
重量	約100g(コネクタ含まず)
使用温度範囲	0 - 40
保存温度範囲	-20 - 70
保護回路装置	過電流防止
ケーブル長	約97cm(電源コード) 約46cm(Dockコネクタ、USB mini Bコネクタ)
セット内容	本体、電源コード、キーチェーン、取扱説明書 docomo FOMA・SoftBank用コネクタ、au用コネクタ、DS用コネクタ、DS Lite用コネクタ、PSP用コネクタ

保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障が発生した場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書をお届に出していただく必要はありません。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理となります。
保証書をご提示いただけない場合、あるいは文字が読み取れない場合、故障の原因が取扱い上の不注意による場合、所定の項目を記入いただけない場合、あるいは文字が読み取れない場合、故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合、天災地災、および不可抗力による原因による故障及び修理。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内の修理も受け付けられません。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責任を負いません。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損については保証はいたしません。
- 6)本製品は医療機器、航空宇宙機器、航空宇宙機器、輸送機器や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておらず、これらの用途に本製品を使用すると、人身事故、社会的損害などが生じて弊社にはいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理・交換部品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様の負担となります。
- 8)保証期間は再発防止のために大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書 CAR-CHR57M

品名				
型番				
保証	年	月	日	
住所				
TEL				
販売店名・住所・TEL				
担当者名				
保証期間	お買い上げ年月日	年	月	日



サンワサプライ株式会社 2009.10現在
岡山工場(〒770-0825 岡山県岡山市北区前1-10-1)
TEL:086-293-3311 FAX:086-293-5183
東京工場(〒114-8688 東京都品川区東品川4-6-8)
TEL:03-4783-4011 FAX:03-4783-0033
札幌工場(〒060-0074 北海道札幌市東区東三軒ノ坊)
TEL:011-611-3450 FAX:011-718-8990
山形工場(〒980-0051 山形県山形市大町1-1-1)
TEL:023-577-4838 FAX:023-577-4833
仙台工場(〒983-0033 宮城県仙台市青葉区大森1-14)
TEL:022-636-6310 FAX:022-636-6315
大阪工場(〒555-0023 大阪府大阪市東淀川区大森1-14)
TEL:06-6582-0110 FAX:06-6582-0115
福岡工場(〒781-2402 福岡県糟屋郡糟屋町大森1-14)
TEL:092-671-0712 FAX:092-671-0718