


電動エアダスター (AC電源) 取扱説明書



この度は、電動エアダスター(AC電源)「CD-ADE8BK」(以降本製品)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- | | | | |
|-----------|----|----------------|----|
| ①電動エアダスター | 1台 | ⑤ブラシノズル | 1本 |
| ②標準ノズル | 1本 | ⑥フィルター | 2枚 |
| ③ロングノズル | 1本 | ⑦取扱説明書・保証書(本書) | 1部 |
| ④3連ノズル | 1本 | | |

※欠品や破損があった場合は、品番(CD-ADE8BK)と
上記の番号(①～⑦)と名称(ロングノズルなど)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

絵表示の意味

- | | |
|------|-------------------------------|
| ⚠ 警告 | 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容 |
| 🚫 禁止 | 行ってはいけない「禁止」行為の内容を示しています。 |
| 👉 指示 | 「指示」に従って実行しなければならない内容を示しています。 |

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

⚠ 警告

- 🚫 分解・修理・改造は絶対にしない。
火災や感電、またはケガをする恐れがあります。修理や改造、分解に起因する物的損害について、弊社は一切責任を負いません。また、修理や改造、分解に起因する故障に対する修理は保証期間内であっても有料になります。修理は販売店または弊社営業所にご依頼ください。
- 👉 お手入れの際は電源を切り、電源プラグを抜いてください。
感電やケガをする恐れがあります。
- 🚫 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
感電をする恐れがあります。
- 👉 小さなお子様の手に触れないようにしてください。
感電やケガをする恐れがあります。
- 👉 電源プラグは確実に差し込んでください。
火災・感電・発煙・ショートなどの原因になる恐れがあります。
- 🚫 引火性のあるものや火気の近くで使用しないでください。
火災・感電などの原因になる恐れがあります。
- 👉 抜き差しはプラグ部を持ってください。
火災・感電・発煙・ショートなどの原因になる恐れがあります。
- 🚫 エアダスターを落とさないでください。
本製品を傷つけたり、故障などの原因になる恐れがあります。
- 🚫 吸気口・排気口はふさがらないでください。
吸気口・排気口がふさがった状態で使用すると、本製品の過熱により故障・変形・火災・感電などの原因になる恐れがあります。
- 👉 電源プラグはエアダスターの調整ダイヤルをOFFにして差し込んでください。
モーターの回転による反動で、エアダスターが動きだし本製品を傷つけたり、故障などの原因になる恐れがあります。
- 👉 使用しない時は電源プラグを抜いて保管してください。
絶縁部の劣化などで、故障・漏電・感電・火災の原因になる恐れがあります。
- 👉 電源プラグは丁寧に扱ってください。
電源プラグを傷つけたり、引っ張ったりして無理な力を加えないでください。火災・感電・発煙・ショートなどの原因になる恐れがあります。
- 🚫 車内や高温になる場所には保管しないでください。
高温になる場所に放置すると、変形や変色の原因になる恐れがあります。

1. 特長

- ガスを使わない電動式なので、火気による事故の心配がなく、安全かつ環境にも配慮しています。
- 風量はダイヤルで細かく調整できるため、繊細な機器にもやさしいそよ風から強力噴射まで自在に対応します。
- 長時間の連続使用が可能で、AC電源に接続して使えるため、バッテリー残量を気にせず作業に集中できます。
- 使用シーンに合わせて使える3種類のノズルが付属し、掃除の幅が広がります。
- 逆さにしても安定して噴射できる設計で、パソコンやキーボードの裏側など細かい場所も手軽に掃除できます。
- 3mのロングケーブルを採用しており、コンセントから離れた場所でも取り回しが簡単です。

2. 仕様

消費出力	350W
連続使用時間	15分
風速	42m/s(最大値)
モーター回転数	40000rpm(最大値)
風速調節	無段階
モーター種類	ブラシモーター
電源	AC100V
ケーブル長	3m
サイズ・重量	W210×D157×H73mm・640g

3. 各部の名称とはたらき

① 電動エアダスター


噴射口
エアが噴射されます。

調節ダイヤル
風力を無段階で調整することができます。用途に合わせて、強風やそよ風を使い分けられます。


噴射する場所によって、ノズルを使い分けできます。

② 標準ノズル


単体で使用できます。
他のノズルを付けるためのアダプタとしても機能します。




③ ロングノズル



④ 3連ノズル




⑤ ブラシノズル



⑥ フィルター


エアダスターが吸い込む空気から、ゴミやホコリなどを取り除きます。





4.使用方法

標準ノズル・ロングノズル・3連ノズルの取付け方

①標準ノズルを噴射口に差し込み、矢印方向に回して固定します。




②必要に応じて付属のノズルを取付けてください。




③調節ダイヤルを回します。

風量調節を無段階で調整することができます。ダイヤルを下に回すほど、風量が強くなります。
※電源を切る時はカチッと音までダイヤルを上に戻してください。




ブラシノズルの取付け方

ブラシノズルは、ブラシ部分を先端方向にスライドさせます。標準ノズルは使用せず、電動エアダスターの噴射口に直接取付けます。



5.お手入れ

フィルターは手でつまむだけで簡単に着脱できます。ホコリをはらうことで再使用も可能です。



6.保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内の修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとしします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

保 証 書		サンワサプライ株式会社	
型 番: CD-ADE8BK	シリアルナンバー:		
お客様・お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
担当者名			
保証期間 6ヶ月		お買い上げ年月日 年 月 日	

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の詳細
情報はこちら!
スマホで読み込む
だけで簡単にアクセス!



弊社サポートページはこちら!

- サポート情報
 - ソフトダウンロード
 - Q&A(よくある質問)
 - 各種対応表
- など、最新情報を随時更新しています。

ご購入、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サブライセンダー / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サブライセンダー / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区福岡1-6-37 T.M.仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIEKI TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪府淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
広島営業所 / 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル TEL.082-264-2716 FAX.082-264-2717
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

CF/AG/YTDaBr