


ピタッとくっつく ガジェットクロス 取扱説明書 Ver.1.0



この度は、ピタッとくっつくガジェットクロス「CD-CCW1シリーズ、CD-CCW2シリーズ、CD-CCW3シリーズ」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前のによくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

①ガジェットクロス 1枚 ②取扱説明書(本書) 1部

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

注意 下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えることがあります。

- 本製品を直射日光の当たる場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所で使用したり、保管しないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものや、固い材質のブラシやたわし類は使用しないでください。
- 本製品は防水加工品ではありません。雨や水のかかる場所で使用しないでください。
- 埃などが付着した場合は、粘着テープ等で取り除いてください。
- 洗濯機での洗浄は可能ですが、洗濯後はしっかり乾かしてから使用してください。粘着力が低下します。
- 本製品にアイロンは使用しないでください。
- 本製品は、収納物を衝撃から完全に守るものではありません。強い衝撃を与えると収納物の破損や故障につながる恐れがありますので、十分に注意してご使用ください。
- 本来の目的以外の使い方はしないでください。
- 火気や熱源のそばでの使用・保管はしないでください。
- 複数の物を一緒に包むと、接触して破損やキズが生じることがあるので、タブレットなど液晶画面が露出している機器を収納の際はご注意ください。
- 鋭利な物との接触は避けてください。
- 本製品および収納物にホコリや砂など固い異物が付着していると収納物に傷をつける場合がありますので、ご注意ください。
- 使用後は、お子様の手の届くところに置かないでください。
- 本製品が劣化した場合は使用を中止し、新しい物と交換してください。
- 摩擦や水濡れにより、色落ちや色移りする場合がありますのでご注意ください。
- 本製品のくっつく機能については、完全な固定をお約束するものではありません。ご注意ください。

1.特長

- マイクロファイバー素材により、スマホやタブレットの画面やカメラレンズの指紋や汚れをやさしく拭き取れます。
- 表裏を重ねるだけで自然に吸着する特殊素材を採用し、留め具がなくても包んだ状態をキープしてキズや軽い衝撃から守ります。
- ホコリや直射日光を防ぎながら電子機器を収納できるため、屋外への持ち運び時も安心して使用できます。
- スマホやゲーム機、マウスやiPad mini、コンパクトデジタルカメラに加え、化粧品やアクセサリなど幅広い小物の収納に便利です。
- 一眼レフやノートパソコン、iPadなどの大きなデバイスマウスもやさしく包み込みキズや汚れから守りながら安心して持ち運ぶことができます。※ノートパソコンはLサイズのみに対応です。
- 充電ケーブルやイヤホンなど、絡まりやすい小物をまとめて包んで整理することで、日常的に持ち歩くガジェットに便利です。
- 汚れた場合は洗って繰り返し使用できます。

2.仕様

品 番	CD-CCW1シリーズ	CD-CCW2シリーズ	CD-CCW3シリーズ
材 質	ポリエステル		
サ イ ズ	W300×H300mm	W400×H400mm	W500×H500mm
重 量	45g	71g	120g

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の詳細情報はこちら！
スマホで読み込むだけで簡単にアクセス！



弊社サポートページはこちら！
■サポート情報
■ソフトダウンロード
■Q&A(よくある質問)
■各種対応表
など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

3.使用例

本製品は幅広い小物を収納できます。下記は大きさごとの収納例です。

CD-CCW1シリーズ	CD-CCW2シリーズ	CD-CCW3シリーズ
 デジカメ スマートフォン 化粧品等	 Nintendo Switch 2™ タブレット等	 ノートパソコン + HDD・SSD + マウス等 ※ノートパソコンと周辺機器と一緒に包めます。

4.使用方法

機器の汚れを拭き取る場合

裏面(グレー面)はクリーニングクロスとして使用できます。


！ 表面(サンワサプライの文字がある面)で拭き取らないでください。



機器を包む場合

下記のように、スマートフォンやタブレットなどを包んでください。

- 包む時は本製品同士の接触面をしっかりとくっつけてください。
- 表面同士、裏面同士はくっつきません。



サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 バストラルビルN8
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 TM 仙台ビル
名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIEKI
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪府淀川区宮原4-5-36 ONEST 新大阪スクエア
広島営業所 / 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百治ビル
TEL:086-223-3311 FAX:086-223-5123
TEL:03-5763-0011 FAX:03-5763-0033
TEL:011-611-3450 FAX:011-716-8990
TEL:022-257-4638 FAX:022-257-4633
TEL:052-453-2031 FAX:052-453-2033
TEL:06-6395-5310 FAX:06-6395-5315
TEL:082-264-2717 FAX:082-264-2717
TEL:092-471-6721 FAX:092-471-8078
CG/AG/RI/DaNo