

## 交換キット(クリーニング用)


CD-RE1C

### 汚れたディスクをクリーニング!

#### ■特長

- このキットは弊社ディスク自動修復機CD-RE1AT専用の交換キット(クリーニング用)です。他の機種ではご使用できません。
- 汚れたディスクをクリーニングします。
- 12cm及び8cmの音楽CD、映画DVD、写真ムービー、ゲームソフト、カーナビディスクをクリーニングします。  
※真円のディスクに限ります。変形のディスクには使用できません。

#### ■使い方




#### ■セット内容

- クリーニングヘッド 2個
- ブラシ 1個
- クリーニング液 1個
- 超極細繊維クリーニングクロス 1枚  
(本体の掃除にご使用ください)



#### ■ご使用の後に

- ヘッドが汚れた場合、ブラシでこすり、汚れを落としてください。
- 頑固な汚れは、ヘッド台からヘッドを外し水洗いをしてください。  
ヘッドは完全に乾燥させてから次回ご使用ください。
- 優れた効果を発揮するため、50回のご使用で新しい洗浄ヘッドにお取替えください。
- 作業終了後、仕上げ用クロスでディスクの読み取り面を軽く拭き取ってください。



#### ⚠ ご使用上の注意

- 本製品はディスクの汚れをクリーニングする機器で、ディスクの傷を消すものではありません。
- 本製品の使用によるデータの損失・損害などに対する一切の責任を負いかねます。
- 深すぎる傷やレーベル面に傷があるディスクは使用できません。
- レーベル面には使用しないでください。
- 洗浄ヘッドの使用目安は50回です。
- 洗浄液をつけすぎた場合は付属の超極細繊維クリーニングクロスでふき取ってから使用してください。
- 本製品を使用後は、残ったクリームなどを取り、キレイにして保管してください。