

リモコン操作WEBカメラ 取扱説明書

この度は、リモコン操作WEBカメラ「CMS-V66BK」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①WEBカメラ 1台
- ②接続ケーブル 1本
- ③リモコン 1個
- ④電池CR2025 1個(リモコンに装着済み)
- ⑤取扱説明書(本書) 1部
- ⑥保証書(パッケージに記載) 1部

※欠品や破損があった場合は、品番(CMS-V66BK)と上記の番号(①~⑥)と名称(接続ケーブルなど)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

絵文字の意味

警告 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容

注意 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容

注意 注意していただきたい内容

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

警告

- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 音が鳴っているときに、本製品やケーブルに触れないでください。
- 落雷により感電する恐れがあります。
- 本製品は感電で動作しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり異臭がしたりした場合は、本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
- 本製品を設置している環境によっては火災の原因となる場合があります。
- 本製品のケーブルは、家具で踏んだり、扉で挟んだりしないでください。またケーブルを引っ張ったり折り曲げたりしないでください。
- 火災や故障の原因となる場合があります。

注意

- お子様が本製品や付属品を口の中に入れてはいけません。お子様のけがや、本製品の故障の原因となる場合があります。
 - 本製品のカバーを開けたり、分解したりしないでください。▲故障や感電の原因となる場合があります。
 - 濡れた手で本製品やケーブルに触らないでください。▲本製品がパソコンに接続されているときに、感電する恐れがあります。
 - 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。▲感電や火災、故障の原因となる場合があります。
 - 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管したりしないでください。
 - 故障・感電などの原因となる場合があります。
 - 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。▲故障・破損などの原因となる場合があります。
 - 本製品を重くして設置したり、本製品の上に重いものを置いたりしないでください。▲火災や故障の原因となる場合があります。
 - 本製品は不安定な場所に設置したり、保管したりしないでください。▲落下により故障・破損の原因となる場合があります。
 - 本製品のケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。
 - 故障・破損などの原因となる場合があります。
 - 本製品のお手入れをする前には、パソコンから本製品のケーブルを抜いてください。▲感電や故障などの原因となる場合があります。
 - 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
 - 塗装を傷めたり、故障の原因となる場合があります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- (1)本書の一部または全部を無断で複製、転載することは禁じられています。
 (2)本製品の故障、またはその使用によって生じた害後、賠償の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
 (3)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損については補償はいたしませんので、あらかじめご了承ください。定期的にバックアップを取るなどの対策を行ってください。
 (4)本製品は日本国内用に作られており、日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
 (5)本書に記載されている製品図や画面の図などは実際のものとは異なる場合があります。
 (6)本書に記載されている内容について、ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきの点がありましたら、お買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。

1. 特長

- フルHDでの撮影が可能な200万画素WEBカメラです。
- 付属のリモコンで水平方向に100°の範囲でカメラの向きを変更できます。※縦方向には動作しません。
- 暗い場所で光量を補助するLEDを内蔵しています。
- USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバー不要です。パソコンに接続するだけで動作します。
- ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンド付きです。
- カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取付けできます。
- USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
- ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応しています。

- インターネットの設定やセキュリティ設定によりビデオチャット等のインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。
- 弊社ではUSBカメラ本体のみサポートしております。各種ビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。

■システム要件

本製品をお使いいただくには、次の環境を満たす必要があります。

- Intel® Core™ i3 1.3GHzと同等以上
- 1GB以上のハードディスク空き容量
- 2GB以上のメモリ
- USBポートに1つの空き

2. 仕様

センサー	CMOSセンサー	パン・チルト	水平±50°(100°)
レンズ	F2.0 f=3.0mm	ズームイン・アウト	デジタルズーム
画素数	200万画素	1/4インチ三脚カメラネジ	対応
インターフェース	USB2.0 Aタイプコネクタオス	フォーカス	固定
ビデオ解像度	最大1920×1080	絞り、明るさ、コントラスト	自動調整
静止画解像度	最大1920×1080	ホワイトバランス	自動調整
ビデオフォーマット	YUY2 MJPEG	最低照度	30Lux以上
画角	水平82°(対角90°)	サイズ・重量	W86×D70×H75mm・約170g
最短接写距離	30cm	対応OS	Windows 11・10・8.1・8、macOS 12.1・11、macOS 10.12~10.15
フレームレート	30fps	ケーブル長	1.6m
マイク	モノラル		
スピーカー	なし		

3. 各部の名称とはたらき

レンズ

画像を写すレンズです。このレンズが被写体を向きます。


①WEBカメラ

LED照明

暗い場所でも光量を補助します。

左右回転

ヘッド部はリモコンで左右に向きを変更できます。



マイク

本体にマイクを内蔵しており、ヘッドセットなしでも会話ができます。

3WAYのスタンド

スタンドは据え置きタイプにも、ディスプレイを挟んで固定タイプにもできます。また、底面の三脚穴を使用してカメラ用三脚にも取付けられます。

①WEBカメラ(後ろから見た図)

Type-Cポート


付属の接続ケーブルを取付けます。

三脚穴


三脚のカメラネジを取付け可能です。

背面

②接続ケーブル



③リモコン




4. ご使用方法

カメラを設置する


■ノートパソコン・ディスプレイへの設置方法

1 本製品を液晶ディスプレイにのせてください。




2 ディスプレイの厚みに合わせてスタンドを動かしてディスプレイを挟み込んでください。

※ノートパソコンに取付ける際は、液晶を傷つけないように画面のふちをはさんでください。



■三脚への設置方法



スタンド裏面の三脚穴に、三脚のカメラネジを取付け、固定ネジをまわして固定します。
※三脚は付属していません。



ご使用方法の続きは裏面へ >


カメラを接続する

インストールの前に

本製品はハイパワーデバイスです。
ACアダプタのないUSBハブや、USBハブ付きキーボードなどのポートには接続しないでください。
 ※正常に動作しません。パソコン本体に直接、もしくはACアダプタ付きのUSBハブへ接続してください。パソコン本体に標準でUSBポートがなく、別売カードなどでポートを増設した場合の動作保証はしていません。

パソコンのUSBポート、カメラのUSB Type-Cポートに接続ケーブルを接続してください。



ドライバーは自動的にインストールされます。
 インストール中はタスクトレイにインストール状況が表示されます。



5.リモコンの操作方法

●使用前にフィルムを抜いてください。


- 電池交換の際には、新品のCR2025(ボタン電池)をご利用ください。
 (付属の電池はテスト用ですので、電池寿命が短くなります)



6.本製品が正しく認識されているかどうか確認する方法

■Windows 11の場合

1. Windowsスタートからすべてのアプリを選択してください。
2. [カメラ]をクリックしてください。



■Windows 10の場合

1. Windowsスタートをクリックし、「カメラ」をクリックしてください。




2. WEBカメラの画像が映し出されます。複数台のカメラが接続されており、本製品の映像が表示されない場合、「カメラの変更」をクリックし、カメラを変更してください。



■Windows 8.1・8の場合

1. Windowsスタートをクリックし、スタート画面を表示させてください。

- 2-1. 右の画面が表示されます。カメラのアイコンをクリックしてください。アイコンが表示されない場合、矢印アイコンをクリックしアプリの一覧を表示してください。



- 2-2. アプリ一覧の中から、カメラのアイコンをクリックしてください。



3. WEBカメラの画像が映し出されます。複数台のカメラが接続されており、本製品の映像が表示されない場合、画面を右クリックし設定画面を表示します。「カメラの切り替え」をクリックし、カメラの変更を行ってください。



■Macの場合

1. OSを起動しアプリケーションフォルダ内の「Face Time」を起動してください。



2. 「ビデオ」の中から、カメラ「SANWA WEB CAMERA」を選択してください。
 ※カメラ内蔵機器でない場合は、自動的に選択されるので「SANWA WEB CAMERA」の表示はできません。

3. プレビュー画面に本製品で撮影した映像が映し出されます。



7.トラブルシューティング

Q1. Microsoft TeamsやZoom等のビデオ会議ソフトウェアに対応していますか?

A1. 対応しています。

Q2. 会社でテレビ会議に使用したい。

A2. 多くの会社はインターネット接続の際にファイアーウォールを使用しているため、テレビ会議用に使用できない可能性があります。詳しくはサーバ管理者にお問合せください。

Q3. 映像の動きが悪い、スムーズに動かない。

A3. パソコンの性能、インターネット回線の速度により大きく異なります。

Q4. カメラが動作しているかどうかテストしたい。

A4. 「6.本製品が正しく認識されているかどうか確認する方法」をご確認ください。

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の詳細情報はこちら!
 スマホで読み込むだけで簡単にアクセス!



弊社サポートページはこちら!
 ■サポート情報 ■ソフトダウンロード
 ■各種対応表 ■Q&A(よくある質問) など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
 最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山 サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京 サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
 仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 T.M.仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
 名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIKI TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL.06-6395-6310 FAX.06-6395-5315
 福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078