


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございます。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

完成図





組立部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番 (CP-NWR10UBKなど) と下記の部品番号 (①～⑮) と部品名 (ナットなど) をお知らせください。



使用ボルト類




<組立てに必要な人数>

大人1人以上


<用意していただくもの>

・手袋 (ケガ等を防ぐために
着用をおすすめします)


手順 1





手順 2




手順 3





手順 4





手順 5




手順 6




手順 7



手順 8



手順 9




▲注意▲
キャスターにはグリスが付いています。服などが汚れないようにご注意ください。


▲注意▲
指などを挟まないように十分ご注意ください。

手順 10

▲注意▲
キャスターにはグリスが付いています。服などが汚れないようにご注意ください。




手順 11




▲ 注意 ▲
キャスターにはグリスが付いています。服などが汚れないようにご注意ください。

手順 12




▲ 注意 ▲
キャスターにはグリスが付いています。服などが汚れないようにご注意ください。

手順 13




▲ 注意 ▲
最後にゆるみやガタつきがないか確認してください。

移動時のご注意




キャスターのメンテナンス方法

手順 1



手順 2



手順 3

