モニターアーム（メカニカルスプリング式・デュアルアーム）(CR-LAC2408シリーズ) 組立説明書

Ver.1.0


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は組立て後も大切に保管してください。


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

完成図

A クランプ取付け



B 穴に通して固定



<組立てに必要な人数>


大人1人以上

<用意していただくもの>


・プラスドライバー　・電動ドリル　・毛布
・手袋(ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

組立部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番 (CR-LAC2408BKなど) と下記の部品番号 (①～⑯) と部品名 (クランプEなど) をお知らせください。



①アームA×2本




②アームB×2本




③ブラケットC
×2個



④ベースD
×1枚



⑤クランプE×1個




⑥クランプF×1個




⑦支柱G×2個

使用ボルト類




⑧ボルトH(M8×80mm)×2本


使用ボルト類



⑪ボルトK(M6×10mm)×2本




⑫ボルトL(M8×16mm)×2本




⑬ボルトM(M8×30mm)×2本

ディスプレイ取付用ボルト



⑨ボルトI(M4×12mm)×8本



⑩ボルトJ(M5×12mm)×8本



⑭ワッシャーN×8枚




⑮ドライバー付き六角レンチO
(4mm)×1本




⑯六角レンチP
(5mm)×1本

※本製品は組立て方によって、手順 **1〜4** と使用する部品が異なります。


A クランプ取付け




手順 A-1




手順 A-2




手順 A-3




＜天板が10〜35mmの場合＞




＜天板が35〜80mmの場合＞



手順 A-4




※穴に通して固定する場合、下記の部品は使用しません。




※本製品は組立て方によって、手順 **1〜4** と使用する部品が異なります。


B 穴に通して固定




手順 B-1




手順 B-2



※穴に通して固定する場合、下記の部品は使用しません。



⑤クランプE
×1個




手順 B-3

手順 B-4


この手順はありません。
手順5へ続きます。

※以降の手順から組立て方は共通です。


手順 5




手順 6



手順 7




手順 8



※もう1つも同様に差し込みます。

手順 9



※もう1つも同様に取付けます。

手順 10

⚠ 注意 ⚠
耐荷重以上のディスプレイは
取付けないでください。


⚠ 注意 ⚠
毛布などを下に敷いてください。


⚠ 注意 ⚠
ディスプレイに付属している
スタンド類は取外してください。

<ボルト選定時の注意>


⚠ 注意 ⚠
付属のボルトが合わない場合は、市販の
適切なサイズのボルトをご用意ください。

取付け穴断面図







※もう1つも同様に取付けます。



隙間を空けておきます。





手順 11



※もう1つも同様に引っ掛けます。

手順 12







※もう1つも同様に取付けます。

手順 13


**全てのボルトを
締め付けます。**






※もう1つも同様に締付けます。

手順 14



手順 15




⚠ 注意 ⚠

最後にゆるみやガタつきがないか確認してください。

※以上で組立ては完了です。

アームの保持力の調節方法

ディスプレイが上下水平な位置で保持できるようにボルトを調整します。
※アームは水平状態が基本位置です。




⚠ 注意 ⚠
必ずディスプレイを取付けた状態で調節を行ってください。


動画でチェック

※動画は別製品を使用しています。操作方法は同じです。

ディスプレイの位置が持ち上がる場合




ディスプレイの位置が垂れ下がる場合




ブラケットの可動範囲


動きが軽すぎたり、重すぎる場合はボルトを回して調節します。
※締め付けても、完全には固定されません。









動きが軽すぎたり、重すぎる場合はボルトを回して調節します。
※締め付けても、完全には固定されません。






アームの可動範囲


⚠ 注意 ⚠
天板の外にディスプレイが出る状態での使用はさけてください。




安全の為に注意していただく点

⚠落下する恐れがあるので、天板の外にディスプレイが出る状態での使用はさけてください。






⚠可動部分で指などをはさまないように注意してください。



⚠ディスプレイの調整は必ず両手で行い、片手での使用はおやめください。



⚠その他

- **アームには耐荷重以上の機器を取付けないでください。**
- **アーム部に物を置かないでください。**
- **本製品を取付けた机を移動させないでください。**
- ディスプレイは4本のボルトでしっかりと固定してください。
- 本製品を振動のある場所に設置しないでください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 部品が外れたままで使用しないでください。
- ボルト・ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ホコリや静電気、油煙の多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水などの液体で濡らさないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

以上の点に注意して取扱ってください。

保証規定

1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
(1)保証書をご提示いただけない場合。
(2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
(3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
(4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
(5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
(6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。
これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保 証 書	サンワサプライ株式会社
型 番：CR-LAC1408シリーズ	
お客様・お名前・ご住所・TEL	
販売店名・住所・TEL	
担当者名	保証期間 3年　お買い上げ年月日　年　月　日

※必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

注）上記の保証期間は、摩耗や摩擦損傷、プラスチックやガラスの破損、バネの摩耗、コーティングの欠陥、落下、火災、水没、地震、雷など、事故や天災などの不可抗力による故障・破損は保証対象外となりますのでご了承ください。

製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

CG/BA/RKDaC

最新の情報はWEBサイトで
https://www.sanwa.co.jp/
本製品の詳細情報はこちら!
弊社サポートページはこちら!

サンワサプライ株式会社
岡山サプライセンター／〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター／〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
https://www.sanwa.co.jp/