モニターアーム（3画面・横並び）（CR-LAC312シリーズ）組立説明書

Ver.1.0

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は組立て後も大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

完成図

※本製品はネジ穴ピッチによって、手順 14 以降が異なります。

Aタイプ　<ネジ穴ピッチ100×100mmの場合>



Bタイプ　<ネジ穴ピッチ75×75mmの場合>



<組立てに必要な人数>

大人2人以上

<用意していただくもの>

・プラスドライバー
・スパナ（13mm）
・毛布
・手袋（ケガ等を防ぐために着用をおすすめします）

組立部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番（CR-LAC312BKなど）と下記の部品番号（①～⑯）と部品名（ナットなど）をお知らせください。


①左アーム×1本


②センターアーム×1本


③右アーム×1本


④支柱×1本

⑤ストッパー
×1個

⑥ケーブルホルダーA
×1個

⑦ケーブルホルダーB
×4個

⑧アーム用スペーサー
×4枚

⑨ナット
×2個

使用ボルト類



⑩ボルト（M8×55mm）×2本


⑪六角レンチ（3mm）×1本


⑫六角レンチ（4mm）×1本


⑬六角レンチ（5mm）×1本

ディスプレイ取付け用ボルト類



⑭ボルトM-A（M4×12mm）×12本



⑮ボルトM-B（M4×30mm）×12本



⑯スペーサーM-C×12個

手順 1



手順 2



手順 3



手順 4



手順 5



手順 6



手順 7



手順 8



手順 9



手順 10



手順 11



手順 12



手順 13



※本製品はネジ穴ピッチによって、手順 **14** 以降が異なります。

手順 A-14

⚠ 注意 ⚠
耐荷重以上のディスプレイは取付けないでください。

⚠ 注意 ⚠
毛布などを下に敷いてください。

⚠ 注意 ⚠
ディスプレイに付属しているスタンド類は取外してください。

<ネジ穴ピッチ100×100mmの場合>



ボルト穴部分にくぼみがある場合





※他のディスプレイにも同様に取付けます。

<ボルト選定時の注意>



取付け穴断面図

⚠ 注意 ⚠
付属のボルトが合わない場合は、市販の適切なサイズのボルトをご用意ください。



⑯スペーサーM-C

手順 A-15

⚠ 注意 ⚠
この作業は大人2人以上で行ってください。



※左右のアームにも同様に取付けます。

手順 A-16

全てのボルト類を締め付けます。





ボルト穴部分にくぼみがある場合



※左右のアームにも同様に取付けます。

手順 B-14

<ネジ穴ピッチ75×75mmの場合>

⚠ 注意 ⚠
この作業は大人2人以上で行ってください。

⚠ 注意 ⚠
耐荷重以上のディスプレイは取付けないでください。

⚠ 注意 ⚠
ディスプレイに付属しているスタンド類は取外してください。



※左右のアームにも同様に取付けます。

全てのボルト類を締め付けます。



ボルト穴部分にくぼみがある場合



<ボルト選定時の注意>



取付け穴断面図

⚠ 注意 ⚠
付属のボルトが合わない場合は、市販の適切なサイズのボルトをご用意ください。



⑯スペーサーM-C

手順 A-17

手順 B-15



各部の可動範囲と調整方法



⚠ 注意 ⚠
天板の外にディスプレイが出る状態での
使用はさけてください。

ブラケットの動きが軽すぎたり、重すぎる
場合はボルトを回して調節します。
※締め付けても、完全には固定されません。





アームの高さの調節方法

手順 1

※ディスプレイを取外してから行ってください。



手順 2



手順 3

※調節後にディスプレイを取付けてください。



左右のディスプレイの高さ調節方法



安全の為に注意していただく点

⚠落下する恐れがあるので、天板の外にディスプレイが出る状態での使用はさけてください。



⚠可動部分で指などをはさまないように注意してください。



⚠ディスプレイの調整は必ず両手で行い、片手での使用はおやめください。



⚠その他

- **アームには耐荷重以上の機器を取付けないでください。**
- **アーム部に物を置かないでください。**
- **本製品を取付けた机を移動させないでください。**
- ディスプレイは4本のボルトでしっかりと固定してください。
- 本製品を振動のある場所に設置しないでください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 部品が外れたままで使用しないでください。
- ボルト・ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ホコリや静電気、油煙の多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水などの液体で濡らさないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

以上の点に注意して取扱ってください。

製品に関するお問い合わせ
CE/BB/RKDaC

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

最新の情報はWEBサイトで
https://www.sanwa.co.jp/

本製品の詳細情報はこちら!

弊社サポートページはこちら!

サンワサプライ株式会社
岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
https://www.sanwa.co.jp/