

カメラ用フレキシブルアームスタンド 取扱説明書

この度は、カメラ用フレキシブルアームスタンド「CR-LACAM3」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

①アームスタンド 1台 ②取扱説明書(本書) 1部

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

⚠ 取扱い上のご注意

- 耐荷重以上の物は取付けないでください。
- アーム部に物を置かないでください。
- 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
- 必ず屋内の平坦で安定した場所で使用してください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 部品が外れたままで使用しないでください。
- ボルト・ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ほこりや静電気、油煙の多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水などの液体で濡らさないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

1. 特長

- WEBカメラやデジカメ、ハンディカムなどを設置できるクランプ式のカメラマウントスタンドです。
- フレキシブルなロングアームで高さや角度を自由自在に調整できます。
- 映したい角度に固定でき、WEB会議やテレワーク・オンライン学習などに便利です。
- カメラの他、1/4インチサイズのネジ穴のある機器などを取付けできます。
- 厚み15~60mmの天板やフレームなどに設置可能です。


2. 仕様

サイズ・重量	W45×D60×H696mm・約800g
材質	アーム部/鉄、クランプ部/亜鉛合金

3. 対応機器・設置条件


- 対応機器：
1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など
- 耐荷重:1kgまで
- 設置条件：
天板・フレーム/15~60mm

【真横から見た図】



4. 各部の名称とはたらき

①アームスタンド




5. 設置方法

設置場所


●天板・フレーム

設置方法

- ① クランプを天板などに挟みます。
- ② クランプノブを締め、固定します。



- ③ アームスタンドの取付け用ネジをカメラのネジ穴に取付けます。これで取付け完了です。




⚠ 注意

- 角度調整後、確実に締め付けてください。
- 落下しないように確実に取付けてください。

⚠ 注意

- 天板の外にカメラが出る状態での使用はさけてください。




- 位置調節は必ずアーム部を持って動かしてください。



※カメラを持って位置調節を行わないでください。

- アームを取付けた机を移動させないでください。



最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の詳細情報はこちら!

スマホで読み込むだけで簡単にアクセス!



弊社サポートページはこちら!

- サポート情報
 - Q&A(よくある質問)
 - ソフトダウンロード
 - 各種対応表
- など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区福岡1-6-37 TM仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIEKI TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪府淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
広島営業所 / 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル TEL.082-264-2716 FAX.082-264-2717
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3博多八百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

CD/AC/MODaNo