


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**




この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの・・・プラスドライバー、
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします）

完成図




組立て部品




※部品の欠品や破損があった場合は、品番（CR-LAST23など）と上記の部品番号（①～㉓）と部品名（ディスプレイブラケットなど）をお知らせください。
※部品名末尾のアルファベット（A～B）は梱包されている箱の名称です。（A梱包はAと表記しています）
※部品番号⑱は本製品には付属していません。


1 脚フレームの裏側にキャスターを取付けます。



2 脚フレームカバーを取付けます。



3 棚板に棚板ブラケットを取付けます。




使用ボルト


⑪ボルトA (M6×12)

4 メインフレームに棚板を取付けます。

①メインフレームに棚板ブラケットを差し込みます。




②ボルトAで固定します。




使用ボルト

⑪ボルトA (M6×12)

5 メインフレームに脚フレームを取付けます。



6 本体を起こして、ハンドルホルダーを取付けます。



7

ブラケットをディスプレイの裏面に取付けます。

※耐荷重以上のディスプレイは絶対に取付けないでください。




⚠ 注意 ⚠

毛布などを下に敷き、ディスプレイへの傷や破損に十分ご注意ください。


⚠ 注意 ⚠

ディスプレイに付属しているスタンド類は取外してください。スタンド類の取外し方法はディスプレイの取扱説明書をご参照ください。


※ネジ穴ピッチ
200mm×100mm、
200mm×200mmの場合
拡張ブラケットの穴を使います。





※ネジ穴ピッチ
100mm×100mmの場合
ディスプレイブラケット本体の
穴を使います。



①ディスプレイブラケットの拡張ブラケットを取外します。



②ディスプレイに取付けます。



⚠ 注意 ⚠

ボルトが長すぎるとディスプレイを破損する場合があります。また、ボルトが短すぎるとディスプレイがしっかりと固定できず脱落する恐れがあります。取付けに適したボルトの長さは各ディスプレイによって異なります。必ずディスプレイの取扱説明書や、メーカーへの問い合わせなどでご確認の上、取付けるボルトの長さを決めてください。

8 メインフレームにブラケットを取付けて、完成です。

①メインフレームにボルト A を取付けます。

使用ボルト

①ボルトA (M6×12)

①7ワッシャー (M4・M6用)

①ボルトA

上から見た図

メインフレームとワッシャーの間に約5mm 隙間が空くように仮止めてください。

約5mm 約5mm

①7ワッシャー (M4・M6用)

⑥メインフレーム

②ディスプレイブラケットをひっかけます。

上から見た図

メインフレームとワッシャーの間にひっかけます。

①ディスプレイブラケット

①7ワッシャー (M4・M6用)

⑥メインフレーム

※上図は拡張ブラケットを使用した場合のイラストになっています。

③ボルト A を締付けて固定します。

※最後まで締付けます。

使用ボルト

①ボルトA (M6×12)

横から見た図

任意の角度で固定します。

①7ワッシャー (M4・M6用)

①6スプリングワッシャー (M6用)

①ボルトA

※上図は拡張ブラケットを使用した場合のイラストになっています。

ディスプレイの高さ調節方法

①メインフレーム背面の六角穴にハンドルを差し込み、回すとディスプレイの高さが調節できます。

⑥メインフレーム

六角穴

上がる 下がる

⑧ハンドル

②高さ調節後はハンドルホルダーに収納します。

⑦ハンドルホルダー

