組立部品



この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。 本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。 パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。 組立説明書は組立て後も大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に 貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。


⑩キャスター(ストッパーなし)


SANWA パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。 完成図 00



<用意していただくもの>

- ・プラスドライバー
- 毛布など
- ・手袋(ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)






×8枚


(6mm)×1本


×8枚

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(CR-PL30BKなど)と下記の部品番号(①~②)と部品名(ハンドルなど)をお知らせください。



ご選定いただき、ご利用ください。





▲ 注意 ▲

毛布など


耐荷重以上のディスプレイは 取付けないでください。


▲ 注意 ▲


毛布などを下に敷いてください。


▲ 注意 ▲


ディスプレイに付属している スタンド類は取外してください。























































安全の為に注意していただく点

- ▲ 設置する際は必ず大人2人以上で行ってください。
- ▲ ディスプレイは4本のボルトでしっかりと固定してください。
- ▲ 可動部分で指をはさまないように気を付けてください。
- ▲ 本製品を振動のある所に置くのはさけてください。
- ▲ 耐荷重を超えるディスプレイは取付けないでください。
- ▲ 室温の元で操作してください。
- ▲ 2ヶ月毎を目安に、ボルトを締め直してください。

以上の点に注意して取扱ってください。





