


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

完成図








<組立てに必要な人数>

大人2人以上


<用意していただくもの>

- ・プラスドライバー ・毛布など
- ・手袋 (ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

組立部品




使用ボルト類



※部品の欠品や破損があった場合は、品番 (CR-PL72BKなど) と下記の部品番号 (①～⑳) と
部品名 (トレイなど) をお知らせください。

ディスプレイ取付け用ボルト類



※ディスプレイの取付けに適した部品をご選定いただき、ご利用ください。

手順 1




耐荷重以上のディスプレイは
取付けないでください。




毛布などを下に敷いてください。




ディスプレイに付属している
スタンド類は取外してください。



プレートの穴は使用するボルトに
合った場所を使ってください。




ディスプレイ ブラケット 取付け位置の注意




ディスプレイの突起と干渉する場合



突起に干渉していない



突起に干渉している



<ボルト選定時の注意>




付属のボルトが合わない場合は、
市販の適切なサイズのボルトを
ご用意ください。



最後まで
締まらない


取付け穴断面図




ディスプレイ本体



少しか
回っていない



ディスプレイ本体



ディスプレイ本体

ボルト

②③ スプリングワッシャー M-M または M-N
(厚み約1.6mm)

③ プレートM-L (厚み約2mm)

④ ディスプレイブラケット (厚み約2mm)

ボルトの長さを選ぶ際は、ディスプレイブラケットの厚み
+ スプリングワッシャー、プレート、スペースーの厚みを
加味してください。




④ スペースーM-O




⑤ スペースーM-P


手順 2



手順 3




手順 4




※残りのキャスターも
締め込みます。


手順 5




手順 6




手順 7




手順 8




手順 9



手順 10




手順 11



手順 12


全てのボルト類を締め付けます。



▲ 注意 ▲


ゆるみやガタつきがないか確認してください。

手順 13




※片方だけ緩めます。


手順 14




手順 15




手順 16




手順 17




手順 18



手順 19



手順 20



手順 21

ディスプレイ

⚠ 注意 ⚠

大人2人以上で
行ってください。

⚠ 注意 ⚠

指などを挟まないように
注意してください。

引っ掛ける

緩める

固定ボルト

手順 22

締める

固定ボルト

手順 23

6mm

16mm

⑮ ボルトB (M6×16mm)

⑮ ボルトB

約2mm

手順 24

⑨ トレー

手順 25


全てのボルト類を
締め付けます。



手順 26




最後にゆるみやガタつきがないか確認してください。



高さの調節方法


手順 1




手順 2




指などを挟まないように注意してください。



移動時のご注意



キャスターのメンテナンス方法



安全の為に注意していただく点

- ⚠ 設置する際は必ず大人2人以上で行ってください。
- ⚠ ディスプレイは4本のボルトでしっかりと固定してください。
- ⚠ 可動部分で指をはさまないように気をつけてください。
- ⚠ 本製品を振動のある所に置くのはさけてください。
- ⚠ 耐荷重を超えるディスプレイは取付けないでください。
- ⚠ 室温の元で操作してください。
- ⚠ 2ヶ月毎を目安に、ボルトを締め直してください。

以上の点に注意して取扱ってください。

