

【ゲーム機用デスク(DTH-GM1)組立説明書┃


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。 このゲーム機用デスクは組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。 パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

用意していただくもの・・・


手袋・プラスドライバー・マイナスドライバー

完成図 450 10 41.111.176 200-3段階 505360 **2**0 18 54 ¥123 417 55 378 総耐荷重50Kg

組立て部品 < 共通部品 >



<デスク部品>




F 棚板 × 2




円盤キャップ × 4




各木製部品にはA~Iの 記号シールが貼付されています。



B 側板 (左) × 1









E 背板 (右) × 1

< ワゴン部品 >





ボルト(黒)×4





| ワゴン棚板 × 2




<デスクの組み立て方>


組み立てる前に、棚を右側にするか左側にするか決めてください。 (本図は右側仕様です。)







< ワゴンの組み立て方 >



サンワサプライ株式会社