

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は組立式になっておりますので、下記の内容で組立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


**組立説明書は組立て後も  
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に  
貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。


## 完成図

※本製品は組立て方によって、手順 **6**以降が異なります。

### Aタイプ



### Bタイプ



<組立てに必要な人数>

**大人4人以上**

<用意していただくもの>

- ・プラスドライバー
- ・手袋(ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)


## 組立部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番 (EHD-MTG270100LMなど) と  
下記の部品番号 (①~⑭) と部品名 (ナットなど) をお知らせください。

※本製品には部品番号⑨は付属していません。

### A梱包

#### 使用ボルト類



④ナット×8個


⑤ワッシャー×8枚

⑥六角レンチ (4mm) ×1本

⑦六角レンチ (6mm) ×1本

⑩天板×2枚



### B梱包



⑪脚A×4本

⑫脚B×2本





### C梱包



# 手順 1



大人2人以上で  
行ってください。






※同様に残りの脚Aも取付けます。


# 手順 2



指などを挟まないように  
十分ご注意ください。





※突起をフレームの穴に合わせて差し込みます。





※同様にもう1つのフレームBも連結します。

# 手順 3




# 手順 4

全てのボルト類を  
締め付けます。




# 手順 5

⚠ 注意 ⚠  
大人4人以上で  
行ってください。




※本製品は組立て方によって、手順 **6** 以降が異なります。



## A タイプ




## B タイプ




## 手順 A-6



※天板を2枚並べて、下図の穴を使用します。






⑩天板  
※穴が端に近い方を  
内側にします。  
※2枚を付けて並べ  
ます。




※同様に残りの天板も  
取付けます。

## 手順 A-7



※同様に残りの天板も  
取付けます。

手順 **A-8**





全てのボルト類を  
締め付けます。




⚠ 注意 ⚠

指などを挟まないように  
十分ご注意ください。

## 手順 B-6



※天板を2枚並べて、下図の穴を使用します。





①ボルトA(M6×60mm)




※同様に残りの天板も取付けます。

## 手順 B-7




②ボルトB(M6×12mm)

※同様に残りの天板も取付けます。




## 手順 B-8



※天板のスレを合わせます。

※天板のスレを合わせます。

全てのボルト類を締め付けます。



⚠ 注意 ⚠

指などを挟まないように十分ご注意ください。

