


この度は、弊社製品をお求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書もと共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。


★用意していただくもの……プラスドライバー、
手袋(組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください)

完成図




昇降時総耐荷重 10kg
静止時総耐荷重 50kg

組立て部品




使用ボルト




*部品の欠品や破損があった場合は、品番(ERD-MTGA15080LMなど)と上記の部品番号(①～㉕)と部品名(アジャスターなど)をお知らせください。

*部品名末尾のアルファベット(Ⓐ～Ⓑ)は梱包されている箱の名称です。(A梱包はⒶと表記しています)


1 引き出し背板に引き出し側板を取付けます。




2 引き出し底板を差し込みます。



3 引き出し前板にピンとダボを取り付けます。




4 引き出し前板を取り付けます。




5 脚にキャスターもしくはアジャスターを取付けます。


※キャスターを取付ける場合




キャスター
完成図



※アジャスターを取付ける場合




アジャスター
完成図




6 脚にポールを取付けます。

※図はキャスターを取付けた場合のイラストになっています。




使用ボルト



⑫ボルトB (M6×15)

7 ポールにフレームを取付けます。


※図はキャスターを取付けた場合のイラストになっています。



▲ 注意 ▲

この作業は必ず大人2人以上で行ってください。


使用ボルト



⑯ボルトA (M8×15)

8 天板にフレームを取付けます。

①天板にフレームを取付けます。
※図はキャスターを取り付けた場合のイラストになっています。




注意
この作業は必ず大人2人以上で行ってください。

使用ボルト

㉙ボルトC [M6×45]

②レバーを天板に固定します。



使用ボルト

㉗ボルトB [M6×15]


㉚ボルトE [M4×12]

㉛木ねじA [4×12]

㉜木ねじB [4×12]

9 本体を起こし、天板を押さえてポールの高さを揃えます。


※図はキャスターを取り付けた場合のイラストになっています。



注意
この作業は必ず大人2人以上で行ってください。

10 本体をひっくり返し、脚のボルトBを締付けます。

※図はキャスターを取り付けた場合のイラストになっています。



注意
この作業は必ず大人2人以上で行ってください。


㉙六角レンチ (4mm)

㉗ボルトB

※最後まで締付けます。


11 天板に側板を取付けます。

*引き出しを右側に取付ける場合




完成図

⑯側板(右)
※レールが内側です。




*図はキャスターを取付けた場合のイラストになっています。

*引き出しを左側に取付ける場合



完成図

⑯側板(左)
※レールが内側です。



*図はキャスターを取付けた場合のイラストになっています。



12 引き出しを取り付けて、完成です。

*図はキャスターを取付けた場合、引き出しを右側に取付けた場合のイラストになっています。


引き出しの取外し方

横から見た図

引き出しの左レールはストッパーの根元を強く押し上げ、解除しながら取外します。




引き出しのレールを側板の内側のレールに差し込み、奥まで押し込みます。



引き出しの取外し方

横から見た図

引き出しの右レールはストッパーの根元を強く押し下げ、解除しながら取外します。



使用上の注意

- 製品を移動させる際には、天板を最下位部に下げてから移動させてください。
- 天板の高さを下げる際には、天板の下に人や物がないかを確認してから下げてください。
- 昇降中は脚に触れないようにしてください。特にお子様は触らせないよう十分に注意してください。
- 製品の上に腰掛けたり、乗らないでください。
- 加熱した鍋、湯沸かし器、アイロン等を直接置かないでください。
- 直射日光またはストーブの熱、クーラーの風が当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
- 必ず屋内の平坦で安定した場所で使用してください。
- 物を乗せた状態で移動させないでください。
- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 分解、改造、修理をしないでください。
- 部品を外したり、部品が外れたまま使用しないでください。
- ボルト・ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。
- 耐荷重以上の重さの物や、積み重ね禁止の物を乗せないでください。