



## インクジェット用 はがき( つやなし マットタイプ )

JP-DHKシリーズ

素材やword用テンプレートの無償ダウンロード、最新の情報については、用紙専用  
サイト「ペーパーミュージアム」<http://www.sanwa.co.jp/paper/>または、  
<http://www.sanwa.co.jp/>へgo!

### 使用方法

#### 印刷について

- この用紙は両面スーパーファイリングレードで、両面とも写真の印刷に適しています。また郵便番号枠が印刷されている面が宛名面です。印刷したい面をプリンタのノズル側にくるように用紙をセットしてください。(その時、上下方向にご注意ください。)
- 必ず「ハガキ」サイズを選んでください。
- 用紙をセットする前に、用紙をよくさばいてください。また、オートシートフィーダーでの静電気の発生を抑えるために、番後ろに余分な普通紙を1枚セットしておくことをおすすめします。
- オートシートフィーダーでの給紙中、万~2~3枚一緒に給紙されてしまう場合は、各機種の取扱い説明書に従い1枚ずつ給紙してください。
- 使うプリンタの機種によりわずかに濃淡の差がでることがあります。その場合は、各機種の取扱い説明書に従い濃度調節を行ってください。
- 目的に応じたより高品質な出力結果を得るために、プリンタ各機種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調節してください。
- この商品は透乾性に大変優れていますが、十分に乾燥するまでは印刷面に触れたり、用紙を重ねたりしないでください。  
このはがき用紙に印刷する前にハガキサイズの普通紙を使ってテスト印刷をしてイメージ印刷位置の確認をしてください。失敗を防ぐことができます。

印刷の際、印刷面・宛名面ともに下記のモード設定でご使用いただくと良好な画像を得ることができます。

プリント	用紙設定	印刷モード
エプソン 1 2	フチあり 印刷 四辺フチ ない印刷	スーパーファイン / 専用紙
		きれい / フォト / 高精細
キヤノン 2	フチあり 印刷	マットフォトペーパー / 高品位専用紙 /
	フチなし 全面印刷	マットフォトペーパー / インクジェット専用ハガキ
hp・NEC 他	専用紙 / hpプレミアムインクジェット用紙	高精細/ベスト/高品位

1:エプソンプリンタ MC-2000、PM-4000PX、PX-G900・V500・V600、CC-600PXなどの  
顔料系インクに対応しています。

2:フチなし印刷を選択すると、用紙やプリンタ内部が汚れやすくなりますのでご注意ください。

### 使用上の注意

片面を印刷した後は、用紙を重ねず十分に乾燥させてからもう片面を印刷してください。また、乾燥するまで印刷面に触れないでください。

印刷面に汚れや指紋を付けないよう、ご注意ください。また、印刷面をごすったり、傷をつけたり、折り曲げたりしないでください。

万年筆や水性ペンで書くとにじむ恐れがありますので、ご確認の上ご使用ください。

用紙が丸くカールしないように取り扱ってください。万一千ルールしたら、必ずカールをおなしてから使

用紙が丸くカールしないように取り扱ってください。水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分が変色することがあります。

プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより、画像色・画像の精細さが変わることがあります。

用紙は必要なだけ取り出して使用してください。また、その際は用紙で手を切らないようにご注意ください。

コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなどインクジェットプリンタ以外では使用できません。

この用紙に手書きをする場合、一部の筆記用具( )の中にはじんだり、書きにくいものがありますので、試し書きの上、ご使用ください。(一部の水性ペン、べんてる等) 切手を貼った後は、のりが十分に乾燥するまで重ねないでください。

### 保管上の注意

#### 印刷後の用紙について

いつまでも印刷した画像のにじみや色あせを防ぎ、キレイを長持ちさせるために、以下の点に注意して保存してください。

十分に乾燥させた印刷後の用紙は、直射日光、高温・多湿の場所を避けてクリアファイルなどに入れて保管してください。その際、印刷面に普通紙を重ねるとさらに美しく保管できます。

日光・蛍光灯・空気の流れ(空調など)のある場所で保管する際、色あせのおそれがあります。印刷した用紙を室内に飾る際は、上記の方法で十分に乾燥させてから、ガラス、アクリルなどの額に入れてください。より長く、色あせやにじみがなく保管できます。

#### 印刷しない用紙について

使用しない用紙は必ずビニール袋に入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で重量がかかるないようにして、水平に保管してください。外で長い時間放置いたしますと、反りが発生したりする可能性があります。

高温、高湿、直射日光、蛍光灯の光など、また空気の流れ(空調など)のある場所を避けて保管してください。

閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。

開封後はなるべく早めにお使いください。

万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取り替えいたします。

それ以外の責はご容赦いただきます。

本製品は光や保管条件によって変色・退色いたしますが、この点についてのお取り替えその他の補償はご容赦いただきます。

商品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することができますのでご了承ください。