

インクジェット用

紙ベース

超光沢

厚手:0.225mm

# 綺麗な写真用紙・厚手

## 印画紙に近い質感。たくさん印刷したい写真に

### 特長

- 強い光沢感があり、白色度も高いので写真をより美しく再現。紙ベースながら写真印画紙に迫る美しい仕上がり。
- 0.225mmとしっかりした厚みがあるので、メニューやポスターなどしっかりした厚さの欲しい写真の印刷に最適です。
- お手軽な印刷に。友達に配りたいときや、旅行やイベントのときなど、たくさん写真を印刷したいときにおすすめ。

※エプソンプリンタPM-4000PX、PX-5600、PX-G・V・Aシリーズなどの顔料系インクにも対応します。但し、黒など濃度の高い色のベタ部分で油状の光沢感ができることがあります。また、色移りすることがありますので、印刷後は重ねず、広げて十分に乾燥させてください。乾燥しないうちに印刷部分をさわると、こすれたりはがれたりして印刷内容を汚してしまうことがあります。

※用紙の表面はすぐ乾きますが、用紙内部のインクの十分な乾燥には時間がかかります。乾燥が不十分な状態で保管すると、ニジミの生じる恐れがありますので、「保管上の注意」をよく読んで用紙を保管してください。

### 使用方法

- 1) この用紙には裏表があります。光沢のある面が表面で印刷面です。印刷面がプリンタのノズル側にくるように用紙をセットしてください。(裏面に印刷することはできません。)
- 2) 用紙をセットする前に、用紙をよくさばいてください。また、オートシートフィーダーでの静電気の発生を抑えるために、一番後ろに余分な普通紙を1枚セットしておくことをおすすめします。この時、用紙の光沢面にキズや汚れがつかないように、用紙の端を持つなどしていいに取扱ってください。
- 3) オートシートフィーダーでの給紙中、万一2~3枚一緒に給紙されてしまう場合は、各機種種の取扱説明書に従い1枚ずつ給紙してください。
- 4) 使用するプリンタの機種によりわずかに濃淡の差がでることがあります。その場合は、各機種種の取扱説明書に従い濃度調節を行ってください。
- 5) 目的に応じた、より高品質な出力結果を得るために、プリンタ各機種種に依りてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調節してください。

### 印刷

印刷の際には下記のモード設定でご使用いただくと良好な画像を得ることができます。

#### 用紙設定・モード設定 (例)

プリンタ	用紙設定	印刷モード
エプソン※1	EPSON写真用紙 / EPSON光沢紙	きれい
キヤノン	写真用紙 光沢	きれい
hp・NEC 他※2	hpプレミアムフォトペーパー / 専用光沢紙	きれい

※1:顔料系インク使用プリンタPX-G・Aシリーズなどでは「EPSONフォトシール」、PM-4000PXではフォトブラックインク使用で「MC画材用紙」(マットブラックインク対応)、PX-Vシリーズでは、「フォト光沢紙」設定を選んでください。

※2:hp・NEC製プリンタの顔料系黒インクには対応しませんので、印刷時の用紙設定にはご注意ください。(モノクロのみの印刷はおすすめしません。)

●テスト印刷などの場合は普通紙で印刷し、仕上げ用の出力用紙としてご使用することをおすすめします。

### 使用上の注意

- 用紙をパッケージから取出すときは、ゆっくりとこすらないように取出してください。強く引き出すと、光沢面にキズがつくことがあります。
- 印刷面をこすったり、キズをつけたり、折り曲げたりしないでください。
- 万年筆や水性ペンで書くことには恐れがありますので、ご確認の上ご使用ください。
- 用紙が丸くカールしないよう取扱ってください。万が一カールしたら、必ずカールを直してから使用してください。
- 水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分が変色することがあります。
- プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより、画像色・画像の精細さが変わることがあります。
- 用紙は必要なだけ取出して使用してください。また、その際は用紙で手を切らないようにご注意ください。
- コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなどインクジェットプリンタ以外では使用できません。

### 保管上の注意

- 使用しない用紙は、必ずパッケージに入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で重量がかからないようにして、水平に保管してください。外で長い時間放置いたしますと、反りが発生したりする可能性があります。
- 印刷の有無にかかわらず、直射日光、蛍光灯の光、送風口の風などが直接当たる場所での保管は避けてください。
- 閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。
- 開封後はなるべく早くにお使いください。

### おすすめインクジェットプリンタ

**エプソン** EP・PM・PX・CCシリーズ※、MJシリーズ  
※PM-4000PX、PX-G・V・Aシリーズなどの顔料系インクにも対応。

**キヤノン** PIXUS・BJC・BJシリーズ  
**hp** Photosmart・Deskjetシリーズ  
**レックスマーク** カラーインクジェットプリンタ

### この紙の厚み



品番 **JP-EK5A4**

品名 **インクジェット 写真用紙・厚手**

サイズ **A4(210x297mm)**

入数 **20枚**

重量 **185±10g/m<sup>2</sup>**

厚み **0.225±0.02mm**

白色度 **100±10%**



MADE IN JAPAN



188

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311  
東京 サプライセンター 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011

<http://www.sanwa.co.jp/>

09/06/JGNaNe\_G

※万が一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取替えいたします。それ以外の責はご容赦いただきます。

※本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取替えその他の補償はご容赦いただきます。

※製品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。

記載の社名及び製品名は一般に各社の商標または登録商標です。