

プリンタを選ばないマルチタイプ エコノーフайнグレード つやなし 厚手:0.197mm

両面つやなしの厚紙

プリンタを選ばないペーパークラフト用紙

特長

- 0.197mmの厚みで、しっかりとコシがあるので、ペーパークラフトに最適です。
POPや、カレンダー、カードやカタログ、メニューなどにも使用できます。
- インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などで使用できるマルチタイプです。
- ナチュラルなオフホワイトで、優しい風合いに仕上がります。



素材データを無料でダウンロード!

かわいいドールハウスやポップアップカード、恐竜や昆虫などのペーパークラフトデータが無料でダウンロードできるほか、用紙に関するお役立ち情報が満載!

<http://www.sanwa.co.jp/paper/>

使用方法

- 1)この用紙は裏表に印刷できます。印刷面がプリンタのノズル側にくるように用紙をセットしてください。※片面を印刷後、もう片面を印刷する際は上下方向にご注意ください。
- 2)静電気の発生を抑えるため、用紙をセットする前に用紙をよくさばいてください。給紙中、紙が重送される場合は、各機種の取扱説明書に従い1枚ずつ給紙してください。
- 3)使用するプリンタの機種によりわずかに濃淡の差がでることがあります。その場合は、各機種の取扱説明書に従い濃度調節を行ってください。
- 4)目的に応じた、より高品質な出力結果を得るために、プリンタ各機種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調節してください。

〈印刷〉

印刷の際には下記のモード設定でご使用いただくと良好な画像を得ることができます。

用紙設定・モード設定(例)

- インクジェットプリンタで使用する場合

プリンタ	用紙設定	印刷モード
エプソン	EPSONスーパーフайн紙 / フォトマット紙	標準 / きれい
キヤノン	高品位専用紙 / マットフォトペーパー	きれい
hp・ブラザー他	hp専用紙・インクジェット紙	ベスト・高画質

●テスト印刷などの場合は普通紙で印刷し、仕上げ用の出力用紙としてご使用することをおすすめします。

※顔料系インクにも対応します。

●レーザープリンタで使用する場合

プリンタ	用紙設定	印刷モード
各社プリンタ	厚紙	標準 / 高画質など

※必ず「手差し設定」を選び、用紙は「手差しトレイ」にセットしてください。(メーカーによってはMPトレイと表記してある場合があります)

※用紙種類で厚紙が複数表示される場合は、用紙の重量を確認の上、各プリンタの取扱説明書に従って設定してください。

※排紙装置としてフェイスアップトレイが選べるときは、「フェイスアップトレイ」を選んでください。

対応プリンタ

- インクジェットプリンタ
※ただし、写真画像をきれいに印刷する用途には向きません。
- カラーレーザープリンタ
モノクロレーザープリンタ
※プリンタによって印刷可能な用紙の厚さが異なります。詳しくは各プリンタの取扱説明書をご覧ください。
- カラーコピー、モノクロコピー
- 熱転写プリンタ ※インクリボン使用時

顔料系 染料系
両インク対応

※万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取替えいたします。それ以外の責任はご容赦ください。

※本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取替えその他の補償はご容赦ください。

※製品改良のため、仕様・外觀は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

記載の社名及び製品名は一般に各社の商標または登録商標です。

裏面

※こちらの面にもきれいに印刷できます。

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター 岡山県岡山市北区田町1-101 TEL:086-223-3311

東京サプライセンター 東京都品川区南大井6-5-8 TEL:03-5763-0011

<http://www.sanwa.co.jp/>

BF/AE/MIDals_G

素材をダウンロードでGET!!

かわいいイラスト、使える素材のダウンロード他、用紙に関するお役立ち情報満載!

<http://paperm.jp/>