

インクジェット用

印画紙ベース

超光沢

特厚:0.26mm

綺麗な写真印画紙・特厚

プロ仕上がり スナップ写真に

特長

デジカメ写真の印刷に最適な写真印画紙ベースの写真用紙。「まるで写真!」の超プロ並みの仕上がり。肌色をより実物に近く、美しく艶やかに表現します。しっかりとコシのある0.26mmの特厚タイプ。スナップ写真にぴったり。速乾性に大変優れ、印刷後の取り扱いがとてもカンタンです。保存性もUP!

エプソンプリンタPM-4000PX、PX-5500・G5100・G930・A720・A620・V630などの顔料系インクにも対応します。但し、黒など濃度の高い色のベタ部分で油状の光沢感があることがあります。また、色移りすることがありますので、印刷後は重ねず、広げて十分に乾燥させてください。乾燥しないうちに印刷部分をさわると、こすれたりはがれたりして印刷内容を汚してしまうことがあります。用紙の表面はすぐ乾きますが、用紙内部のインクの十分な乾燥には時間がかかります。乾燥が不十分な状態で保管すると、ニジミの生じるおそれがありますので、「保管上の注意」をよく読んで用紙を保管してください。

使用方法

- この用紙には裏表があります。光沢のある面が表面で印刷面です。印刷面がプリンタのノズル側にくるように用紙をセットしてください。(裏面に印刷することはできません。)
- 用紙をセットする前に、用紙をよくさばってください。また、オートシートフィーダーでの静電気の発生を抑えるために、一番後ろに余分な普通紙を1枚セットしておくことをおすすめします。この時、用紙の光沢面にキズや汚れがつかないように、用紙の端を持つなどしていいいに取り扱ってください。
- オートシートフィーダーでの給紙中、万-2~3枚一緒に給紙されてしまう場合は、各機種の取扱説明書に従い1枚ずつ給紙してください。
- 使用するプリンタの機種によりわずかに濃淡の差があることがあります。その場合は、各機種の取扱説明書に従い濃度調節を行ってください。
- 目的に応じた、より高品質な出力結果を得るために、プリンタ各機種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調節してください。
- この商品は速乾性に大変優れておりますが、十分に乾燥するまでは印刷面に触れたり、用紙を重ねたりしないでください。

印刷

印刷の際には下記のモード設定でご利用いただくと良好な画像を得ることができます。

用紙設定・モード設定(例)

プリンタ	用紙設定	印刷モード
エプソン 1	EPSON写真用紙	きれい/高精細/フォト
キヤノン	プロフォトペーパー/ スーパーフォトペーパー	きれい/高精細/フォト
hp・NEC 他 2	プレミアムプラスフォト用紙/ 専用光沢紙	ベスト/高品位/高精細

1:PM-4000PX、PX-G930などの顔料系インクにも対応します。染料系インクを使用するPMシリーズなどと異なり、インクの乾燥に時間が少しかかりますので、ご注意ください。また、インクの特性上、色の出方が異なる事があります。あらかじめご了承ください。
2:hp・NEC製プリンタの顔料系インクには対応しませんので、印刷時の用紙設定にはご注意ください。(モノクロのみの印刷はオンスミスしません。)
テスト印刷などの場合は普通紙で印刷し、仕上げ用の出力用紙としてご利用をおすすめします。

使用上の注意

用紙をパッケージから取り出すときは、ゆっくりとこすらないように取り出してください。強く引き出すと、光沢面にキズがつくことがあります。印刷面をこすったり、傷をつけたり、折り曲げたりしないでください。万年筆や水性ペンで書くことには恐れがありますので、ご確認の上ご使用ください。用紙が丸くカールしないよう取り扱ってください。万-カールしたら、必ずカールを直してから使用してください。水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分が変色することがあります。プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより、画像色・画像の精細さが変わることがあります。用紙は必要なだけ取り出して使用してください。また、その際は用紙で手を切らないようにご注意ください。コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなどインクジェットプリンタ以外では使用できません。

保管上の注意

使用しない用紙は、必ずパッケージに入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で重量がからならないようにして、水平に保管してください。外で長い時間放置いたしますと、反りが発生したりする可能性があります。印刷の有無にかかわらず、直射日光、蛍光灯の光、送風口の風などが直接当たる場所での保管は避けてください。開め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。開封後はなるべく早めにお使いください。
印刷後の用紙について
この用紙の印刷後の保存性は、アップしておりますが、いつまでも印刷した画像のにじみや色あせを防ぎ、キレイを長持ちさせるために、以下の点に注意して保存してください。この用紙は速乾性に大変優れており、用紙の表面はすぐ乾きますが、用紙内部に吸着したインクを十分に乾燥させるため、15分ほど放置してください。また、その後、十分な乾燥のために更に普通紙など吸湿性のある用紙を重ね、本などで軽く重しをして24時間程度乾燥させてください。上記の方法で十分に乾燥させた印刷後の用紙は、直射日光、高温・多湿の場所を避けてクリアファイルなどに入れて保管してください。その際、印刷面に普通紙を重ねるとさらに美しく保管できます。日光・蛍光灯・空気の流れ(空調など)のある場所で保管する際、色あせのおそれがあります。印刷した用紙を室内に飾る際は、上記の方法で十分に乾燥させてから、ガラス、アクリルなどの額に入れてください。より長く、色あせやにじみがなく保管できます。

おすすめインクジェットプリンタ

エプソン	PM・PX・CCシリーズ PM-4000PX、PX-G930などの顔料系インクにも対応! MJシリーズ
キヤノン	PIXUSシリーズ・BJCシリーズ・BJシリーズ
hp	デスクジェット・デスクライタシリーズ
NEC	ビクティシリーズ
レックスマーク	カラーインクジェットプリンタ

このパッケージの用紙と同じ製品です



品番: JP-KG4A4 (A4×50枚)


素材をダウンロードでGET!!

かわいいイラスト、使える素材のダウンロード他、用紙に関するお役立ち情報満載!
<http://paperm.jp/>

万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦いただきます。本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取り替えその他の補償はご容赦いただきます。商品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。記載の社名及び製品名は一般に各社の商標または登録商標です。

品番 **JP-EP2A4**
品名 **インクジェット写真印画紙・特厚**
サイズ **A4(210x297mm)**
入り数 **20枚**
重量 **255±10g/m²**
厚み **0.26±0.012mm**
白度 **92%**

この紙の厚み



MADE IN JAPAN



4 969887 415924

サンワサプライ株式会社

岡山サプラセンター 岡山市田町1-10-1 tel:086-223-3311
東京サプラセンター 東京都品川区南大井6-5-8 tel:03-5763-0011
www.sanwa.co.jp