



インクジェット用

JP-IPODSOFT1/2

iPod mini/shuffleジャケットプリントキット

この度は、サンワサプライのインクジェットiPod mini/shuffleジャケットプリントキットをご購入いただき、誠にありがとうございます。このキットはiPod mini/shuffleなどのポータブルミュージックプレイヤーや携帯電話が簡単にデザインでもって印刷できるソフトと画面上にもキレイに貼れて、貼ってほがせるiPod miniまたはshuffle用シールとのセットです。このキットを正しくお使いいただくために、ご使用前に本書をよくお読みください。

貼ることのできるもの

iPod mini/shuffleや携帯電話など、画面のあるものにキレイに貼れます。

耐水性はありませんので、水に濡れた手で触ったり、水に濡れる場所でのご使用は避けてください。
一度シールを貼っても簡単にはがすことのできるシールですが、のりが残ると取るものなどは貼らないでください。
用紙の特性上、シールをさわると転写も若干ベタつきも感じることがありますが、あらかじめご了承ください。

貼るもの色について



使用方法

キット内容



ジャケット制作ソフト(CD)



iPod mini用シール



iPod shuffle用シール

用意するもの



iPod mini



iPod shuffle

1 デザインをします

添付のソフト「ジャケットプリント」を使ってお手元のiPod mini/shuffle、また携帯にぴったりサイズのデザインをして印刷します。「ジャケットプリント」をインストール後、「ジャケットプリント」の詳細な使い方については「操作ガイド」をご覧ください。ここでは簡単なデザイン印刷の流れを説明します。

操作ガイドの見方



スタートボタン
すべてのプログラム
CREO Windowsアプリケーション
ジャケットプリント
操作ガイド
の順で操作ガイドをご覧ください。

かわいいイラストがダウンロードできる、用紙専用サイト「ペーパーミュージアム」(<http://www.sanwa.co.jp/paper/>)へgo!

「ジャケットプリント」操作ガイドでは、以下の操作についての説明をみる事ができます。

ジャケットプリントとは?
必要システム構成
ジャケットを作る
ジャケットプリントを起動する
収録デザインから作る
自由にジャケットを作る
・背景柄を変更する
・スタンプを貼り付ける
・文字を入れる
・画像を貼り付ける
・大きさや位置を調節する
付録
・ジャケットをうまく貼るコツ

— 1 —

▶ 続きは、中面をご覧ください。

ジャケットプリントを起動します。
「新規作成」からの使い方の流れについて説明します。
メインメニューの「新規作成」をクリックします。



クリック!

機種と、作る場所を選択して、「次へ」をクリックします。




iPod miniのときは、で「iPod mini (LB-IPOD1用)」を選んでデザインしてください。iPod shuffleのときは、で「iPod shuffle (LB-IPOD2用)」を選び、また表側・裏側・表(下)のいずれかを選んでデザインしてください。ソフトの仕様上、ひとつずつラベルをデザイン・印刷する必要があります。同時に3つのラベルをデザイン・印刷することはできません。


機種の方を回転したいときは、C (デザイン90回転) をクリックするたびに、90度ずつ右に回転します。

対応機種以外のジャケットを作成する場合は、機種選択欄で「全面印刷用」を選択します。使用する用紙に応じて、「A4全面」、「はがき全面」のいずれかを指定します。

ベースとなる背景が一覧表示されるので、印刷したい柄をクリックして「次へ」をクリックします。




デザインを編集します。背景を変更したり、文字やスタンプなどを貼り付けることができます。



2 印刷をします

印刷に関する設定を行います。



1の で「iPod mini(LB-IPOD1用)」、「iPod shuffle(LB-IPOD2用)」を選んでいたら、この画面の用紙、サイズは自動的に用紙LB-IPOD1、LB-IPOD2が選ばれています。

次に用紙の向きを選びます。「プリンタ設定」をクリックして、用紙種類がP.3の用紙設定になっているかどうか必ず確認してください。

— 2 —

▶ 続きは、P.3をご覧ください。

