

インクジェット用

両面半つやの写真用紙 薄手

落ち着きのある自然な光沢感。
チラシやカタログに最適な両面印刷タイプ。

特長

両面印刷可能な半つやの写真用紙。自然で落ち着いた光沢感が、写真やグラフィックスを美しく表現します。

両面とも4,800dpi(超高精度)対応。印刷した文字や画像が裏抜けしにくく、美しい仕上がりです。

但し、濃い色の画像は裏面から透けて見える可能性がありますので避けてください。

通常の写真用紙より少し厚みのあるタイプなので、両面を使用したチラシやカタログにも最適です。

エプソンプリンタPM-4000PX、PX-G920・V500・V600、CG-600PXなどの顔料系インクにも対応します。但し、黒など濃度の高い色のベタ部分で油状の光沢感がでることがあります。また、色移りすることがありますので、印刷後は重ねず、広げて十分に乾燥させてください。乾燥しないうちに印刷部分をさわると、こすれたりしがれたりして印刷内容を汚してしまうことがあります。

hp・NEC製プリンタの顔料系黒インクには対応しませんので、印刷時の用紙設定にはご注意ください。(モノクロのみの印刷はオススメしません。)印刷直後の画像はキズがつきやすいので、片面に印刷した後は10分ほど経過した後で、反対側に印刷することをおすすめします。

使用方法

- 1)この用紙には裏表両面に印刷できます。それぞれの印刷面がプリンタのノズル側にくるように用紙をセットしてください。
- 2)用紙をセットする前に、用紙をよくさばいでください。また、オートシートフィーダーでの静電気の発生を抑えるために、一番後ろに余分な普通紙を1枚セットしておくことをおすすめします。(プリンタの機種によっては、厚紙モードで使用してください。)
- 3)オートシートフィーダーでの給紙中、万一2~3枚一緒に給紙されてしまう場合は、各機種の取扱説明書に従い1枚ずつ給紙してください。
- 4)使用するプリンタの機種によりわずかに濃淡の差がでることがあります。その場合は、各機種の取扱説明書に従い濃度調節を行ってください。
- 5)目的に応じた、より高品質な出力結果を得るために、プリンタ各機種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調節してください。

印刷 印刷の際には下記のモード設定でご使用いただくことが良好な画像を得ることができま

す。

用紙設定・モード設定(例)

プリンタ	用紙設定	印刷モード
エプソン 1	EPSON写真用紙 / フォトプリント紙 / 光沢紙	きれい / 高精細 / フォト
キヤノン	スーパーフォトペーパー / 光沢紙	きれい / スーパーフォト / 超高品位 / 高品位
hp・NEC ※2他	専用光沢紙 / hpプレミアムフォト用紙	ベスト / 高品位 / 高精細

注) 薄油紙モード、高速印刷、インクセーブモード、両方向印刷(エプソン)などではご使用にならないでください。

1. 顔料系インクを使用したエプソンプリンタでは以下の設定で印刷してください。PM-4000PXでは「MC画材用紙/きれい」、PX-G920・V500・V600、CG-600PXでは「MC光沢紙/きれい」を選んでください。またインクの特性上、印字部分の光沢感が若干損なわれますのでご注意ください。

2. Apple Macintoshシリーズの機種から、hp製・NEC製のプリンタを使用して印刷される場合、カラー調節で「Color Sync」をご使用にならないでください。

hp製デスクライタ800でモノクロインク装着時には使用できません。テスト印刷などの場合は普通紙で印刷し、仕上げ用の出力用紙としてご使用することをおすすめします。

使用上の注意

両面に印刷されるときは、画像が裏表で上下逆にならないよう、用紙を差し込む方向に注意して印刷してください。

用紙をパッケージから取り出すときは、ゆっくりとこすらないように取り出してください。強く引き出すと、光沢面にキズがつくことがあります。

印刷面をこすったり、傷をつけたら、折り曲げたりしないでください。

万年筆や水性ペンで書くにじむ恐れがありますので、ご確認の上ご使用ください。

用紙が丸くカールしないよう取り扱ってください。万カールしたら、必ずカールを直してから使用してください。

水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分が変色することがあります。

プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより、画像色・画像の精緻さが変わることがあります。

用紙は必要なければ取り出して使用してください。また、その際は用紙で手を切らないようご注意ください。

コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなどインクジェットプリンタ以外では使用できません。

保管上の注意

使用しない用紙は、必ずパッケージに入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で重量がかららないようにして、水平に保管してください。外で長い時間放置いたしますと、反りが発生したりする可能性があります。

印刷の有無にかかわらず、直射日光、蛍光灯の光、送風口の風などが直接当たる場所での保管は避けてください。

閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。開封後はなるべく早く早めにお使いください。

おすすめプリンタ

エプソン フォト・マッハジェットプリンタ(PM・PX・CCシリーズ) PM-4000PXなどの顔料系インクにも対応! マッハ・ジェットプリンタ(MJシリーズ)

キヤノン パブルジェットプリンタ(ワプロ(BJ・BJC・PIXUSシリーズ))

hp カラーインクジェットプリンタ(デスクジェット・デスクライタシリーズ)

NEC カラーインクジェットプリンタ(ビクティシリーズ)

レックスマーク カラーインクジェットプリンタ

富士ゼロックス カラーインクジェットプリンタ(JetWindシリーズ)

その他のインクジェット専用超つやつや写真用紙ラインナップ

詳細は弊社Webページで。http://www.sanwa.co.jp

厚さで用紙が選べます。その他、まるで写真!の写真用紙もありません。

特厚・片面 0.28mm

厚手・片面 0.23mm

厚手・両面 0.22mm



超つやつやの写真用紙・特厚写真用紙を超える、美しさと厚手感のある用紙。A3・A4・2L・Lサイズをご用意。JP-KG1シリーズ



超つやつやの写真用紙・厚手メニューやボスターに最適な、しっかりした使いやすしい厚さ。A3・A4・2L・Lサイズをご用意。JP-KG2シリーズ



超つやつやの写真用紙・厚手両面に印刷する資料やチラシなどに最適な、しっかりした使いやすしい厚さ。JP-RVK

素材をダウンロードGET!!

かわいいイラスト、使える素材のダウンロード他、用紙に関する役立つ情報満載!

http://www.sanwa.co.jp/paper/

注意

一度に連続して大量に印刷を行う用途には向きません。

大量に印刷を行う際は、以下の点にご注意の上ご使用ください。

用紙をセットする前用紙をくまなくさばいでください。

一度に給紙トレイにセットする枚数は10枚程度にしてください。

用紙が正常に給紙できなくなった場合、クリーニングシートを用いください。

印字品質が低下した場合、プリンタのクリーニング機能を使ってクリーニングしてください。

万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦いただきます。

本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取り替えその他の補償はご容赦いただきます。

商品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。

記載の社名及び製品名は一般に各社の商標または登録商標です。

品番 **JP-KC20RVB5**

品名 インクジェット

両面光沢紙(マット調)

サイズ B5(182x257mm)

入り数 20枚

重量 168g/m²

厚み 0.185mm

白度 94%



MADE IN JAPAN



537

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター 岡山市 田町 1-10-1 tel:086-223-3311

東京 サプライセンター 東京都品川区南大井 6-5-8 tel:03-5763-0011

www.sanwa.co.jp