

インクジェット用

超つやつやの写真用紙 **薄手**

鏡面のようなつや感で、仕上がりがキレイ。
薄手なので、写真の多い資料やチラシに最適。

特長

写真の印刷に最適な超つやつやの写真用紙。鏡面のようなつや感で写真を美しく表現。

紙ベースの光沢紙ながら、写真印画紙に迫る美しい光沢感をもつ超光沢タイプの写真用紙です。

0.185mmと光沢紙の中では少し薄手ですが、写真の多い資料やチラシの印刷に最適です。すこし薄手なので、たくさん印刷をしてもかさばらず便利です。

4,800~2,880dpi 超高解像度 対応。

エプソンプリンタPM-4000PX、PX-G900・V500・V600、CC-600PXなどの顔料系インクにも対応します。但し、黒など濃度の高い色のベタ部分で油状の光沢感がでることがあります。また、色移りすることがありますので、印刷後は重ねず、広げて十分に乾燥させてください。乾燥しないうちに印刷部分をさわると、こすれたりはがれたりして印刷内容を汚してしまうことがあります。

hp・NEC製プリンタの顔料系黒インクには対応しませんので、印刷時の用紙設定にはご注意ください。(モノクロのみの印刷はオススメしません。)

使用方法

- この用紙には裏表があります。光沢のある面が表面で印刷面です。印刷面がプリンタのノズル側になるように用紙をセットしてください。
- 用紙をセットする前に、用紙をよくさばいでください。また、オートシートフィーダーでの静電気の発生を抑えるために、一番後ろに余分な普通紙を1枚セットしておくことをおすすめします。この時、用紙の光沢面にキズや汚れがつかないように、用紙の端を持つなどしていいいに取り扱ってください。
- オートシートフィーダーでの給紙中、万-2~3枚一緒に給紙されてしまう場合は、各機種の取扱説明書に従い1枚ずつ給紙してください。
- 使用するプリンタの機種によりわずかに濃淡の差がでることがあります。その場合は、各機種の取扱説明書に従い濃度調節を行ってください。
- 目的に応じた、より高品質な出力結果を得るために、プリンタ各機種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度を調節してください。

印刷 印刷の際には下記のモード設定でご使用いただくと良好な画像を得ることができます。

用紙設定・モード設定(例)

| プリンタ | 用紙設定 | 印刷モード |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| エプソン | EPSON写真用紙 / EPSON光沢紙 | きれい / 高精細 / フォト |
| キヤノン | プロフォトペーパー / 光沢紙 | きれい / 高品位 |
| hp・NEC 富士ゼロックス レックスマーク 他 | hpプレミアムフォト用紙 / その他のフォト用紙 / 専用光沢紙 | ベスト / 高品位 / 高精細 |

顔料系インク使用プリンタ、PX-G900では「EPSONフォトアルバム」、PM-4000PXでは「MC画材用紙」、PX-V500・V600、CC-600PXでは「フォト光沢紙」設定を選んでください。テスト印刷などの場合は普通紙で印刷し、仕上げ用の出力用紙として使用することをおすすめします。

使用上の注意

用紙をパッケージから取り出すときは、ゆっくりとこすらないように取り出してください。強く引き出すと、光沢面にキズがつくことがあります。印刷面をこすったり、傷をつけたり、折り曲げたりしないでください。万年筆や水性ペンで書くときにじむ恐れがありますので、ご確認の上ご使用ください。用紙が丸くカールしないよう取り扱ってください。万-カールしたら、必ずカールを直してから使用してください。

水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分が変色することがあります。プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより、画像色・画像の精細さが変わることがあります。用紙は必要なだけ取り出して使用してください。また、その際は用紙で手を切らないようにご注意ください。コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなどインクジェットプリンタ以外では使用できません。

保管上の注意

使用しない用紙は、必ずパッケージに入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所での重量がかからないようにして、水平に保管してください。外で長い時間放置したとすると、反りが発生したりする可能性があります。印刷の有無にかかわらず、直射日光、蛍光灯の光、送風口の風などが直接当たる場所での保管は避けてください。開め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。開封後はなるべく早めにお使いください。

おすすめプリンタ

| | |
|---------|---|
| エプソン | フォト・マッハジェットプリンタ(PM・PX・CCシリーズ) PM-4000PXなどの顔料系インクにも対応! マッハ・ジェットプリンタ(MJシリーズ) |
| キヤノン | パブルジェットプリンタ・ワープロ(PIXUS・BJC・BJシリーズ) |
| hp | カラーインクジェットプリンタ(デスクジェット・デスクライタシリーズ) |
| NEC | カラーインクジェットプリンタ(ピクティシリーズ) |
| レックスマーク | カラーインクジェットプリンタ |
| 富士ゼロックス | カラーインクジェットプリンタ(JetWindシリーズ) |

その他のインクジェット専用超つやつや写真用紙ラインナップ

詳細は弊社Webページで。http://www.sanwa.co.jp

厚さで用紙が選べます。その他、まるで写真!の写真印画紙もあります。

| 特厚 | 厚手 | 薄手 |
|--|---|--|
| 0.28mm | 0.23mm | 0.185mm |
| | | |
| 超つやつやの写真用紙・特厚 写真印画紙を超える、美しさと厚手感のある用紙。A3・A4・2L・Lサイズをご用意。 JP-KG1シリーズ | 超つやつやの写真用紙・厚手 メニューやポスターに最適な、しっかりした使いやすさ、A3/A4/A3・A4・2Lサイズをご用意。 JP-KG2シリーズ | 超つやつやの写真用紙・薄手 資料やチラシなどに最適で、かさばらない厚さ。その他、A3サイズがあります。 JP-KG3シリーズ |

素材をダウンロードでGET!!

かわいいイラスト、使える素材のダウンロード他、用紙に関するお役立ち情報満載!

http://www.sanwa.co.jp/paper/

万-製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦いただきます。本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取り替えその他の補償はご容赦いただきます。商品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。

記載の社名及び製品名は一般に各社の商標または登録商標です。

品番 JP-KG3A4

品名 インクジェット デジカメ写真用紙 (超光沢・薄手)

サイズ A4(210x297mm)
入り数 100枚
重量 140g/m²
厚み 0.185mm
白色度 89%

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター 岡山市田町1-10-1 tel:086-223-3311
東京サブライセンター 東京都品川区高井6-5-8 tel:03-5763-0011
www.sanwa.co.jp