



インクジェットプリンター・レーザープリンター両対応 マグネットシート(両面・A4)



施設の扉に
部屋の状況や注意喚起に!



ホワイトボードに
社員の不在確認に!



在庫の管理に
ロッカーや棚に!

インクジェットプリンター・レーザープリンター両対応

インクジェットプリンターだけでなく、レーザープリンターにも対応するのでプリンターを選びません。

お手軽! マグネットごと印刷できる

マグネットごと印刷できるので、貼付け作業など面倒な加工の手間がいりません。

設置面を傷つけない

スチール製品など、磁石のつく場所なら、糊やピンなしでぴたっと貼り付きます。
※野外の使用には向きません。

フリーカット

薄手なので、ハサミやカッターで好きな形に切ることができます。

210mm

297mm

- シートサイズ: A4(210×297mm)
- 入数: 3シート
- 紙厚: 約0.275mm
- 構成/定着層0.062mm×2+磁性層0.15mm
- 坪量: 460g/㎡
- 1シートあたりの重量: 約29g/枚

断面図

PAPER MUSEUM <https://paperm.jp/>
特別なソフトがなくても大丈夫!ペーパーミュージアムならデザインイラストをWordのテンプレートで無償ダウンロードできます。

使用上の注意

- ご使用の機種取扱説明書で、使用できる厚紙の厚みと重さをご確認の上ご使用ください。機種により、使用できる厚みと重さが異なります。各機種の取扱説明書をご確認ください。
- 1枚ずつ手差し給紙でご使用ください。
- 機種により、またモノクロ印刷・カラー印刷により上下余白の印刷範囲が異なるため、最終行まで印刷できない場合があります。ご確認ください。
- 印刷部をこするとトナーがはかれる場合があります。取扱いに注意してください。
- 印刷面に汚れや指紋をつけないように用紙の端を持つようにしてください。
- 手書きする際は、油性ペンが使用できます。紙の特性上、鉛筆・シャープペンシル・水性ペン・水性マーカー・万年筆では筆記できません。
- 貼り付け面のごみ・水分などはよく拭き取ってから貼ってください。
- プリンターの種類、プリンターの印刷モード、インク、ドライ(ノフト)などにより画像色・画像の精細さが変わることがあります。
- 用紙は必要だけ取出し、開封後はなるべく早めにお使いください。
- プリンタードライパのバージョンによって、用紙設定・モード設定が変わる場合がありますが、その都度最適な設定でご使用ください。
- 袋のままで蛍光灯や直射日光に長時間さらさないでください。
- 用紙の上には、重いものを乗せたり、圧力をかけないでください。
- 本製品を詰めたり、口に入れたりしないでください。

保管上の注意

- 使用しない用紙は、必ずパッケージに入れて気温25℃前後、湿度50～60%以下の場所で重量がかからないようにして、水平に保管してください。外で長い時間放置いたしますと、反りが発生したりする可能性があります。
- 印刷の有無にかかわらず、直射日光、蛍光灯の光、送風口の風などが直接当たる場所での保管は避けてください。
- 明め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。
- 開封後はなるべく早めにお使いください。

※万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。
※本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取替え、その他の補償はご容赦ください。
※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
記載の社名及び製品名は一般に各社の商標又は登録商標です。

印刷方法

- 1)この用紙は裏表両面に印刷できます。印刷面がプリンターのノズル側にくるように用紙をセットしてください。※片面を印刷後、もう片面を印刷する際は上下方向にご注意ください。
- 2)「用紙選択」の画面で「A4」サイズを選んでください。
- 3)各プリンターの取扱説明書・指示に従って用紙の裏表・上下方向に注意して用紙を必ず一枚ずつ「手差しトレイ」にセットしてください。(カセットにはセットしないでください)
- 4)用紙のセット方向は必ず縦方向にしてください。
- 5)使用するプリンターの種類により、わずかに濃淡の差が出る場合があります。その場合は、各機種の取扱説明書に従い、濃度調節を行ってください。
- 6)目的に応じた、より高品質な出力結果を得るために、各種プリンターに応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調整してください。

おすすめ用紙設定

インクジェットプリンターで印刷する時

プリンター	用紙設定	印刷モード
エプソン	EPSONスーパーファイン紙 / フォトマット紙	標準 / きれい
キヤノン	高品位専用紙 / マットフォトペーパー	きれい
ブラザー・HP	HP専用紙・インクジェット紙	ベスト・高画質

- テスト印刷などの場合は普通紙で印刷し、仕上げ用の出力用紙としてご使用をおすすめします。
- ※顔料系インクにも対応します。
- ※前面給紙しかできないプリンターでは、厚みなど用紙の構造上の問題で、使用できない場合があります。(給紙不良が起きる可能性があります)

カラーレーザープリンターで印刷する時

プリンター	用紙設定	印刷モード
RICOH	厚紙	標準 / 高画質
富士ゼロックス	厚紙	標準 / 高画質

- ※必ず「手差し設定」を選び、用紙は「手差しトレイ」にセットしてください。(メーカーによってはMPトレイと表記してある場合があります)
- ※用紙種類で厚紙が複数表示される場合は、用紙の重量を確認の上、各プリンターの取扱説明書に従って設定してください。
- ※排紙装置としてフェイスアップトレイが選べるときは、「フェイスアップトレイ」を選んでください。

おすすめプリンター

- インクジェットプリンター
※ただし、写真画像をきれいに印刷する用途には向きません。
- カラーレーザープリンター
- モノクロレーザープリンター
※プリンターによって印刷可能な用紙の紙厚・坪量が異なります。詳しくは各プリンターの取扱説明書をご覧ください。
- カラーコピー、モノクロコピー



品番 JP-MAGP8
品名 両面マグネットシート(マルチタイプ)

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311
東京 サプライセンター 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011
<https://www.sanwa.co.jp/>
BI/BB/HTDaNa

