インクジェット用

透明フィルムラベル

クリアな透明感が美しい、透明フィルムラベル。写真やイラストなどの印刷に最適。

特　長

●デジカメやフォトCDの写真画像、イラストの印刷に最適な透明フィルムタイプのシール。
●シールを貼ったとき下の色が透けて見えるので、ガラスやビンなどいろいろなものに貼って楽しめます。※水につけて強くこすると、印刷部分が剥がれ落ちることがあります。また、水に濡れるところでのご使用にはおすすめしません。
●好きな形にカットして楽しめるA4全面タイプ。※大きいシールを貼るときには、しわが入ったり気泡が入ったりする恐れがありますので、ご注意ください。
●宛名ラベルやプレゼントシール、ビンやガラスに貼るワンポイントシールなどにも最適。
※エプソンプリンタ PM-4000PX、PX-5500、PX-V500、CC-600PXなどの顔料系インクには対応しません。(PX-G5100・G920などのPX-Gインクにのみ対応します。)

使用方法

1)このラベルには裏表があります。コーナーカット部が右上になるよう置いたときの上面が印刷面です。この印刷面がプリンタのノズル側にくるように用紙をセットしてください。(裏面には印刷できません。)



2)一番後ろに余分な厚手の紙を1枚セットして置くことをおすすめします。
3)使用するプリンタの機種によりわずかに濃淡の差がでる場合があります。その場合は、各機種の取扱い説明書に従い濃度調節を行ってください。
4)目的に応じたより高品質な出力結果を得るために、プリンタ各種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調節してください。
5)ラベルを貼る面の水分や油分、ゴミやホコリなどの汚れを取り除いてきれいにし、印刷が乾いてからお好きな形にカットしてラベルを貼ってください。
6)大きいシールを貼るときは、しわが入ったり、気泡が入ったりする恐れがありますので、ご注意ください。

＜印刷＞

印刷の際には下記のモード設定でご使用いただくと良好な画像を得ることができます。

用紙設定・モード設定 (例)

プリンタ	用紙設定	印刷モード
エプソン※1	光沢フィルム※2 / EPSON写真用紙 / OHPシート	きれい / 高精細 / スーパーファイン
キヤノン※3・4	光沢フィルム / プロフォトペーパー / OHPシート	きれい / 高品位 / ファイン
hp・NEC※4 レックスマーク他	プレミアムフォト用紙 / OHPシート	ベスト / 高品位

※1:PM-4000PX、PX-5500、PX-V500、CC-600PXなどの顔料系インクには対応しません。PX-G5100・G920などのPX-Gインクにのみ対応します。PX-G5100・G920シリーズでは「EPSON写真用紙」を選んでください。また、印刷直後は印刷部分に触れず、30分ほど放置し乾燥させてください。
※2:エプソンプリンタでは、「光沢フィルム」設定の時、詳細設定で「マイクロウィーブ スーパー」をオンにすることをオススメします。
※3:キヤノンプリンタ BJ-Sシリーズで印刷される時は、「OHPフィルムモード、印刷設定キレイ」を選んでください。また濃度の高い画像を印刷される時は、「色調整:マニュアル設定、印刷濃度20%ダウン」に設定してください。その他のモードを選ばれると、画像によってはニジミが発生する恐れがあります。
※4:キヤノン・hp・NEC製の顔料系黒インクには対応していませんので、印刷時の用紙設定にはご注意ください。hp・NECプリンタについて、以下の機種より新しい機種では用紙設定を「他のフォト用紙(専用光沢紙)」に設定してください。
hp:デスクライタシリーズ、デスクジェット710C・720C・880C・895Cxi・1120C
NEC:ピクティ320・700・900・4000
上記よりも古い機種(hp:デスクジェット680C・694C・850C、デスクライタシリーズ、NEC:ピクティ100C・220・300・400など)では、用紙設定は「OHPシート」に設定してください。

●テスト印刷などの場合は普通紙で印刷し、仕上げ用の出力用紙としてご使用することをおすすめいたします。

使用上の注意

●プリンタによって印刷可能領域が異なります。各機種の取扱い説明書でご確認ください。
●印刷前にラベルをはがすことはプリンタトラブルの原因になりますのでお避けください。
●ラベル面に汚れや指紋を付けないように用紙の端を持つようにしてください。印刷の際にインクがうまくのらないことがあります。
●印刷面をこすったり、傷つけたり、折り曲げたりしないでください。
●用紙が丸くカールしたり、シワにならないように取り扱ってください。万一、カールしたら必ずカールを直してから使用してください。またこの時、用紙の表面が波状にならないように注意してください。
●万年筆や水性ペンで書くとにじむ恐れがありますので、ご確認の上ご使用ください。
●コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなどインクジェットプリンタ以外では使用できません。
●水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分が変色することがあります。
●プリンタの種類、印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより、画像色・画像の精細さが変わることがあります。
●用紙は必要なだけ取り出し開封後はなるべく早めにお使いください。

保管上の注意

●印刷後のラベルどうしは重ねないようにしてください。プリンタにより乾燥速度が違いますので印刷後十分に乾燥させてご使用ください。
●使用しない用紙は必ずビニール袋に入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で重量がかからないようにして、水平に保管してください。外で長い時間放置いたしますと、反りが発生したり変色する可能性があります。
●高温、高湿、直射日光、蛍光灯の光など、また空気の流れ(空調など)のある場所を避けて保管してください。
●閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。
●開封後はなるべく早めにお使いください。

おすすめプリンタ

エプソン　フォト・マッハジェットプリンタ(PMシリーズ)※PM-4000PXなどの顔料系インク不対応。PX-G5100・G920シリーズにのみ対応。
　　マッハ・ジェットプリンタ(MJシリーズ)
キヤノン　バブルジェットプリンタ・ワープロ(PIXUS・BJC・BJシリーズ)
hp　カラーインクジェットプリンタ(デスクジェット・デスクライタシリーズ)
NEC　カラーインクジェットプリンタ(ピクティシリーズ)
レックスマーク　カラーインクジェットプリンタ

インクジェット用ラベル(A4サイズ・ノーカットタイプ)グレード一覧

見つけるNO.	品名/品番	超高解像度～高解像度 光沢 4,800~2,880dpi	超高解像度～高解像度 4,800~2,880dpi	超高解像度～高解像度 2,880~1,440dpi	中解像度 720~360dpi	モノクロ
44	スーパーファインラベル(JP-TA01HC)		☆	☆		
45	ファインプラスラベル(JP-TA02SC)			☆	☆	
46	フォト光沢ラベル(JP-TA03KG)	☆	☆	☆		
47	ホワイトフィルムラベル(JP-TA04FN)	☆	☆	☆		
78	透明フィルムラベル(JP-TA08CL)	★	★	★		
157	のびるシール・透明(JP-TA09STA)			☆	☆	
158	のびるシール・白(JP-TA10STW)			☆	☆	
ー	コットン布シール(JP-NU4)		☆	☆		

※万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦いただきます。
※本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取り替え、その他の補償はご容赦いただきます。
※商品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。

記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

台紙　袋:PP

MADE IN JAPAN

品番 JP-TA08CL
品名 インクジェット透明フィルムラベル
サイズ ― A4(210×297mm)5シート
厚み ―― 0.138±0.018mm (ラベルのみ:0.088±0.014mm)

4 969887 411421　421

サンワサプライ株式会社
岡山サプライセンター　岡山市田町1-10-1 tel:086-223-3311
東京サプライセンター　東京都品川区南大井6-5-8 tel:03-5763-0011
www.sanwa.co.jp