

# インクジェットプリンタ用 Tシャツ転写プリント紙

## インクジェットプリンタでカンタンに作る 世界で1枚のオリジナルTシャツ。

### 特長

インクジェットプリンタで印刷した画像を、アイロンを使って、Tシャツなどの布に簡単に転写することができるプリンタ用紙です。


転写できる布は棉および綿ポリ素材のものです。(防水加工のものについては転写不可)

転写した布は洗濯機で洗濯もできます。

従来の転写紙で目立っていた「ひび割れ」も軽減。転写後、アイロンの熱が冷めてから転写紙をはがすタイプなので、取り扱いが簡単です。

転写後、「仕上げ紙」を使って転写画像を安定させるので、仕上がりがよりきれいです。

### 使用方法



デジタルカメラやスキャナーで元になる画像を入力します。

パソコンでデザインしてください。

インクジェットプリンタで印刷します。

アイロンでTシャツに貼り付けます

世界で1枚のオリジナルTシャツのできあがり！

### 対応プリンタ

- エプソン — フォト・マッハジェットプリンタ (PMシリーズ)  
マッハジェットプリンタ (MJシリーズ)  
PMシリーズ (フォトインク) で印刷する場合は、用紙はアイロンプリントペーパー、普通紙もしくはファイン用紙、印刷モードはファインモードでご使用ください。  
MJシリーズでは、用紙は普通紙、モードはスーパーファインモードをおすすめします。
- キヤノン — バブルジェットプリンタ  
(フォトBJカートリッジに対応していません。)
- アップル — カラースタイルライター  
(フォトプリントカートリッジに対応していません。)
- NEC — カラーインクジェットプリンタ  
(フォトプリントカートリッジに対応していません。)
- ヒューレット・パッカート — デスクライター・デスクジェットプリンタ  
(フォトプリントカートリッジに対応していません。)
- 富士通 — カラーインクジェットプリンタ
- レックス マーグ — カラーインクジェットプリンタ  
(フォトプリントカートリッジに対応していません。)

印刷するときの用紙設定は普通紙にしてください。  
各社フォトインクカートリッジではにじみが大きく、きれいな印字ができません。

### 転写できる布

Tシャツなどの綿および綿ポリ素材。  
ただし、防水加工のものは避けてください。

万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品と取り替えいたします。それ以外の責はご容赦いただけます。  
本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取り替え、その他の補償はご容赦いただけます。  
商品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。

記載の社名及び製品名は一般に各社の商標又は登録商標です。

### 裏面

こちらは裏面です。きれいな印字がされません。

### 使用上の注意

アイロンを使用しますので、やけど、火災にご注意ください。特にお子さまだけによる取り扱いはおやめください。  
ご使用前に本製品とアイロンの取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。  
印刷面をこすったり、傷をつけたり、折り曲げたりしないでください。  
プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより画像色・画像の精細さが変わることがあります。  
布地に転写されたものははがすことはできませんので、テストをしてから本番をしてください。また、失敗の責任は負いかねますのでご了承ください。  
用紙は必要なだけ取り出し、開封後はなるべく早めにお使いください。  
(お買い上げ後2ヶ月まで)  
コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなどインクジェットプリンタ以外では使用できません。

### 保管上の注意

使用しない用紙は必ずビニール袋に入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で水平にして保管してください。外で長い時間放置いたしますと、反りが発生したりする可能性があります。  
高温、高湿、直射日光、蛍光灯の光などを避けて保管してください。  
閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。

品番 ——— JP-TPR

インクジェット用

品名 Tシャツ転写用プリント紙

価格 ——— ￥1,980

サイズ A4(210×297mm)3シート

サンワサプライ株式会社  
www.sanwa.co.jp



# インクジェット用 Tシャツ転写シート

## A4サイズ

この度は、サンワサプライのインクジェット用Tシャツ転写用プリント紙をご購入いただき、誠にありがとうございます。この用紙は、インクジェットプリンタで印刷した画像をアイロンを使ってTシャツなどの布に転写することのできる用紙です。この用紙を正しくお使いいただくために、ご使用前に本書をよくお読みください。

### ⚠安全上のご注意

アイロンを使用しますので、やけど、火災に十分にご注意ください。  
特にお子さまだけによる取り扱いはおやめください。  
ご使用前に本製品とご使用になるアイロンの取り扱い説明書をよくお読みの上、  
正しくご使用ください。

### 使用上のご注意

印刷面をこすったり、傷をつけたり、折り曲げたりしないでください。  
プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより画像色・画像の精細さが変わることがあります。  
フォトインク使用のインクジェットプリンタでは、きれいに印刷できない場合があります。  
印刷後インクが乾くまで(10~20分以上)乾燥させてから転写してください。  
印刷後は長時間放置しないですみやかに転写してください。長時間放置すると画像が変色したりインクがにじんだりします。  
布に折り目がある場合にはアイロンで折り目のしわを伸ばしてから転写してください。  
家庭用アイロンでスチームの穴がある場合は、その部分はムラが発生しやすいため、穴のない平らな部分を使用して転写して下さい。  
スチームアイロンはドライの状態で使用してください。  
コードレスアイロンはアイロン中に温度が低下しますので、こまめに充熱してください。  
アイロン加熱中に臭気が発生することがありますので、換気のよいところで作業してください。  
転写シートは、アイロンで転写後冷めてからはがしてください。熱いうちにはがすと樹脂がはがれる場合があります。  
転写シート及び仕上げ紙の表裏を間違えないようにしてください。逆に置くとアイロン面に樹脂がついてしまいます。  
仕上げ紙は20回程度使用できますので、大切に保管してください。  
布地に転写されたものははがすことはできませんので、テストをしてから本番をしてください。また、失敗の責任は負いかねますのでご了承ください。  
転写の場合は鏡像(左右反転)になりますのでご注意ください。  
用紙は必要なだけ取り出し、開封後はなるべく早めにお使いください。(お買い上げ後2ヶ月まで)  
コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなどインクジェットプリンタ以外では使用できません。

### 転写した布地を洗濯するときのご注意


ドライクリーニングは色落ちの原因になりますのでしないでください。  
漂白剤に浸しておくと、転写部分の変色することがありますので使わないでください。  
洗濯堅牢度性に優れていますが、万一転写物の一部がはがれ、浮き上がりが見られたら再度仕上げ紙を介して加熱加圧することをお勧めします。  
洗濯機で洗う場合は、裏返しにしてネットに入れることをお勧めします。  
洗濯にはかならず水をお使いください。又手洗いはしないでください。  
まれに色落ちすることもありますので、白い衣類とは分けて洗濯してください。  
転写した部分にアイロンをかけるときは、必ずその部分に仕上げ紙を置いて行ってください。

### 保管上のご注意

使用しない用紙は必ずビニール袋に入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で水平にして保管してください。外で長い時間放置いたしますと、反りが発生したりする可能性があります。  
閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。  
保存状態が悪い(高温・多湿)と、きれいなプリントができない場合があります。お買い上げ後、2ヶ月をめどにしてください。  
転写の失敗による責任は負いかねますのでテストをしてから本番をしてください。

# インクジェット用 Tシャツ転写シートの使い方


## 準備するもの



アイロン台



アイロン



プリントする布地  
(綿及び綿ポリ素材)



カッター

ハサミ



転写シート  
(A4×3)




仕上げ紙  
(A4×1)

## セット内容

転写シートA4・・・3枚  
仕上げ紙A4・・・1枚  
説明書・・・1部

1

左右反転の画像を作成する  
又はプリンタで左右反転  
印刷をする




### 反転プリント

インクジェットプリンタで転写シートの表面に反転  
プリントします。

転写シートの裏面には赤線が入っています。線が入っていない面がプリンタの  
ノズル側にくるように用紙をセットしてください。  
用紙は1枚ずつプリンタにセットしてください。  
用紙がカールしていたら、カールを直してセットしてください。  
用紙設定では用紙の種類を普通紙にしてください。

4



はがすときは、端や角から  
ゆっくりとめくと簡単  
にできます。


### 転写シートをはがします

アイロンをかけた布が、完全に冷めるまでまってから、転写シ  
ートの紙をはがします。

アイロン直後は用紙がとても熱くなっていますので、2～3分間は触らないで  
ください。

2

5mm以上あげる




Tシャツ転写シート

### 転写シートの余白部を切ります

イラストにそって切ると、転写の際にきれいに仕上がります。

画像から5mm以上の余白をとってください。  
カットするときは角を丸く、単純な形に切ってください。又、切り込みを入れ  
ると後ではがしにくくなるので、切り込みは入れないでください。

5



少し力を入れて両手で  
かけるのがコツです。

アイロン


仕上げ紙

### 仕上げ紙でもう1度アイロンをかけます

布の転写部分に仕上げ紙の表面をあて、もう1度アイロン  
をかけます。

仕上げ紙の裏面にはスタンプが押されていますので、その面を上にしてください。  
②と同じように1ヶ所15秒以上全体に均等に掛けてください。  
この処理を怠ると、洗濯時に転写紙がはがれてしまいます。  
アイロンの温度は180～190℃で。

3



Tシャツ転写シート

アイロンは両手でかけて  
温度は180～190℃  
(最高温)でドライにして  
ください。

アイロン

### アイロンをかけます

プリントする位置に転写シートを置いて、転写シートの裏面  
(赤い線がある面)からアイロンを両手で上から強く押さえつ  
けるようにしっかりかけます。

必ず1カ所15秒づつ押さえつけて、全面に均等に熱と力が加わるようにしてください。  
スチームの使用はしないでください。  
Tシャツなどにしわがあるときは、あらかじめアイロンでしわをのばしておい  
てください。  
アイロン台をお使いください。

6



世界で1枚の  
オリジナルTシャツの  
出来上がり!!

色々なアイデアで  
あなただけのオリジナル  
プリントを作ろう!

### 完成!!

アイロンをかけた布が完全に冷めてから、仕上げ紙をはがし  
ます。完成したプリントは洗濯しても色落ちなどの心配は  
ありません。

## 転写できる布地

Tシャツなどの綿及び綿ポリ素材、但し、  
防水加工の施されていないもの。

なれるまでは、いらない布で試してからご利用されることをおすすめします。  
プリントする布地はなるべく白地のものをおすすめします。