

インクジェット用 手作りTシャツキット・カラー(S)

インクジェットプリンタでカンタン・キレイに作れる
世界で1枚のオリジナルのカラーTシャツ。

特長

ブラックやネイビー、レッドなど濃色のカラーTシャツに転写できるプリント紙とSサイズグレーTシャツのセット。

従来のTシャツ転写紙は、転写後にTシャツの色が透けて見えるため濃色のカラーTシャツには使えません。

インクジェットプリンタで印刷した画像を、アイロンを使ってカラーTシャツに転写します。にじみもなく美しい発色で、仕上がりキレイ。

家族やペットの写真などお好きな画像や、オリジナルイラストやマークなどを転写して、あなただけのオリジナルTシャツを作り。

家族でおそろいのTシャツ、また、クラスや、クラブ、サークルなどで作るおそろいのTシャツ、ユニフォームなどにおすすめ。

洗濯機での洗濯も可能。洗濯耐久性を待たせ、転写画像がはがれにくくなりました。万が一、転写部の一部がはがれた時は、普通紙をあてて再度アイロンをかけて、加熱・加圧してください。

高温のアイロンで押さえ込んでも色の沈み込みがなく、扱いやすくなりました。

1: NEC・HP製プリンタには、洗濯時の色落ちが激しいため対応していません。

2: 重ね着による色移りがありますので、一度洗濯してからの着用をおすすめします。

3: 印刷する画像は正像で、反転させません。

使用方法

詳しくは取扱説明書をご覧ください。

1. パソコンでデザインしてください。

2. インクジェットプリンタで印刷します。

3. 印刷面を台紙からはがします。

4. アイロンでTシャツに貼り付けます。

5. 世界で1枚のオリジナルTシャツのできあがり！

画像は正像で！
(反転させません。)

普通紙をあてて
アイロンがけ。

最高温度で
念入りに。

対応プリンタ

エプソン — フォト・マッハジェットプリンタ(PMシリーズ)
マッハジェットプリンタ(MJシリーズ)

キヤノン — バブルジェットプリンタ

アップル — カラースタイルライタ

レックス — カラーインクジェットプリンタ

マーク — (フォトプリントカートリッジに対応していません。)

NEC・HP製プリンタなど上記以外のプリンタには対応していません。

<印刷>

印刷の際には下記のモード設定でご使用いただくと良好な画像を得ることができます。(画像は反転させないでください。)

用紙設定・モード設定(例)

プリンタ	用紙設定	印刷モード
エプソン	PMシリーズ	スーパーファイン/ファイン
	MJシリーズ	スーパーファイン
キヤノン アップル	標準インク	ファイン
レックスマーク	普通紙	ベスト/ノーマル/ 高品位/標準

転写できる布

キットに入っているグレーTシャツやブラックやネイビーなど濃色のカラーTシャツなどの綿および綿ポリ素材。

※ただし、防水加工のものは避けてください。

万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の費はご容赦いただきます。本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取り替え、その他の補償はご容赦いただきます。商品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。記載の社名及び製品名は一般に各社の商標又は登録商標です。

<使用例:他のカラーTシャツを使用したとき>



手作りTシャツキットにはフリー(L)サイズTシャツのキット(JP-TPRSE T15)もあります。また、白Tシャツの入った手作りTシャツキットもあります。

- 手作りTシャツキット・カラー(フリー) JP-TPRSET15 ¥1,980
- カラーTシャツ転写紙のみ A4×2シート JP-TPRCL ¥1,480
- 手作りTシャツキット(白Tシャツ・フリー) JP-TPRSET8 ¥1,450
- 手作りTシャツキット(白Tシャツ・S) JP-TPRSET9 ¥1,450
- 白Tシャツ転写紙のみ A4×3シート JP-TPR4 ¥790

※このキットのTシャツ(フリーサイズ)の胸囲は90~98cm、身丈は76cm、別売のJP-TPRSET16のTシャツ(Sサイズ)の胸囲は、78~86cm、身丈は68cmです。

品番 JP-TPRSET16

インクジェット用

品名 手作りTシャツキット・カラー(S)

価格 ¥1,980

入数 - Tシャツ1枚+転写紙1シート

サンワサプライ株式会社

www.sanwa.co.jp

インクジェット用 手作りTシャツキット・カラー(フリー)/(S)

JP-TPRSET15/16


この度は、サンワサプライのインクジェット用手作りTシャツキット・カラーをご購入いただき、誠にありがとうございます。このキットひとつで、手作りカラーTシャツがカンタンに、しかも美しく作れます。キットの中に入っている用紙は、インクジェットプリンタで印刷した画像をアイロンを使って濃色のカラーTシャツに転写することのできる用紙です。この用紙を正しくお使いいただくために、ご使用前に本書をよくお読みください。

⚠️ 安全上のご注意


アイロンを使用しますので、やけど、火災に十分にご注意ください。
 特にお子さまだけによる取り扱いはおやめください。
 ご使用前に本製品とご使用になるアイロンの取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

使用方法

準備するもの



セット内容




1 正像画像でプリント

インクジェットプリンタで転写シートの表面に転写する画像をプリントします。「用紙設定」では、用紙の種類を「普通紙」、モードは「スーパーファイン」または「ファイン」を選んでください。 1. 2

ご注意

- ・転写シートの表面はつるつるしています。つるつる面をプリンタのノズル側にくるように用紙をセットしてください。(裏面には「こちらは裏面です」の表示が入っています。)
- ・用紙は1枚ずつプリンタにセットしてください。
- ・用紙がカールしていたら、カールを直してセットしてください。
- 1.用紙設定でキヤノン、エプソンなどの「Tシャツ転写紙」、「アイロンプリントペーパー」は選ばないでください。画像が反転されてしまいます。
- 2.エプソン製プリンタPMシリーズで黒や濃い色を多く使って印刷するときは、用紙設定で「アイロンプリントペーパー」を選んでください。また、その際は画像が反転されますので、元の画像を反転させておき、印刷画像が正像になるようにしてください。

画像を反転させ
ないでください!




2 転写シートの余白部分を切り取ります

周囲に白い部分を残さないよう、イラストにそってキレイに切ってください。

ご注意


- ・画像に合わせて周囲をきれいに切り取ってください。残った部分はすべて転写されてしまいます。
- ・複雑な形にされると、後ではがしにくくなるのでご注意ください。
- ・印刷後は、20~30分以上乾燥させてから速やかに転写してください。
- ・印刷後は長時間放置しないでください。



3 転写シートをゆっくりとはがします

ご注意

- ・転写シートを勢いよくはがすと、シートが伸びるおそれがありますので、はがすときはゆっくり取ってください。
- ・複雑な形にすると、転写シートがまるまったり、やぶれたりして、上手く転写できないことがありますのでご注意ください。




はがすときは、端や角からゆっくりとめくと簡単にとれます。

4 堅めの台とアイロン、Tシャツ、普通紙を用意します

厚紙や布を敷いた堅くて丈夫な台と、Tシャツ、普通紙を用意します。

ご注意

- ・Tシャツにしわがある時は、あらかじめアイロンでしわをのばしておいてください。




5 アイロンをかけます

プリントする位置に転写シートをプリント面を上にして置き、普通紙をあてて両手で体重をかけて、上から強く押さえるようにしっかりアイロンをかけます。

アイロンは両手を使って、全体重をかけて念入りにかけてください。温度は180～190（最高温）、ドライにしてください。

Tシャツ転写シート
(印刷面が上)



ご注意

- ・アイロンは約5分間、予熱してください。
- ・必ず1カ所「15～20秒ずつ押さえつける」作業を2～3回繰り返して、全面に均等に熱と力が加わるようにしてください。特に周辺と角にしっかりアイロンをかけてください。

コツ

転写する画像の大きさ、印刷内容によって、押さえつける時間を変えてください。画像の濃度が濃いものは、アイロンをかける回数と時間を多めにしてください。その際、Tシャツや転写紙が焦げないようにご注意ください。蒸気が出なくなるまでを目安としてアイロンをかけてください。

- ・均一に熱が加わらないとムラができ、きれいに転写できません。
- ・アイロンが不十分だと色落ちしやすかったり、洗濯時に転写紙がはがれやすくなります。
- ・スチームの使用はしないでください。
- ・家庭用アイロンでスチームの穴があるときは、その部分でムラが発生しやすいので、穴のない平らな面を使って転写してください。
- ・コードレスアイロンの場合、アイロン中に温度が低下しますので、こまめに充電してください。
- ・加熱中に蒸気および臭気が発生しますので、換気のよい所で作業してください。
- ・アイロンの熱や作業によっては、素材を焦がす恐れ、またカラーTシャツは変色する恐れがあります。注意しながら作業をすすめてください。
- ・布地に転写したものははがすことはできませんので、慣れるまでは、いらぬ布で試してからご利用されることをおすすめします。
- ・転写紙の裏表を間違えないようご注意ください。逆に置くと、アイロン面または、普通紙についてしまいます。

6 完成!!

アイロンをかけることで水性インクが染まり、色落ちしにくくなります。初めは余分なインクが水洗いなどにより多少流れ出てきます。

ご注意

- ・転写後のTシャツなどの着用中、または着用後に肌荒れなど肌に異常があった場合は直ちに着用をやめてください。
- ・重ね着による色移りなどがありますので、一度洗濯をしてからの着用をおすすめします。プリント後、半日くらいおいてから洗濯を行ってください。



世界で1枚の
オリジナルTシャツの
出来上がり!!

色々なアイデアで
あなただけのオリジナル
プリントを作ろう!

使用上の注意

アイロンを使用しますので、やけど、火災にご注意ください。特にお子さまだけによる取り扱いはおやめください。
ご使用前に本製品とアイロンの取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
印刷面をこすったり、傷をつけたり、折り曲げたりしないでください。
プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより画像色・画像の精細さが変わることがあります。
布地に転写されたものははがすことはできませんので、テストをしてから本番をしてください。また、失敗の責任は負いかねますのでご了承ください。
用紙は必要なだけ取り出し、開封後はなるべく早めにお使いください。(お買い上げ後2ヶ月まで)
コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなどインクジェットプリンタ以外では使用できません。

保管上の注意

使用しない用紙は必ずビニール袋に入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で水平にして保管してください。外で長い時間放置いたしますと、反りが発生したりする可能性があります。
保存状態が悪い(高温・多湿)と、きれいなプリントができない場合があります。
高温、高湿、直射日光、蛍光灯の光などを避けて保管してください。
閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。

お買い上げ後、2ヶ月以内に早めにお使いください。

洗濯について



下記の注意に従って、洗濯機で洗濯してください。(手洗いはしないでください。)
Tシャツをネットに入れてください。アイロンのかけ方が不十分だと色落ちすることがありますので、他の衣類とは分けて洗濯してください。
水洗いしてください。30℃以上の温水での洗濯は避けてください。
市販の洗濯洗剤を使用してください。(但し、漂白剤は使用しないでください。)
洗濯後は直に取り出し、形を整えて陰干ししてください。乾燥機のご使用はお避けください。
シートの特性上、少しずつひび割れが生じることがあります。

洗濯する際の注意

汗や水に濡れたまま長時間放置しないでください。
濡れた状態で強くこすると色移りする事がありますのでご注意ください。
ドライクリーニングは色落ちの原因になりますので避けてください。

洗濯後のアイロンがけについて

洗濯堅牢性に優れていますが、万一転写物の一部がはがれ、浮き上がりが見られたら再度普通紙を介して加熱加圧することをお勧めします。アイロンをかけると、転写紙は元通りに貼り付けられます。アイロンのかけ方は、5 6 参照。
転写した部分にアイロンをかけるときは、必ずその部分に普通紙を置いて行ってください。