

## USB インターフェース専用ゲームパッド。 (WindowsXP・2000・Me・98SE・98専用) 8方向、10ボタン仕様。

### 接続方法について

1. パソコンの電源をONにして、Windowsを起動します。
2. USBゲームパッドをパソコン本体のUSBポートまたはUSB HUBポートに接続します。  
パソコンの電源を入れたままで、USBゲームパッドの抜き差しができます。  
USBポートが2つ以上ある場合、どのポートに接続してもかまいません。  
USB HUBに接続する場合は、USB HUBのマニュアルを参照して接続してください。
3. USBゲームパッドを接続しますと、ホットプラグ機能により、接続されたゲームパッドを自動的に認識します。  
「新しいハードウェアの追加ウィザード」でドライバの検索画面になります。次へ>をクリックします。  
「WindowsXP・2000の場合は自動認識され最適なドライバがインストールされ完了します。」
4. 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する( 推奨 )」を選んで、次へ>をクリックします。  
「新しいドライバは、ハードディスクドライブのドライバデータベースと、次の選択した場所から検索されます。」と表示されたら、次へ>をクリックします。  
「ハードディスクにドライバデータベースがない場合、各OSのCD-ROMを入れ、「CD-ROMドライブ」にもチェックを入れてください。」
5. ドライバ情報があるハードディスクまたは各OSのCD-ROMから、必要なドライバが検索されます。次へ>をクリックします。
6. 更新されたドライバ( 推奨 )の準備ができましたら、次へ>をクリックします。
7. 更新されたドライバ( 推奨 )の準備ができましたら、このゲームパッドに必要なデバイスのインストールがされましたら、「完了」をクリックします。
8. このゲームパッドに必要なデバイスのインストールがされましたら、「完了」をクリックします。

### Windows®98SE・98での設定

1. 「スタート」をクリックして「設定」から「コントロールパネル」を開きます。
2. コントロールパネル内の「ゲームコントローラ」をクリックし、HID Game Controller 2軸8ボタンゲームパッド 1 を選択します。(通常自動的に最適なドライバが選択されます。)
3. OKが表示されましたら「プロパティ」をクリックし、画面の指示に従って調整を行います。
4. 調整が終了しましたら「適用」をクリックし、「テスト」で正常に調整されているか確認します。

### Windows®XP・2000・Meでの設定

1. Windows®XP・2000・Meは自動的に「USBヒューマンインターフェースデバイス」が選択され自動的に調整が行われます。コントロールパネル内の「ゲームコントローラー」をクリックし SANWA SUPPLY GAME CONTROLLER 1 を選択。「プロパティ」をクリックし、「テスト」で動作を確認します。問題がなければ「適用」をクリックし、OKをクリックします。
2. テスト画面で正常に動作しない場合は、「プロパティ」をクリックし、調整を選択します。画面の指示に従って調整を行います。  
ゲームソフト側でもコントローラの調整、設定を行って使用してください。  
接続された本体によってはHID Game Controller 2軸8ボタンゲームパッドが未接続になる場合があります。このような場合はデバイスマネージャーの「ゲームコントローラー」からゲームポートジョイステックを選び「このハードウェアプロファイルで使用不可にする」にチェックを入れてください。

### 対応機種


WindowsXP・2000・Me・98SE・98がインストールされたUSB(UNIVERSAL SERIAL BUS)ポートを持つ各社 DOS/Vパソコン。 Windows 95では動作いたしません。

### 注意

- 1 OSによってはコントロールパネルに表示されるコントローラー名が違う場合がございますが、状態にOKが表示されている場合は問題ありません。エミュレータでは正常に動作しない場合があります。

### ボタン名称・仕様・コネクタ形状

#### ボタン名称



#### 仕様

インターフェース	USBインターフェース
ボタン	10ボタン
ケーブル長	約1.8m

#### コネクタ形状



#### 注意

各ボタンの機能は使用するソフトウェアによって異なります。また10ボタンはソフトウェアによっては対応できないものがあります。詳しくは各ソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。

Microsoft®Windows® XP・2000・Me・98SE・98は、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。

その他、記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

記載の対応機種等の内容は、2002年06月現在のものです。 本製品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。