

デジタル・8ボタン仕様
連射モード機能付き
持ちやすいミドルサイズ



中台紙

ケース:PET

接続方法について

1. パソコンの電源をONにして、Windowsを起動します。
2. USBゲームパッドをパソコン本体のUSBポートまたはUSB HUBポートに接続します。
USB HUBに接続する場合は、USB HUBのマニュアルを参照して接続してください。
3. USBゲームパッドを接続すると、ホットプラグ機能により、接続されたゲームパッドを自動的に認識します。「新しいハードウェアの追加ウィザード」でドライバの検索画面になります。次へをクリックします。
Windows[®]XP・Me・2000の場合は自動認識され最適なドライバがインストールされ完了します。
4. 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を選んで、次へをクリックします。
5. 「新しいドライバは、ハードディスクドライバのドライバデータベースと、次の選択した場所から検索されます。」と表示されたら、次へをクリックします。
ハードディスクにドライバデータベースがない場合、各OSのシステムディスクが必要となります。
6. ドライバ情報があるハードディスクまたは各OSのCD-ROMから、必要なドライバが検索されます。次へをクリックします。
7. 更新されたドライバ(推奨)の準備ができましたら、次へをクリックします。
8. このゲームパッドに必要なデバイスのインストールがされましたら、「完了」をクリックします。

設定方法

1. 「スタート」をクリックして「設定」から「コントロールパネル」を開きます。
2. コントロールパネル内の「ゲームコントローラ」をクリックし、認識されているゲームパッドを選択します。(通常自動的に接続されたゲームパッドが表示されます。)
3. OKが表示されましたら「プロパティ」をクリックし、画面の指示に従って調整を行います。
Windows 2000以降では自動的に調整が行われます。
4. 「テスト」で動作を確認し、ゲームソフトでも調整を行ってお使いください。

動作環境


Windows[®]98以降のOSがインストールされたUSBポートを持つパソコン。
Windows 95では動作いたしません。

注 意

1. エミュレーターでは正常に動作しない場合があります。
2. パスパワー動作するUSBハブに接続してのご使用はできません。

ボタン名称・仕様・コネクタ形状

ボタン名称



連射設定方法

ボタン1～8を連射に設定する場合は、連射設定スイッチをON側にしてください。

注意

各ボタンの機能は、使用するソフトウェアによって異なります。また8ボタンはソフトウェアによっては対応できないものがあります。詳しくは各ソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。

Microsoft[®] Windows[®]XP・Me・2000・98SE・98は、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
その他、記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
記載の対応機種等の内容は、2006年2月現在のものです。
本製品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

保証規定

1. 保証期間内(お買上げ日より6ヶ月間)に正常な状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、当社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を商品に添えてお買上げの販売店までお持ちください。
2. 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
(1)保証書をご提示いただけない場合。
(2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
(3)故障の原因が取り扱い上の不注意による場合。
(4)お客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
(5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による障及び損傷。
3. お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいただけません。
4. 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については当社はその責を負わないものとします。
5. 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
6. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
7. 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

この製品は、厳重な品質管理および、検査を経てお届けしたものです。
お客様の正常なご使用状態で、万一故障した場合には、本保証規定により修理いたします。
修理は、お買上げの販売店に必ず保証書を提示のうえ、ご依頼ください。
本保証書は再発行いたしませんので、大切に保存してください。

品 名	USBゲームパッド	
品 番	JY- P63UBK	
お客様	ご住所	〒 TEL ()
	お名前	
保証期間	お買上げ日より6ヶ月間	
お買上げ年月日	年 月 日	
お買上げ店名、住所		

JY-P63UBK
USBゲームパッド
(ブラック)

MADE IN CHINA



岡山サブライセンター 岡山市田町1-10-1 tel:086-223-3311
東京サブライセンター 東京都品川区南大井6-5-8 tel:03-5763-0011
www.sanwa.co.jp

サンワサプライ株式会社

06/02/KSDaT