

# JY-PSUAD11

- 業界最速!各ボタン入力50回/秒の高レスポンス
- デュアルショック、デュアルショック2など振動機能付コントローラーに対応

## 特長

- プレイステーション、プレイステーション2用ゲームパッドがUSBゲームパッド(PC用)として使用可能です。デュアルショック、デュアルショック2など振動機能付コントローラーに対応。従来のコンバータとは違い、USBゲームパッドとしての使用に最適なボタン配置に設定しています。
- 1ポート仕様。
- 振動機能に対応。付属のドライバ(CD-ROM)をインストールする事によって振動機能対応となります。
- 各ボタン50回/秒が入力可能な余裕の高レスポンス。方向キー、各ボタン共1秒間に50回の入力が可能です。USB変換機としては最高水準のレスポンスですので格闘ゲームのコマンドもスムーズに入力できます。  
※格闘ゲームのコマンド入力を完成させるには、適度な練習が必要です。  
※Pentium4 2.4GHz Windows 2000の環境で計測。

## 動作環境

Windows 7(32bit版)・Vista・XP・Me・2000・98SE・98がインストールされたUSBポートを持つ各社Windows搭載パソコン  
※Windows 95では動作いたしません。 ※Macには対応しておりません。

## 注意

※DirectX8.0以降がインストールされている必要があります。

## ボタン名称・仕様・コネクタ形状



## 仕様

インターフェース	プレイステーション用コントローラーポート / USBインターフェース
ケーブル長	約18cm

## ドライバ(振動機能)ご使用方法

※Windows XPの場合

- 振動機能をご使用になる場合は、本ドライバのインストールが必要です。
1. 付属のCD-ROMをパソコンのCDドライブに挿入し、ディスク内のSETUP.EXEを起動させてください。
  2. インストール画面が表示されますので「次へ」をクリックして下さい。インストールが開始されます。
  3. インストールは自動的に完了致します。Windows98/Meの場合は再起動してください。
  4. 本製品にプレイステーション用コントローラーを接続してからUSBコネクタに接続してください。自動的にUSBゲームコントローラードライバの組込みが開始されます。(Windows98/Meの場合はシステムディスクが必要となる場合がございます)  
(以上の操作で本製品がご使用可能な状態になります。)

(アンインストール)  
スタート>設定>コントロールパネル>プログラムの追加と削除>USB Dual Vibration Joystick-Singleを選択して削除してください。

- Microsoft® Windows® 7・Vista®XP・Me・2000・98SE・98は、米國Microsoft Corporationの米國及びその他の國における登録商標です。
- その他、記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
- 記載の対応機種等の内容は、2009年10月現在のものです。
- 本製品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- ※ 本製品は株式会社ソニー・コンピュータエンターテインメントの許諾を受けておりません。
- ※ 記載されている製品名は各社の商標及び登録商標です。