

JY-PSUADR1

- 業界最速!各ボタン入力55回/秒の高レスポンス
- デュアルショック、デュアルショック2など振動機能付コントローラーに対応

特長



キーボード&マウスエミュレーション

キーボードのキー、マウスボタン操作をゲームパッドに割当てできます。



マクロ設定

複数の連続したキー操作を1つのボタンに最大7個まで設定できます。



ボタン配置変更 リマップ機能搭載!

ボタンの割当てが変更できます。



振動

リアルなゲームフィーリングが体感できます。
付属のドライバ(CD-ROM)をインストールすることによって振動機能対応となります。

- プレイステーション、プレイステーション2用ゲームパッドがUSBゲームパッド(PC用)として使用可能です。デュアルショック、デュアルショック2など振動機能付コントローラーに対応。従来のコンピュータとは違い、USBゲームパッドとしての使用に最適なボタン配置に設定しています。
- 各ボタン55回/秒が入力可能な余裕の高レスポンス。方向キー、各ボタン共1秒間に55回の入力が可能。USB変換機としては最高水準のレスポンスですので格闘ゲームのコマンドもスムーズに入力できます。

※格闘ゲームのコマンド入力を完成させるには、適度な練習が必要です。

※Intel Core i7 Windows®7 32bitの環境で計測。

動作環境

Windows®7(32bit版)・Vista(32bit版)・XP・2000・Me・98SE・98がインストールされたUSBポートを持つ各社Windows搭載パソコン
※Windows 95では動作いたしません。※Macには対応しておりません。

注意

※DirectX8.0以降がインストールされている必要があります。

仕様

インターフェース	プレイステーション用コントローラーポート／USBインターフェース
ケーブル長	約0.5m
サイズ	W44.5×D62.5×18mm
重量	42g

ドライバ(振動機能)ご使用方法

※Windows 7の場合

振動機能をご使用になる場合は、本ドライバのインストールが必要です。
1.付属のCD-ROMをパソコンのCDドライブに挿入し、ディスク内のSETUP.EXEを起動させてください。

2.インストールは自動的に完了致します。※Windows Me・98の場合は再起動してください。
3.本製品にプレイステーション用コントローラーを接続してからUSBコネクタに接続してください。自動的にUSBゲームコントローラードライバの組み込みが開始されます。

※Windows Me・98の場合はシステムディスクが必要となる場合があります。

以上の操作で本製品がご使用可能な状態になります。
4.設定は「スタート→デバイスとプリンター」該当ゲームパッドを右クリックし、「ゲームコントローラー」

5.Windows 7・Vistaの場合は、コンフィグTABの「InstallDrv」ボタンを押して、個別のUSBポート

にドライバをインストールしてください。

〈アンインストール〉

スタート > 設定 > コントロールパネル > プログラムの追加と削除 > Macro Vibration

Joystick Singleを選択して削除してください。

○ Microsoft Windows®7・Vista・XP・2000・Me・98SE・98は、米国Microsoft Corporationの

○その他、記載された会社名、商品名等は各社の商標または登録商標です。

○記載の登録等の内規は、2010年7月現在のものです。

○本製品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

※ 本製品は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの許諾を受けておりません。

※ 記載されている商品名は各社の商標及び登録商標です。