




本ケーブルには**方向性**があります

接続前にご確認ください!

紺色のコネクタ 「Source」と書いてある方




HDMI出力端子を持つ機器
BDレコーダー、パソコン本体、ゲーム機など



コネクタの
抜き挿しに、
ご注意



黒色のコネクタ 「Display」と書いてある方



HDMI入力端子を持つ
テレビ、ディスプレイ、プロジェクタなど




「Display」と表記されている
コネクタをディスプレイに
接続してください。

SANWA
SUPPLY

HDMI™ KM-HD20-P100K
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
KM-HD20-P150K

ロングHDMIケーブル10m/15m 取扱説明書

Source側コネクタ



△ 注意

誤った取り扱いをするとやけどや火災の原因になります。

安全に使用していただくために重要なことがからが書かれています。設置やご使用開始の前に以下の内容を必ずお読みください。

※一度端子部分が曲がってしまったコネクタは使用しないでください。

※コネクタを接続する際は、接続の方向を確認してまっすぐ挿入してください。

※コネクタ部分に液体(汗や飲料水)や異物(細かいゴミやホコリ、金属片等)が付着しないよう注意してください。

取り扱い上の注意

※ケーブルを抜き挿しする時には、ケーブルを引っ張らず、必ずコネクタ部(プラグ)を持ってください。

※プラグ、コネクタには「向き」があります。プラグを挿し込むときに向きをよく確認してください。

※本製品を抜き挿しする際に、各機器の取扱説明書をよく読んでから行ってください。

※本製品を家具で踏んだり、蹴るはさんだりしないでください。

※濡れ手で本製品の接続や取り外しを行わないでください。

※水や飲料水、ペットの尿などを漏らさないでください。

※高温、多湿な場所では使用しないでください。

※火のばや直射日光の当たる場所、炎天下の車内など、高温の場所で使用・保管・放置しないでください。

※電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。

※本製品を家具で踏んだり、蹴るはさんだりしないでください。

※本製品を分解したり、加工したりしないでください。

※強い衝撃を与えた後は、投げかけたりしないでください。

※ケーブル部の被覆が傷ついたり、コネクタ部がぐらつくなどの異常がある場合には使用を中止し、新しいケーブルを使用してください。

※乳幼児の手の届かない場所に保管してください。(子供が使用する場合には、保護者が取扱方法を教えてください。また使用中におしゃべりも、指元などお口に使用しているか確認してください)

※本製品は屋内用です。

⚠ 本製品が使用中に発生したデータやプログラムの消失、機器の故障などにつましまでは、弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめ了承くださるとともに、定期的にバックアップを取るなどの対策を行ってください。

※製品の安全性向上・品質改善のため、仕様・外観を予告なく変更することがあります。

HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または登録商標です。

△ ケーブルを配線・工事する時には、慎重に取扱ってください。
大きな衝撃や、側圧、引っ張り、急激な曲げ、ねじれ等が加わると断線し、使用不可となります。

1.運搬、設置、保管において、大きな衝撃を加えないでください。

本製品は大きな衝撃や、側圧等が加わることでケーブル自体が変形を起こし、導体に応力が加わり損失が増加し、最悪断線する可能性があります。たとえ、すぐに断線しなくても、数ヶ月後、数年後に断線することもありますので注意が必要です。

2.ケーブルをねじらないようにご注意ください。

本製品にねじれや張力が加わらないよう、ケーブルを直ぐに横に敷設してください。





3.ケーブルの最小曲げ半径51mmを確保してください。

本製品は、断線および劣化防止のために、常に最小曲げ半径を確保するよう取扱ってください。また、敷設時はケーブルが引っ張られますので、ねじれや張力に注意し、より大きな曲げ半径を保つようにしてください。




4.コネクタ挿入部の曲げ寸法について



コネクタ挿入部分は上記以上のスペースを確保して設置・取付けを行ってください。

5.ケーブルを敷設する際、機器等の角にご注意ください。

ケーブルを敷設の際、機器や設備等の(鋭利な)角に押しあたらないようにご注意ください。



サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0908 札幌市北区八条西4-1-1 パストラルビルN8
TEL.011-811-3450 FAX.011-716-8999
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-3 77TM仙台ビル
TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町1-6-7 カジヤマビル
TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区吉原4-5-36 セントラル新大阪ビル
TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百治ビル
TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078
CB/AD/THD&U