




インクジェット用 LB-CDRJP31

透けないCD-Rラベル(内径小タイプ)

使用方法

参考 貼り方のコツ

キレイにCD-Rラベルを貼るコツです。



- 1) 対応ソフトの「用紙選択」の画面で「サンワサプライ LB-CDRJP31」を選んでください。もしない場合は、各ソフトのマニュアルに従って用紙を新たに登録してください。
- 2) CD-Rラベルに印刷する前に付属のテストプリント紙でテスト印刷をして印刷位置の確認をしてください。(テストプリント紙は必要に応じてコピーしてお使いください。)
- 3) 印刷面がプリンタのノズル側にくるように用紙をセットしてください。
- 4) 用紙をセットする前に用紙をよくさばってください。
- 5) この用紙は、手差しで1枚1枚給紙してください。また上下方向がありますのでプリンタにセットする時はご注意ください。
- 6) 使用するプリンタの種類により、わずかに濃淡の差がある場合があります。その場合は、各機種の取扱説明書に従い、濃度調整を行ってください。
- 7) 目的に応じた、より高品質な出力結果を得るために、プリンタ各種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調整してください。
- 8) ラベルを貼る面の水分や油分、ゴミやホコリなどの汚れなどを取り除いてきれいにし、印刷が乾いてからラベルを貼ってください。
ラベルの貼付は、別売の貼り具をご使用ください。手で貼付する場合、ラベルがCD-R上で均一にならず、読み込み<動作>不良を起こす場合があります。(このCD-Rラベルの内径は2.4mmと小さいので従来の貼り具は使用できません。ご注意ください。LB-CDRSET19/20/21/22の貼り具で使用できます。)
注：カーオーディオなどスロットインタイプのCDドライブで、ラベルを貼付したCD-Rを使用すると、取り出しが上手くできないことがあります。このタイプのCDドライブでのご使用は避けてください。

<印刷>

印刷の際には下記のモード設定でご利用いただくと良好な画像を得ることができます。

用紙設定・モード設定(例)

プリンタ	用紙設定	印刷モード
エプソン	ファイン専用紙 / スーパーファイン専用紙	ファイン / スーパーファイン
キヤノン	コート紙 / 高品位専用紙	高品位 / ファイン
NEC・HP他	専用紙 / HPプレミアムインクジェット専用紙	ベスト

MJ500/800、BJC400/35v系では、BKインクが滲みやすくなります。これを避けるため、用紙設定(ドライブ設定)は遵守してください。特に、普通紙での双方向印刷は選ばないでください。

ラベルの貼り具セット(別売)	ラベルは、別売りの貼り具で貼付することをおすすめします。(手で貼付する場合、ラベルがCD-R上で均一にならず、読み込み 動作 不良を起こす場合があります。)	
<オールインワンタイプCD-Rラベラー>	貼り具のみ：LB-CDRSET19 ソフト+ラベル+貼り具：LB-CDRSET20	¥1,580 ¥3,500
<オールインワン・コンパクトタイプ>	貼り具のみ：LB-CDRSET21 ソフト+ラベル+貼り具：LB-CDRSET22	¥1,580 ¥3,500
<12cmCD-Rラベル(内径41mmタイプ)専用ラベラー>	貼り具のみ：LB-CDRSET12 ラベル+貼り具：LB-CDRSET13 ソフト+ラベル+貼り具：LB-CDRSET14 ソフト+ラベル+クリアブルータイプ貼り具：LB-CDRSET14C	¥1,700 ¥2,450 ¥3,500 ¥3,880

使用上の注意

- ラッカー層及び反射層をひき剥がすおそれがありますので、CD-Rに一度貼ったラベルは剥がさないでください。CD-Rにラベルを貼付後、温度差・湿度差等によっては不具合の生じるおそれがあります。お客様の不注意によるデータ破損については、その責を負いかねます。
- スロットインタイプのCDドライブでのご使用はお避けください。
- 表面に凸凹のあるCD-Rではラベルをはがれるおそれがありますので、ご注意ください。
- 機種により、またモノクロ印刷・カラー印刷により上下余白の印刷範囲が異なるため、最終行まで印刷できない場合があります。ご確認ください。
- 印刷前にラベルを剥がすことはプリンタトラブルの原因にもなりますのでお避けください。
- 一部のラベルに印刷し、ラベルをはがした後の用紙を、再度残りの部分の印刷のためにプリンタに通さないでください。プリンタトラブルの原因になります。印刷はラベルをはがす前に完了させてください。
- ラベル面に汚れや指紋をつけないように用紙の端を持つようにはしてください。
- 用紙がカールしたり、シワにならないように取り扱ってください。万一、カールしたら必ずカールを直してから使用してください。また、この時、用紙の表面が波状にならないように注意してください。
- 万年筆や水性ペンで書くとにじむ恐れがありますので、ご確認の上ご使用ください。
- コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなどインクジェットプリンタ以外では、使用できません。
- 水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分に変色することがあります。
- プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより画像色・画像の精細さが変わることがあります。
- 用紙は必要なだけ取り出し、開封後はなるべく早くにお使いください。
- カーオーディオなどスロットインタイプのCDドライブで、ラベルを貼付したCD-Rを使用すると、取り出しが上手くできないことがあります。このタイプのCDドライブでのご使用は避けてください。

保管上の注意

- 使用しない用紙は必ずビニール袋に入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で水平に保管してください。外で長時間放置いたしますと、反りが発生したり変色する可能性があります。
- 高温、高湿、直射日光、蛍光灯の光などを避けて保管してください。
- 開め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。

各種CD-Rラベル一覧

	品番	ベース	グレード		
			光沢	2,400dpi	1,440~360dpi
12cmCD-Rラベル	LB-CDRJP-/30-/50-/100/6	紙		☆	☆
	LB-CDRJP2/7/230	光沢紙	☆	☆	☆
	LB-CDRJP3/315/20	ホワイトフィルム	☆	☆	☆
	LB-CDRJP4	ゴールド	紙	☆	☆
	LB-CDRJP11		フィルム	☆	☆
	LB-CDRJP5	シルバー	紙	☆	☆
	LB-CDRJP10/22		フィルム	☆	☆
	LB-CDRJP8/21	透明フィルム	☆	☆	☆
	LB-CDRJP12BL	カラーフィルム	ブルー	☆	☆
	LB-CDRJP12G		グリーン	☆	☆
LB-CDRJP12P	ピンク		☆	☆	
LB-CDR9	カラーレーザー・カラーコピー・モノクロレーザープリンタ・コピー用				
12cmCD-Rラベル(内径41mm)	LB-CDRJP28/32	下地が透けないタイプ		☆	☆
12cmCD-Rラベル(内径24mm)	LB-CDRJP26	紙		☆	☆
	LB-CDRJP27	フォト光沢紙	☆	☆	☆
	LB-CDRJP29/31	下地が透けないタイプ		★	★
名刺型CD-Rラベル	LB-CDRJP23	フォト光沢紙	☆	☆	☆
たる型CD-Rラベル	LB-CDRJP24	フォト光沢紙	☆	☆	☆
8cmCD-Rラベル	LB-CDRJP25	フォト光沢紙	☆	☆	☆

万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦いただきます。本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取り替えその他の補償はご容赦いただきます。商品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。記載の社名及び製品名は一般に各社の商標または登録商標です。